Lessiveuse-essoreuse

Voir la page 10 pour connaitre les numéros de modèles



Traduction des instructions originales

Conserver ce mode d'emploi pour toute consultation ultérieure. ATTENTION : Veuillez lire les instructions avant d'utiliser la machine. (En cas de changement de propriétaire, ce manuel doit accompagner la machine.)



www.alliancelaundry.com

N° réf. F8641401FRR2 Novembre 2021



AVERTISSEMENT

L'installation doit satisfaire aux caractéristiques techniques et aux exigences indiquées dans le manuel d'installation pour la machine en question ainsi qu'aux réglementations en vigueur en matière de bâtiments municipaux, d'approvisionnement en eau, de câblage électrique et autres dispositions légales. En raison de variations dans les exigences et les codes locaux, cette machine doit être installée, réglée, et entretenue par du personnel d'entretien qualifié connaissant les codes locaux ainsi que la construction et le fonctionnement de ce type de machines. Il doit aussi être au courant des risques potentiels. Le fait d'ignorer cet avertissement peut entrainer des dommages matériels et/ou des blessures, des dommages à la propriété et/ou à l'équipement, rendant caduque la garantie.

W820

REMARQUE : Les AVERTISSEMENTS et INSTRUC-TIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES apparaissant dans ce manuel ne sont pas destinés à couvrir toutes les conditions et situations pouvant se produire. Il est nécessaire de faire preuve de bon sens, de prudence et de soin lors de l'installation, de la maintenance et de l'opération de la machine.

Tout problème ou condition non compris doit être rapporté au vendeur, au distributeur, au représentant ou au fabricant.

Modèles avec tableau sans fil installé

Modèles jusqu'au numéro de série 1901xxxxx

Cet outil est délivré pour une utilisation sur des configurations uniquement Mobiles, pour lesquelles les antennes utilisées pour ce transmetteur doivent être installées pour permettre une distance de séparation d'au moins 20 cm avec toute personne et ne pas se trouver en présence d'autres transmetteurs, sauf conformément aux procédures de produits de FCC et Industry Canada concernant les multi-transmetteurs.



Modèles à partir du numéro de série 1902xxxxx

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA FCC

ATTENTION

Toute altération ou modification qui n'aurait pas été explicitement approuvée peut annuler votre droit à utiliser cet équipement.

W965

Ce dispositif est conforme à la partie 15 de la règlementation FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée aux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

DÉCLARATION D'INDUSTRIE CANADA

Ce dispositif est conforme à la/aux norme(s) RSS d'Industrie Canada pour les dispositifs exemptés de licence. L'utilisation de ce dispositif est autorisée aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas causer d'interférences, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence susceptible d'en compromettre le fonctionnement. L'ensemble de commande réseau sans fil 807211 maintient une distance de séparation supérieure à ou égale à 2,5 cm, ce qui est intrinsèque à l'installation telle que décrite dans ce manuel.

Table des matières

Modèles avec tableau sans fil installé	4
Introduction	10
Identification du modèle	10
Emplacement de la plaque du numéro de série	14
Pièces de rechange	15
Le service client	15
Informations préliminaires	. 16
À propos de la commande	16
Glossaire des termes	16
Communications	16
Communication avec le lecteur de carte série (modèles à carte uniquement)	16
Communications par infrarouge	16
Communications réseau	. 16
Identification de la commande	. 17
Sélectionner les touches de cycle	17
Touches de modification du cycle	17
Identification de l'écran	. 19
Diode électroluminescente (DEL)	19
DEL CYCLE	. 19
Six chiffres à 7 segments	. 19
Séquence d'affichage du chauffage/refroidissement (modèles avec chauffage)	19
Fonctions spéciales	20
Programmation de la commande	20
Collecte des informations d'audit	20
Test de l'ID de la machine à l'aide de fonctions de diagnostic	. 20
Fonction Avance Rapide	20
Fonction Annulation de cycle	20
Comment annuler un cycle	20
Glissière à monnaie	20
Fonctionnement de l'impulsion de démarrage	. 20
Ouvertures du couvercle du dessus et du tiroir à monnaie	. 20
Vente spéciale	20
Affichage température	21
Routine d'élimination de la mousse	. 21
Rétablissement après coupure de courant	. 21

[©] Copyright 2021, Alliance Laundry Systems LLC Tous droits réservés. Cette publication ne saurait être reproduite ou transmise, même partiellement, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation expresse écrite de l'éditeur.

Fonctionnement de la machine	22
Mise sous tension	22
Mode Vérification Système	22
Mode Prêt	22
Mode Vente Partielle	
Mode Vente Supplémentaire	22
Mode Démarrage	
Mode Verrouillage de Porte	23
Mode Déverrouillage de Porte	23
Mode Fin de Cycle	23
Mode Marche	
Signals	24
Changement de cycle	24
Mode Pause	24
Fermeture de la porte du lave-linge	25
Mode Auto-purge	25
Vente spéciale	25
Mode OPL	25
Mode Débordement	25
Mode d'Affichage Après Coupure d'Électricité	26
Mode Error Display (affichage de l'erreur)	
Affichage du numéro de nœud du réseau	
Mode Hors Service	26
Mode Communication	27
Ouverture du couvercle du dessus	28
Ouverture du couvercle du dessus Entrée en mode manuel	28 29
Ouverture du couvercle du dessus Entrée en mode manuel Comment Entrer en Mode Manuel	28 29 29
Ouverture du couvercle du dessus Entrée en mode manuel Comment Entrer en Mode Manuel Comment quitter le mode Manuel	28 29 29 29
Ouverture du couvercle du dessus Entrée en mode manuel Comment Entrer en Mode Manuel Comment quitter le mode Manuel Navigation dans le mode manuel	28 29 29 29 29 29
Ouverture du couvercle du dessus Entrée en mode manuel Comment Entrer en Mode Manuel Comment quitter le mode Manuel Navigation dans le mode manuel Programmation de la commande	28 29 29 29 29 31
Ouverture du couvercle du dessus Entrée en mode manuel Comment Entrer en Mode Manuel Comment quitter le mode Manuel Navigation dans le mode manuel Programmation de la commande Que peut-on programmer ?	28 29 29 29 31 31
Ouverture du couvercle du dessus. Entrée en mode manuel. Comment Entrer en Mode Manuel. Comment quitter le mode Manuel. Navigation dans le mode manuel. Programmation de la commande. Que peut-on programmer ?. Options programmables disponibles.	28 29 29 29 29 31 31 31
Ouverture du couvercle du dessus. Entrée en mode manuel. Comment Entrer en Mode Manuel. Comment quitter le mode Manuel. Navigation dans le mode manuel. Programmation de la commande. Que peut-on programmer ?. Options programmables disponibles. Navigation lors de la programmation manuelle.	28 29 29 29 31 31 31 40
Ouverture du couvercle du dessus. Entrée en mode manuel. Comment Entrer en Mode Manuel. Comment quitter le mode Manuel. Navigation dans le mode manuel. Programmation de la commande. Que peut-on programmer ?. Options programmables disponibles. Navigation lors de la programmation manuelle. Prix de vente #1AtS 1.	28 29 29 29 31 31 31 40 48
Ouverture du couvercle du dessus	28 29 29 29 31 31 40 48 48
Ouverture du couvercle du dessus. Entrée en mode manuel. Comment Entrer en Mode Manuel. Comment quitter le mode Manuel. Navigation dans le mode manuel. Programmation de la commande. Que peut-on programmer ?. Options programmables disponibles. Navigation lors de la programmation manuelle. Prix de vente #1AtS 1. Prix de vente #2AtS 2. Prix de vente #3AtS 3.	28 29 29 29 31 31 40 48 48 48 48
Ouverture du couvercle du dessus. Entrée en mode manuel. Comment Entrer en Mode Manuel. Comment quitter le mode Manuel. Navigation dans le mode manuel. Programmation de la commande. Que peut-on programmer ?. Options programmables disponibles. Navigation lors de la programmation manuelle. Prix de vente #1AtS 1. Prix de vente #2AtS 2. Prix de vente #3AtS 3. Prix de vente #4AtS 4.	28 29 29 29 31 31 40 48 48 49 49
Ouverture du couvercle du dessus. Entrée en mode manuel. Comment Entrer en Mode Manuel. Comment quitter le mode Manuel. Navigation dans le mode manuel. Navigation dans le mode manuel. Programmation de la commande. Que peut-on programmer ? Options programmables disponibles. Navigation lors de la programmation manuelle. Prix de vente #1AtS 1. Prix de vente #2AtS 2. Prix de vente #3AtS 3. Prix de vente #4AtS 4. Prix de vente #4AtS 5.	28 29 29 29 31 31 31 40 48 48 49 49 49 49 49
Ouverture du couvercle du dessus. Entrée en mode manuel. Comment Entrer en Mode Manuel. Comment quitter le mode Manuel. Navigation dans le mode manuel. Programmation de la commande. Que peut-on programmer ? Options programmables disponibles. Navigation lors de la programmation manuelle. Prix de vente #1AtS 1. Prix de vente #2AtS 2. Prix de vente #3AtS 3. Prix de vente #4AtS 4. Prix de vente #5AtS 5. Prix de vente #6AtS 6.	28 29 29 29 29 31 31 40 48 48 48 49 49 49 49 49 49
Ouverture du couvercle du dessus. Entrée en mode manuel. Comment Entrer en Mode Manuel. Comment quitter le mode Manuel. Navigation dans le mode manuel. Programmation de la commande. Que peut-on programmer ?. Options programmables disponibles. Navigation lors de la programmation manuelle. Prix de vente #1AtS 1. Prix de vente #2AtS 2. Prix de vente #3AtS 3. Prix de vente #4AtS 4. Prix de vente #5AtS 5. Prix de vente #6AtS 6. Prix de vente #7AtS 7.	28 29 29 29 31 31 31 40 48 48 49 49 49 49 50 50
Ouverture du couvercle du dessus. Entrée en mode manuel. Comment Entrer en Mode Manuel. Comment quitter le mode Manuel. Navigation dans le mode manuel. Programmation de la commande. Que peut-on programmer ?. Options programmables disponibles. Navigation lors de la programmation manuelle. Prix de vente #1AtS 1. Prix de vente #2AtS 2. Prix de vente #3AtS 3. Prix de vente #4AtS 4. Prix de vente #6AtS 5. Prix de vente #6AtS 6. Prix de vente #7AtS 7. Modificateur de cycle Extra Wash (Lavage supplémentaire) Additionneur of the supplémentaire)	28 29 29 29 29 31 31 31 40 48 49 49 49 49 49 50 50 de prix
Ouverture du couvercle du dessus. Entrée en mode manuel. Comment Entrer en Mode Manuel. Comment quitter le mode Manuel. Navigation dans le mode manuel. Programmation de la commande. Que peut-on programmer ? Options programmables disponibles. Navigation lors de la programmation manuelle. Prix de vente #1AtS 1. Prix de vente #2AtS 2. Prix de vente #3AtS 3. Prix de vente #3AtS 5. Prix de vente #6AtS 6. Prix de vente #7AtS 7. Modificateur de cycle Extra Wash (Lavage supplémentaire) Additionneur of de venteACMP 1.	28 29 29 29 31 31 31 40 48 48 48 49 49 50 le prix 51
Ouverture du couvercle du dessus. Entrée en mode manuel. Comment Entrer en Mode Manuel. Comment quitter le mode Manuel. Navigation dans le mode manuel. Programmation de la commande. Que peut-on programmer ? Options programmables disponibles. Navigation lors de la programmation manuelle. Prix de vente #1AtS 1. Prix de vente #2AtS 2. Prix de vente #3AtS 3. Prix de vente #4AtS 4. Prix de vente #6AtS 6. Prix de vente #7AtS 7. Modificateur de cycle Extra Wash (Lavage supplémentaire) Additionneur of de venteACMP 1. Modificateur de cycle Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Additionneur	28 29 29 29 29 31 31 40 48 48 49 49 49 49 50 50 le prix 51 de prix
Ouverture du couvercle du dessus. Entrée en mode manuel. Comment Entrer en Mode Manuel. Comment quitter le mode Manuel. Navigation dans le mode manuel. Programmation de la commande. Que peut-on programmer ? Options programmables disponibles. Navigation lors de la programmation manuelle. Prix de vente #1AtS 1 Prix de vente #2AtS 2 Prix de vente #3AtS 3 Prix de vente #4AtS 4. Prix de vente #5AtS 5. Prix de vente #6AtS 6. Prix de vente #7AtS 7. Modificateur de cycle Extra Wash (Lavage supplémentaire) Additionneur of de venteACMP 1. Modificateur de cycle Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Additionneur de venteACMP 2.	28 29 29 29 31 31 31 40 48 49 49 49 49 50 50 de prix 51 de prix 51

Valeur monnaie nº 1dEn 1	.52
Valeur monnaie nº 2dEn 2	.53
Valeur de l'impulsion de démarragePLSE	. 53
Démarrer le mode d'impulsionPLSNod	. 54
Type de sortie programmableAtyPE	.55
Cycle par défautdFtCyC	. 56
Commande d'affichage de lecteur de carte (si présent)CArd	. 56
Signal sonoreAUdio	. 58
Comment lire le tableau des signaux audio	.58
Numéro nœud réseaunodE	. 59
Programmation des erreursError	.60
Température en Fahrenheit / CelsiustP F C	. 63
Température de l'eau chaude (modèles avec chauffage)FL Hot	. 63
Température de l'eau tiède (modèles avec chauffage)FL HC	.64
Température de l'eau froide (modèles avec chauffage)FL CLd	.64
Température de refroidissement de l'eau (Modèles avec chauffage)CooLdn	. 64
Bas niveau d'eauFL Lo.	.65
Niveau d'eau movenFL NEd	65
Niveau d'eau élevéFL Hi	.65
Purger les vannes de vidange pour les étapes de remplissage (modèles avec vida	in-
ge par pompe)FLSH v.	.66
Temps de purge pour les étapes de remplissageFLSH t	. 66
Délai lors du remplissage de la cuve (si fonction présente)tUbFLd	67
Pas de ré-remplissage après le tempsnorF t	.67
Menu de l'horloge temps réelrtC-	68
Menu de configuration d'adaptation au changement d'heuredLS-	.68
Jours d'activation de la vente spéciale 1SP1 1	.69
Comment lire le tableau de valeurs des jours d'activation.	.69
Minute de début de vente particulière 1SP1 2	.75
Heure de début de vente particulière 1SP1 3.	75
Date de début de vente particulière 1SP1 4	76
Mois de début de vente particulière 1SP1 5	76
Durée en heures de vente particulière 1SP1 7.	.76
Date de fin de vente particulière 1SP1 8	76
Mois de fin de vente particulière 1SP1 9	77
Prix n° 1 de vente spéciale 1SP1 11	.77
Prix n° 1 de vente spéciale 2SP1 12	.77
Prix n° 1 de vente spéciale 3SP1 13	77
Prix n° 1 de vente spéciale 4SP1 14	78
Prix n° 1 de vente spéciale 5SP1 15	78
Prix n° 1 de vente spéciale 6SP1 16	78
Vente spéciale 1 cycle de lavage avec lavage intensif et temps supplémentai-	.,0
reSP1 20.	. 78
Vente spéciale 1 cycle de lavage avec lavage intensif et temps réduitSP1 21	79
Vente spéciale 1 modification du programme valeur par défautSP1 22	79
Vente spéciale 1 Extra Wash (Lavage supplémentaire) Prix de venteSP1 23	79
Vente spéciale 1 Extra Rinse (Rincage supplémentaire) Prix de venteSP1 24	79
Vente spéciale 1 Extra Wash (Lavage supplémentaire) OptionsSP1 25	.80
Vente spéciale 1 Extra Rinse (Rincage supplémentaire) OptionsSP1 26	.80
Vente spéciale 2. activer jours de la semaineSP2	. 80
Menu de programmation de modification du programmeCMP	. 80
	-

Modification du programme par défautCMP 1	81
Modificateur de cycle Extra Wash (Lavage supplémentaire) OptionsCl	MP 2 81
Modificateur de cycle Extra Rinse (Rincage supplémentaire) Options	CMP 383
Modification du programme temps de lavage supplémentaire Extra W	'ash (La-
vage supplémentaire)CMP 4	85
Modification du programme, temps de rincage supplémentaire Extra R	ince
(Dinaaga supplémentaire) CMD 7	06
(Kinçage supplementane) CMP 7	
Comment acceder a la programmation de cycles CyCLE	
Programmation de cycle CyCLE	
Menu de messages personnalisés du cycle de pauseCNESS	105
Affichage activé du temps programmable du programmePCyCtd	106
Aucun affichage de la durée du cyclenCyCtd	
Nombre de tentatives d'équilibragebAL At	107
Reprise du programmeCyCPAU	107
Activer Accès IRirA En	107
Activer Avance rapide manuellerAPdEn	
Activer Diagnostics manuelsdiAgEn	
Activer Test d'usineFt En	
Menu Paramètres de configuration machineMCP-	108
Activation du point décimal de l'indicateur de chauffage (modèles avec	hauffa-
σe)Ht dP	109
Activation de l'affichage de la température (modèles avec chauffage)tP d	lis 109
Unités vitesse SUnits	110
Annulation de l'affiahage du prix de vente AtS de	
Annuation de l'annenage du prix de venteAts do	110
A stivistion du mode OPL (lavorio sur site) oPL 1	
Activation du mode OPL (laverie sur site DI 2	110
Depart differe en laverie sur siteopL 2	
Economiseur d'energie de l'affichage en laverie sur siteoPL 3	111
Hors serviceoUt	
Collecte des informations d'audit	
Accès à la fonction Audit en mode Manuel	113
Accès à la fonction Audit lorsque la caisse à monnaie est ouverte	113
Commont liro dos donnáos d'audit	
Comment quitter le fonction d'audit	
Comment quitter la fonction d'audit	
Réinitialisation manuelle	114
Comment sélectionner la réinitialisation manuelle	
Fonctions de diagnostic de la machine	115
Comment activer la fonction de test de diagnostic	115
Comment démarrer les tests	115
Comment quitter la fonction de test de diagnostic	115
Mode Diagnostic (Test) – Tableau de référence rapide	115
Diagnostic	117
Descriptions des tests de diagnostic	119
Test de numéro de la version du logiciel de la commanded 1	119
Test de la version du logiciel de la carte d'entrée/sortied 2	
Test de la version du logiciel de la carte du circuit d'entraînementd 3	
6	-

Test de la version de la table des paramètres du système d'entraînementd 4	. 119
Test d'ouverture de la porte de serviced 8	. 119
Test d'ouverture de la caisse à monnaied 9	119
Test d'entrée d'impulsion de la fente à monnaie n° 1d 10	119
Test d'entrée d'impulsion de la fente à monnaie n° 2d 11	120
Test d'état présent de l'en-tête de vented 12	. 120
Test de l'impulsion de démarraged 13	. 120
Test d'entrée d'impulsion du commutateur de la ported 15	120
Test d'entrée d'impulsion de verrouillage de la ported 16	. 120
Test d'affichage du temps de remplissaged 17	120
Test d'affichage du temps de drainaged 18	120
Test d'affichage du capteur températureModèles avec Chauffaged 19	. 120
Test de tension 12,5 VCCd 20.	121
Test de tension 24 VCCd 21	. 121
Test d'entrée d'impulsion du commutateur de déséquilibred 22	121
External Output Test (Test de sortie externe)d 23	. 121
Test de purge d'eaud 24	. 121
Test de détection de fuite d'eaud 25	121
Essai du niveau d'eaud 26	. 122
Essai de tension du bus CCd 27	122
Essai de tension du courant principal CAd 28	123
Test de l'écran de la configuration nº 1 de la machined 29	123
Test de l'écran de la configuration nº 2 de la machined 30	127
Test de l'écran de la configuration nº 3 de la machined 31	127
Test de l'écran de la configuration nº 4 de la machined 32	139
Test de l'écran de la configuration nº 5 de la machined 33	152
Test du Commutateur Pressostat Bas Niveau (Modèles avec Chauffage)d 43	.152
Cycle de test d'usine	.152
Codes d'erreur	.157
	-
Avance ranide manuelle	168
Comment accéder à la fonction Avance rapide	168
Comment quitter la fonction Avance rapide	168
comment quitter la fonction rivance rapide	. 100
Cueles par défaut	160
Cycles par uclaut	107

Introduction

Identification du modèle

Les informations contenues dans ce manuel concernent les modèles suivants :

Modèles					
9 kg [20 livres]	HCA020NC	HCD020NY	HCG020WX	HCH020NT	HCJ020WL
	HCA020ND	HCD020WC	HCG020WY	HCH020NV	HCJ020WQ
	HCA020NE	HCD020WD	HCE020NC	HCH020NX	HCJ020WT
	HCA020NF	HCD020WE	HCE020ND	HCH020NY	HCJ020WV
	HCA020NH	HCD020WF	HCE020NE	HCH020WC	HCJ020WX
	HCA020NL	HCD020WH	HCE020NF	HCH020WD	HCJ020WY
	HCA020NQ	HCD020WL	HCE020NH	HCH020WE	HCK020NH
	HCA020NT	HCD020WQ	HCE020NL	HCH020WF	HCL020WH
	HCA020NV	HCD020WT	HCE020NQ	HCH020WH	HCL020WX
	HCA020NX	HCD020WV	HCE020NT	HCH020WL	HCU020NC
	HCA020NY	HCD020WX	HCE020NV	HCH020WQ	HCU020ND
	HCA020WC	HCD020WY	HCE020NX	HCH020WT	HCU020NE
	HCA020WD	HCG020NC	HCE020NY	HCH020WV	HCU020NF
	HCA020WE	HCG020ND	HCE020WC	HCH020WX	HCU020NH
	HCA020WF	HCG020NE	HCE020WD	HCH020WY	HCU020NL
	HCA020WH	HCG020NF	HCE020WE	HCJ020NC	HCU020NQ
	HCA020WL	HCG020NH	HCE020WF	HCJ020ND	HCU020NT
	HCA020WT	HCG020NL	HCE020WH	HCJ020NE	HCU020NV
	HCA020WV	HCG020NQ	HCE020WL	HCJ020NF	HCU020NX
	HCA020WX	HCG020NT	HCE020WQ	HCJ020NH	HCU020NY
	HCA020WY	HCG020NV	HCE020WT	HCJ020NL	HCU020WC
	HCD020NC	HCG020NX	HCE020WV	HCJ020NQ	HCU020WD
	HCD020ND	HCG020NY	HCE020WX	HCJ020NT	HCU020WE
	HCD020NE	HCG020WC	HCE020WY	HCJ020NV	HCU020WF
	HCD020NF	HCG020WD	HCH020NC	HCJ020NX	HCU020WH
	HCD020NH	HCG020WE	HCH020ND	HCJ020NY	HCU020WL
	HCD020NL	HCG020WF	HCH020NE	HCJ020WC	HCU020WQ
	HCD020NQ	HCG020WH	HCH020NF	HCJ020WD	HCU020WT
	HCD020NT	HCG020WL	HCH020NH	HCJ020WE	HCU020WV
	HCD020NV	HCG020WT	HCH020NL	HCJ020WF	HCU020WX
	HCD020NX	HCG020WV	HCH020NQ	HCJ020WH	HCU020WY

Modèles					
13,6 Kg [30 livres]	HCA030NC	HCD030NY	HCG030WX	HCH030NT	HCJ030WL
	HCA030ND	HCD030WC	HCG030WY	HCH030NV	HCJ030WQ
	HCA030NE	HCD030WD	HCE030NC	HCH030NX	HCJ030WT
	HCA030NF	HCD030WE	HCE030ND	HCH030NY	HCJ030WV
	HCA030NH	HCD030WF	HCE030NE	HCH030WC	HCJ030WX
	HCA030NL	HCD030WH	HCE030NF	HCH030WD	HCJ030WY
	HCA030NQ	HCD030WL	HCE030NH	HCH030WE	HCK030NH
	HCA030NT	HCD030WQ	HCE030NL	HCH030WF	HCL030WH
	HCA030NV	HCD030WT	HCE030NQ	HCH030WH	HCL030WX
	HCA030NX	HCD030WV	HCE030NT	HCH030WL	HCU030NC
	HCA030NY	HCD030WX	HCE030NV	HCH030WQ	HCU030ND
	HCA030WC	HCD030WY	HCE030NX	HCH030WT	HCU030NE
	HCA030WD	HCG030NC	HCE030NY	HCH030WV	HCU030NF
	HCA030WE	HCG030ND	HCE030WC	HCH030WX	HCU030NH
	HCA030WF	HCG030NE	HCE030WD	HCH030WY	HCU030NL
	HCA030WH	HCG030NF	HCE030WE	HCJ030NC	HCU030NQ
	HCA030WL	HCG030NH	HCE030WF	HCJ030ND	HCU030NT
	HCA030WT	HCG030NL	HCE030WH	HCJ030NE	HCU030NV
	HCA030WV	HCG030NQ	HCE030WL	HCJ030NF	HCU030NX
	HCA030WX	HCG030NT	HCE030WQ	HCJ030NH	HCU030NY
	HCA030WY	HCG030NV	HCE030WT	HCJ030NL	HCU030WC
	HCD030NC	HCG030NX	HCE030WV	HCJ030NQ	HCU030WD
	HCD030ND	HCG030NY	HCE030WX	HCJ030NT	HCU030WE
	HCD030NE	HCG030WC	HCE030WY	HCJ030NV	HCU030WF
	HCD030NF	HCG030WD	HCH030NC	HCJ030NX	HCU030WH
	HCD030NH	HCG030WE	HCH030ND	HCJ030NY	HCU030WL
	HCD030NL	HCG030WF	HCH030NE	HCJ030WC	HCU030WQ
	HCD030NQ	HCG030WH	HCH030NF	HCJ030WD	HCU030WT
	HCD030NT	HCG030WL	HCH030NH	HCJ030WE	HCU030WV
	HCD030NV	HCG030WT	HCH030NL	HCJ030WF	HCU030WX
	HCD030NX	HCG030WV	HCH030NQ	HCJ030WH	HCU030WY

Modèles					
18,1 Kg [40 livres]	HCA040NC	HCD040NY	HCG040WX	HCH040NT	HCJ040WL
	HCA040ND	HCD040WC	HCG040WY	HCH040NV	HCJ040WQ
	HCA040NE	HCD040WD	HCE040NC	HCH040NX	HCJ040WT
	HCA040NF	HCD040WE	HCE040ND	HCH040NY	HCJ040WV
	HCA040NH	HCD040WF	HCE040NE	HCH040WC	HCJ040WX
	HCA040NL	HCD040WH	HCE040NF	HCH040WD	HCJ040WY
	HCA040NQ	HCD040WL	HCE040NH	HCH040WE	HCK040NH
	HCA040NT	HCD040WQ	HCE040NL	HCH040WF	HCL040WH
	HCA040NV	HCD040WT	HCE040NQ	HCH040WH	HCL040WX
	HCA040NX	HCD040WV	HCE040NT	HCH040WL	HCU040NC
	HCA040NY	HCD040WX	HCE040NV	HCH040WQ	HCU040ND
	HCA040WC	HCD040WY	HCE040NX	HCH040WT	HCU040NE
	HCA040WD	HCG040NC	HCE040NY	HCH040WV	HCU040NF
	HCA040WE	HCG040ND	HCE040WC	HCH040WX	HCU040NH
	HCA040WF	HCG040NE	HCE040WD	HCH040WY	HCU040NL
	HCA040WH	HCG040NF	HCE040WE	HCJ040NC	HCU040NQ
	HCA040WL	HCG040NH	HCE040WF	HCJ040ND	HCU040NT
	HCA040WT	HCG040NL	HCE040WH	HCJ040NE	HCU040NV
	HCA040WV	HCG040NQ	HCE040WL	HCJ040NF	HCU040NX
	HCA040WX	HCG040NT	HCE040WQ	HCJ040NH	HCU040NY
	HCA040WY	HCG040NV	HCE040WT	HCJ040NL	HCU040WC
	HCD040NC	HCG040NX	HCE040WV	HCJ040NQ	HCU040WD
	HCD040ND	HCG040NY	HCE040WX	HCJ040NT	HCU040WE
	HCD040NE	HCG040WC	HCE040WY	HCJ040NV	HCU040WF
	HCD040NF	HCG040WD	HCH040NC	HCJ040NX	HCU040WH
	HCD040NH	HCG040WE	HCH040ND	HCJ040NY	HCU040WL
	HCD040NL	HCG040WF	HCH040NE	HCJ040WC	HCU040WQ
	HCD040NQ	HCG040WH	HCH040NF	HCJ040WD	HCU040WT
	HCD040NT	HCG040WL	HCH040NH	HCJ040WE	HCU040WV
	HCD040NV	HCG040WT	HCH040NL	HCJ040WF	HCU040WX
	HCD040NX	HCG040WV	HCH040NQ	HCJ040WH	HCU040WY

Modèles					
27,2 Kg [60 livres]	HCA060NC	HCG060NQ	HCE060WD	HCH060WQ	HCK060NH
	HCA060ND	HCG060NT	HCE060WE	HCH060WT	HCL060WH
	HCA060NE	HCG060NV	HCE060WF	HCH060WV	HCL060WX
	HCA060NF	HCG060NX	HCE060WH	HCH060WX	HCU060NC
	HCA060NH	HCG060NY	HCE060WL	HCH060WY	HCU060ND
	HCA060NL	HCG060WC	HCE060WQ	HCJ060NC	HCU060NE
	HCA060NQ	HCG060WD	HCE060WT	HCJ060ND	HCU060NF
	HCA060NT	HCG060WE	HCE060WV	HCJ060NE	HCU060NH
	HCA060NV	HCG060WF	HCE060WX	HCJ060NF	HCU060NL
	HCA060NX	HCG060WH	HCE060WY	HCJ060NH	HCU060NQ
	HCA060NY	HCG060WL	HCH060NC	HCJ060NL	HCU060NT
	HCA060WC	HCG060WT	HCH060ND	HCJ060NQ	HCU060NV
	HCA060WD	HCG060WV	HCH060NE	HCJ060NT	HCU060NX
	HCA060WE	HCG060WX	HCH060NF	HCJ060NV	HCU060NY
	HCA060WF	HCG060WY	HCH060NH	HCJ060NX	HCU060WC
	HCA060WH	HCE060NC	HCH060NL	HCJ060NY	HCU060WD
	HCA060WL	HCE060ND	HCH060NQ	HCJ060WC	HCU060WE
	HCA060WT	HCE060NE	HCH060NT	HCJ060WD	HCU060WF
	HCA060WV	HCE060NF	HCH060NV	HCJ060WE	HCU060WH
	HCA060WX	HCE060NH	HCH060NX	HCJ060WF	HCU060WL
	HCA060WY	HCE060NL	HCH060NY	HCJ060WH	HCU060WQ
	HCG060NC	HCE060NQ	HCH060WC	HCJ060WL	HCU060WT
	HCG060ND	HCE060NT	HCH060WD	HCJ060WQ	HCU060WV
	HCG060NE	HCE060NV	HCH060WE	HCJ060WT	HCU060WX
	HCG060NF	HCE060NX	HCH060WF	HCJ060WV	HCU060WY
	HCG060NH	HCE060NY	HCH060WH	HCJ060WX	
	HCG060NL	HCE060WC	HCH060WL	HCJ060WY	
36,3 Kg [80 livres]	HCA080NC	HCG080ND	HCH080NE	HCJ080NE	HCU080ND
	HCA080ND	HCG080NE	HCH080NF	HCJ080NF	HCU080NE
	HCA080NE	HCG080NF	HCH080NH	HCJ080NH	HCU080NF
	HCA080NF	HCG080NH	HCH080NL	HCJ080NL	HCU080NH
	HCA080NH	HCG080NL	HCH080NQ	HCJ080NQ	HCU080NL
	HCA080NL	HCG080NQ	HCH080NT	HCJ080NT	HCU080NQ
	HCA080NQ	HCG080NT	HCH080NV	HCJ080NV	HCU080NT
	HCA080NT	HCG080NV	HCH080NX	HCJ080NX	HCU080NV
	HCA080NV	HCG080NX	HCH080NY	HCJ080NY	HCU080NX
	HCA080NX	HCG080NY	HCH080WC	HCJ080WC	HCU080NY
	HCA080NY	HCG080WC	HCH080WD	HCJ080WD	HCU080WC
	HCA080WC	HCG080WD	HCH080WE	HCJ080WE	HCU080WD
	HCA080WD	HCG080WE	HCH080WF	HCJ080WF	HCU080WE
	HCA080WE	HCG080WF	HCH080WH	HCJ080WH	HCU080WF
	HCA080WF	HCG080WH	HCH080WL	HCJ080WL	HCU080WH
	HCA080WH	HCG080WL	HCH080WQ	HCJ080WQ	HCU080WL
	HCA080WL	HCG080WT	HCH080WT	HCJ080WT	HCU080WQ
	HCA080WT	HCG080WV	HCH080WV	HCJ080WV	HCU080WT
	HCA080WV	HCG080WX	HCH080WX	HCJ080WX	HCU080WV
	HCAU80WX	HCG080WY	HCHU8UW Y	HCJU8UWY	HCU080WX
	HCAU8UW Y	HCHUSUNC	HCJU8UNC	HCKU8UNH	
	HCG080NC	HCH080ND	HCJUSUND	HCUU8UNC	

Modèles					
45,4 Kg [100 livres]	HCA100NC	HCG100ND	HCH100NE	HCJ100NE	HCU100ND
	HCA100ND	HCG100NE	HCH100NF	HCJ100NF	HCU100NE
	HCA100NE	HCG100NF	HCH100NH	HCJ100NH	HCU100NF
	HCA100NF	HCG100NH	HCH100NL	HCJ100NL	HCU100NH
	HCA100NH	HCG100NL	HCH100NQ	HCJ100NQ	HCU100NL
	HCA100NL	HCG100NQ	HCH100NT	HCJ100NT	HCU100NQ
	HCA100NQ	HCG100NT	HCH100NV	HCJ100NV	HCU100NT
	HCA100NT	HCG100NV	HCH100NX	HCJ100NX	HCU100NV
	HCA100NV	HCG100NX	HCH100NY	HCJ100NY	HCU100NX
	HCA100NX	HCG100NY	HCH100WC	HCJ100WC	HCU100NY
	HCA100NY	HCG100WC	HCH100WD	HCJ100WD	HCU100WC
	HCA100WC	HCG100WD	HCH100WE	HCJ100WE	HCU100WD
	HCA100WD	HCG100WE	HCH100WF	HCJ100WF	HCU100WE
	HCA100WE	HCG100WF	HCH100WH	HCJ100WH	HCU100WF
	HCA100WF	HCG100WH	HCH100WL	HCJ100WL	HCU100WH
	HCA100WH	HCG100WL	HCH100WQ	HCJ100WQ	HCU100WL
	HCA100WL	HCG100WT	HCH100WT	HCJ100WT	HCU100WQ
	HCA100WT	HCG100WV	HCH100WV	HCJ100WV	HCU100WT
	HCA100WV	HCG100WX	HCH100WX	HCJ100WX	HCU100WV
	HCA100WX	HCG100WY	HCH100WY	HCJ100WY	HCU100WX
	HCA100WY	HCH100NC	HCJ100NC	HCK100NH	HCU100WY
	HCG100NC	HCH100ND	HCJ100ND	HCU100NC	

Emplacement de la plaque du numéro de série

La plaque signalétique se trouve sur le panneau arrière à l'intérieur la porte.

Toujours indiquer le numéro de série et le numéro du modèle pour commander des pièces de rechange et pour contacter l'assistance technique. Voir *Figure 1*.







Pièces de rechange

Si de la documentation ou des pièces de rechange sont requises, contacter le vendeur de votre machine ou Alliance Laundry Systems au +1 (920) 748-3950 pour le nom et l'adresse du distributeur de pièces autorisé le plus proche.

Le service client

Pour une assistance technique, veuillez contacter votre distributeur local ou :

Alliance Laundry Systems Shepard Street P.O. Box 990 Ripon, WI 54971-0990 États-Unis. www.alliancelaundry.com Téléphone : +1 (920) 748-3121 Ripon, Wisconsin

Informations préliminaires

À propos de la commande

Cette commande est un ordinateur programmable perfectionné qui permet au propriétaire de contrôler la plupart des fonctions de la machine en sélectionnant une séquence de touches.

La commande permet au propriétaire de programmer des cycles sur mesure, de définir les prix de vente, de recueillir des informations d'audit, d'effectuer des tests de diagnostic, de programmer des fonctionnalités de vente spéciale, ainsi que de régler d'autres fonctions programmables. Se reporter à la section *Programmation de la commande* pour la liste des fonctions. Les machines expédiées de l'usine ont un cycle par défaut intégré, cependant, l'utilisateur peut modifier le cycle par défaut, ou n'importe quel cycle, selon ses besoins.

Le cycle par défaut est Normal 40 °C.

IMPORTANT : En cas de panne de courant, la commande n'a pas besoin d'être reprogrammée. Elle est conçue avec un système de mémoire qui se rappelle comment elle a été programmée jusqu'à ce que l'alimentation électrique soit rétablie.

IMPORTANT : Il est extrêmement important que la machine ait une bonne mise à la terre et que tous les raccords mécaniques et électriques à la commande soient en place avant de la mettre sous tension ou de la mettre en marche.

Glossaire des termes

Quelques termes et abréviations à apprendre sont expliqués cidessous. Ils se retrouvent dans toutes les instructions.

Écran – Ce terme se rapporte à la fenêtre de la commande qui affiche des mots et des valeurs.

DEL (diode électroluminescente) – Ce terme se rapporte aux voyants lumineux qui se trouvent à côté des touches et des mots d'état de la commande.

IrDA – Infrarot Externes Gerät (Infra-red External Device)

FEC – Commande avant (Front End Control)

Carte E/S - Carte Entrée/Sortie

OPL - Blanchisserie sur place (On Premises Laundry)

Communications

La commande peut être programmée manuellement, par communication infrarouge au moyen d'un périphérique externe ou via réseau.

Communication avec le lecteur de carte série (modèles à carte uniquement)

Le système de contrôle accepte la communication avec un lecteur de carte sériel afin d'exécuter les transactions de distribution lorsqu'une carte est insérée pour payer des cycles. Le lecteur de carte peut également permettre au propriétaire de programmer un nombre de fonctions limité et de recueillir des informations d'audit.

Pour de plus amples renseignements sur les communications avec les lecteurs de carte, se reporter aux instructions incluses avec le lecteur.

Communications par infrarouge

Si cette option est activée (voir *Activer Accès IRirA En*), le propriétaire pourra utiliser un périphérique externe, comme un assistant personnel pour programmer ou récupérer des informations à partir de la commande, ainsi que pour entreprendre et annuler divers tests de diagnostic sans avoir à utiliser le clavier. Le nombre d'options programmables disponibles au propriétaire est grandement accru par l'usage d'un appareil externe.

Un périphérique externe n'est pas nécessaire pour programmer ou faire fonctionner la machine. Le fonctionnement de l'appareil externe et les fonctions avancées disponibles sont abordés séparément dans les instructions incluses avec le logiciel de programmation de l'appareil. Contacter Alliance Laundry Systems pour une liste des assistants numériques personnels et autres périphériques externes compatibles.

Comment commencer les communications avec un périphérique externe

La commande actualisera l'écran et affichera -L - jusqu'à ce que la communication soit terminée. Si une erreur se produit qui met fin à la communication, l'affichage indiquera *EI HH* (*HH* représente le code d'erreur).

REMARQUE : L'option Infra-red Communications (Communications infrarouges) doit être activée.

Communications réseau

Les communications réseau permettent au propriétaire de programmer, collecter des données et effectuer des tests de diagnostic sur n'importe quelle machine.

Identification de la commande

Sélectionner les touches de cycle

(Voir Figure 2)

Les touches de sélection de cycle sont utilisées pour sélectionner des cycles de lavage précis. Ces touches comprennent Normal 90 °C, Normal 60 °C, Normal 40 °C, Perm Press 90C (Tissus infroissables 90 °C), Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C), Gentle 30C (Doux 30 °C) et Perm Press 50C (Tissus infroissables 50 °C) et permettent à l'utilisateur de sélectionner un cycle autre que le cycle par défaut (Normal 40 °C). Les touches de sélection de cycle ne sont plus actives une fois la première étape de remplissage terminée. Un voyant lumineux (DEL) sur la touche indique le cycle sélectionné. Appuyer sur la touche START (DÉ-MARRAGE) (entrée) clignotante pour confirmer la sélection et démarrer le cycle. Lorsqu'un lecteur de carte est utilisé, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour démarrer le cycle et déduire le prix de vente à même la carte.

Touches de modification du cycle

(Voir *Figure 2*)

Les touches de modification du cycle sont utilisées pour sélectionner un segment de lavage supplémentaire et/ou un segment de rinçage supplémentaire à l'intérieur d'un cycle. Ces touches comportent Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire).

Les touches de modification du cycle sont actives lors des étapes *Mode Prêt, Mode Vente Partielle, Mode Démarrage*, ainsi que pendant la première étape de remplissage du cycle. Un voyant lumineux (DEL) sur la touche indique le cycle extra sélectionné.

Les touches *Sélectionner les touches de cycle* et de modification du cycle sont utilisées en diverses combinaisons pour programmer les cycles, extraire les informations d'audit, exécuter les tests de diagnostic, ainsi que pour d'autres opérations. Ces instructions couvrent la programmation manuelle et les options de récupération de données.



Figure 2

Identification de l'écran

Diode électroluminescente (DEL)

Des diodes électroluminescentes (DEL) sont utilisées pour indiquer le cycle sélectionné, le stade du cycle, le prix à payer et l'état de verrouillage de la porte. Voir ci-dessous les informations relatives à chaque DEL.

DEL CYCLE

La DEL Cycle demeure allumée pendant tout le cycle.

DEL MODIFIER CYCLE (Extra Wash (Lavage supplémentaire) ou Extra Rinse (Rinçage supplémentaire))

Les DEL Extra Wash (Lavage supplémentaire) et/ou Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) demeureront allumées pendant toute la durée du cycle.

DEL LAVAGE (WASH)

La DEL WASH [lavage] s'allume au début des séquences de prélavage et de lavage du cycle et restera allumée jusqu'à ce que le lavage soit terminé.

DEL RINÇAGE (RINSE)

La DEL Rinse (rinçage) s'allume au début de la séquence de rinçage du cycle et reste allumée jusqu'à ce que le rinçage soit terminé.

DEL ESSORAGE (SPIN)

Le voyant Spin (essorage) reste allumé pendant la portion essorage final du cycle.

DEL MONNAIE/CARTE (COINS/CARD)

La DEL INSERT COINS/CARD [insérer pièces/carte] s'allume pour demander à l'utilisateur d'insérer les pièces de monnaie ou une carte pour payer le montant affiché. Le prix de vente qui reste à acquitter s'affiche au moyen de à six (6) chiffres. Le prix de vente affiché diminuera chaque fois qu'une pièce est déposée. Si de nouvelles options sont sélectionnées au cours de la première étape de remplissage qui nécessitent l'ajout de pièces, le voyant INSERT COINS/CARD clignotera à intervalles d'une (1) seconde et l'écran affichera le prix de vente qu'il reste à acquitter.

DEL PORTE (DOOR)

La DEL DOOR clignotera lorsque la commande tente de verrouiller ou de déverrouiller la porte.

Six chiffres à 7 segments

Les chiffres à 7 segments sont utilisés pour afficher la durée restante d'un cycle, le prix de vente, les messages d'erreur et les codes descriptifs. Lors de tests de diagnostic ou de la programmation manuelle de la commande, ces chiffres affichent des codes descriptifs et des valeurs (telles que décrites à la section *Entrée en mode manuel*).

Séquence d'affichage du chauffage/ refroidissement (modèles avec chauffage)

Pour les modèles avec chauffage, une série de tirets s'affichent à l'écran afin d'indiquer soit le chauffage ou le refroidissement lors d'une étape de cycle de lavage.

Alors que l'appareil entame une séquence de chauffage lors d'une étape d'agitation (voir *Programmation du type d'étape de lavage intensif*) ou de trempage (voir *Programmation du type d'étape d'imprégnation*), le décompte de la durée de cycle est mis en pause et l'écran affiche des tirets qui apparaissent en balayage de la gauche vers la droite. La séquence de balayage ascendante des tirets se répète jusqu'à ce que la température de l'eau ait atteint le niveau programmé. Cet affichage ne se produit que lors de la séquence de chauffage initiale.

Alors que l'appareil entame une séquence de refroidissement (voir *Programmation du type Étape de refroidissement*), le décompte de la durée de cycle est mis en pause et l'écran affiche des tirets qui disparaissent en balayage de la gauche vers la droite. La séquence de balayage descendante des tirets se répète jusqu'à ce que la température de l'eau ait atteint le niveau programmé.

Fonctions spéciales

Programmation de la commande

La commande permet au propriétaire de programmer l'appareil à l'aide du clavier tactile. On peut programmer les options de cycles et de vente, visionner de l'information d'audit et effectuer des tests de diagnostic en appuyant sur une combinaison de touches.

Pour plus de détails sur la programmation des options de cycles et de vente, se reporter à la section *Programmation de la commande*.

Collecte des informations d'audit

La commande stocke les informations d'audit dans sa mémoire; celles-ci peuvent être récupérées en appuyant plusieurs combinaisons de *Sélectionner les touches de cycle*. La commande enregistrera les pièces insérées, le total de cycles de machine, le total des impulsions de démarrage et le total des cycles ayant subi une avance rapide.

Pour des informations plus détaillées sur les fonctions d'audit, se reporter à la section *Collecte des informations d'audit*.

REMARQUE : Il est possible de récupérer des informations d'audit supplémentaires à l'aide d'un périphérique externe en utilisant les *Communications par infrarouge*, le *Communication avec le lecteur de carte (modèles à carte)* ou le réseau. Se reporter au manuel d'instruction pertinent.

Test de l'ID de la machine à l'aide de fonctions de diagnostic

Des fonctions de diagnostic spéciales intégrées à la commande permettent au propriétaire d'exécuter des tests de diagnostic. Le propriétaire peut effectuer des tests de diagnostic en ouvrant et en fermant la porte de service, puis en appuyant sur différentes combinaisons de *Sélectionner les touches de cycle* ou en se servant d'un périphérique externe (voir *Communications*) ou d'un réseau.

Pour des informations détaillées sur les tests de diagnostics, se reporter à la section *Fonctions de diagnostic de la machine*.

Fonction Avance Rapide

Si activée (voir *Activer Avance rapide manuellerAPdEn*), cette fonction permet au propriétaire d'avancer manuellement à travers les cycles actifs ou d'avancer à un cycle à partir du *Mode Prêt* sans ajouter de pièces. Cette fonction est utile quand des essais doivent être effectués immédiatement sur une machine actuellement dans un cycle actif. Dans ce cas, le propriétaire peut avancer manuellement à travers les cycles vers *Mode Prêt*. De là, le propriétaire peut effectuer les tests requis, puis revenir au point d'interruption. Pour des informations détaillées sur l'utilisation de la fonction Avance rapide, se reporter à la section *Fonction Avance Rapide*.

Fonction Annulation de cycle

Cette fonction permet au propriétaire de remettre la commande en *Mode Prêt* si le prix de vente total n'a pas été acquitté, alors qu'en *Mode Vente Partielle*.

Comment annuler un cycle

- 1. Ouvrir le couvercle du dessus. Se reporter à la *Ouverture du couvercle du dessus*.
- 2. Tout en pressant et en tenant le clavier numérique Perm Press 90C (Tissus infroissables 90 °C) avec une main, presser le clavier numérique Normal 60 °C avec l'autre main. La commande sera réinitialisée en *Mode Prêt* et la vente actuelle sera effacée.

Glissière à monnaie

La commande accepte des impulsions de glissières à monnaie unique ou doubles. Chacune des glissières peut servir à payer la somme due.

Fonctionnement de l'impulsion de démarrage

La commande accepte des impulsions de systèmes de paiement optionnels. La machine peut être programmée pour recevoir une ou multiples impulsions de démarrage ou l'option d'impulsion de démarrage peut être désactivée. Le mode Impulsion de démarrage permet à la machine de passer du *Mode Prêt* au *Mode Démarrage* après avoir reçu une ou multiples impulsions.

Ouvertures du couvercle du dessus et du tiroir à monnaie

La commande enregistre l'heure et la date de chaque ouverture de la caisse à monnaie et du couvercle du dessus. Cette information est sauvegardée en mémoire. Lorsque le couvercle du dessus est ouvert, en pressant diverses combinaisons de touches l'on peut accéder aux modes de fonctionnement manuels avec la commande pourvu que l'alarme de cambriolage ne soit pas activée. Ces modes incluent la Programmation manuelle, la Collecte d'informations d'audit et les Tests de diagnostic.

Vente spéciale

Cette fonction permet au propriétaire de programmer la commande pour permettre des prix de vente programmables pour des dates ou heures données.

Pour plus de détails sur la programmation de ventes spéciales, se reporter à la section *Programmation de la commande*.

Affichage température

Cette fonction permet au propriétaire de visualiser la température de l'eau à l'écran d'un appareil en appuyant sur n'importe quelle touche de cycle lors d'une étape d'agitation ou de trempage.

L'affichage de la température est désactivé par défaut. L'alarme peut être activée en programmant la commande à l'aide d'un périphérique externe.

Pour plus de détails sur la programmation de l'affichage de la température, voir *Activation de l'affichage de la température (modèles avec chauffage)tP diS.*

Routine d'élimination de la mousse

Si cette option est activée (voir *Programmation des erreursError-*), la commande peut entamer une routine spéciale visant à éliminer la mousse excessive alors qu'une étape d'essorage est en cours.

Lors de la routine, une séquence de rotation visant à éliminer la mousse est répétée deux fois. Si le paramètre Temps extra pour routine d'élimination de la mousse est activé, le décompte du temps de cycle est mis en pause pendant la routine d'élimination de la mousse. Si le paramètre Temps supplémentaire pour routine d'élimination de la mousse est désactivé, le décompte du temps de cycle se poursuivra pendant la routine d'élimination de la mousse.

Rétablissement après coupure de courant

Si un cycle est en cours alors que survient une coupure électrique, le stade du cycle est sauvegardé en mémoire. Lorsque le courant est rétabli, la machine reprendra le cycle précédemment en cours lorsque l'on appuie sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Si la coupure électrique survient pendant alors que la commande est en mode d'erreur fatale, la commande reviendra à *Mode Prêt* une fois le courant rétabli.

Si la coupure électrique a duré moins de 5 secondes et que la porte est verrouillée, le cycle reprend sans que l'utilisateur ait à appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour redémarrer.

Si la coupure électrique a duré plus de 5 secondes, la porte se déverrouillera et la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) clignotera jusqu'à ce que l'on appuie sur elle, suite à quoi le cycle reprendra au point interrompu.

Si la coupure électrique survient pendant alors que la commande est en mode d'erreur fatale, la commande reviendra à *Mode Prêt* une fois le courant rétabli.

Fonctionnement de la machine

Mise sous tension

Lorsque l'appareil est mis sous tension, la commande s'active et affichera la version du logiciel au format **5***H***HH** (où *H***HH** est le numéro de la version) pendant une (1) seconde.

Mode Vérification Système

La commande entre en ce mode après la Mise sous tension, sauf si le mode qui doit suivre le mode Vérification système est Mode Marche. Le prochain mode est déterminé lors de la Mise sous tension. Ce mode a pour but de permettre à la commande avant de vérifier que la bonne carte d'E/S est branchée. Une fois toutes les conditions requises confirmées, la commande quittera automatiquement le mode Vérification système et passera au mode suivant. En plus de vérifier la carte d'E/S lors du mode Vérification système, la commande vérifiera que la porte est fermée puis mettra l'entrainement sous tension. Une fois que la commande a quitté le mode Vérification système, elle peut verrouiller la porte et mettre le l'entrainement sous tension afin de vérifier que le bon entrainement soit installé. Si la porte est ouverte, la vérification de mise sous tension de l'entrainement est annulée jusqu'à la prochaine fois que la porte se verrouillera. L'écran affichera le numéro de version de logiciel, qui ressemblera à Mise sous tension.

Mode Prêt

Dans ce mode de fonctionnement, la commande indique le cycle et autres modificateurs actuellement sélectionnés au moyen de voyants DEL. Le plein prix de vente actuel du cycle s'affiche à l'écran. La DEL Insert Coins/Card [insérer pièces de monnaie/ carte] s'allume.

L'utilisateur pourra choisir un cycle différent en appuyant sur une touche de cycle ou un modificateur de cycle alors que la machine est en mode Prêt.

Mode Vente Partielle

La commande entre dans ce mode lorsqu'une partie du prix de vente a été acquittée, mais que le montant inséré est en deçà du prix de vente. Le solde qui reste à payer afin de pouvoir démarrer le cycle s'affiche à l'écran. La DEL Insérer pièces de monnaie/ carte s'allume.

Mode Vente Supplémentaire

La commande entre en ce mode lorsque l'on sélectionne un cycle dont le prix est plus élevé ou un modificateur de cycle alors que la machine est en *Mode Démarrage* ou en *Mode Marche*, mais avant que la première étape de remplissage ne soit encore terminée. Si le prix de vente n'est pas payé à l'intérieur d'une (1) minute, la commande reviendra à la sélection précédente et le cycle se poursuivra s'il a été mis en pause. Une fois la première étape de remplissage complétée, la commande ne tiendra plus compte d'aucun appui sur une touche jusqu'à la fin du cycle.

Mode Démarrage

La commande passe dans ce mode lorsque le prix de vente complet est acquitté, le prix de vente est égal à zéro (0) ou la commande est en *Mode OPL*. La DEL de la touche START (DÉ-MARRAGE) (entrée) s'allumera pendant une (1) seconde et s'éteindra pendant une seconde (1). Si la commande passe en mode Démarrage parce que le prix de vente a été satisfait ou que la commande est en *Mode OPL*, l'écran affiche *PUSH* pendant une (1) seconde, *5ErE* pendant une (1) seconde et la durée du cycle pendant une (1) seconde. Si le mode Démarrage est activé parce que le prix de vente est réglé sur zéro (0), l'écran affiche *FrEE*. La première fois que la machine entre en mode Démarrage, un signal se fait entendre à intervalles d'une (1) seconde pendant 10 secondes si l'impulsion de démarrage a été activée.

Après avoir appuyé sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) si la porte est fermée, la commande passe en *Mode Verrouillage de Porte* et le cycle démarre.

Si la porte est n'est pas fermée une fois le prix de vente payé, l'écran affichera *LLo5E* et *door* jusqu'à ce que la porte soit fermée. Une fois la porte fermée, on doit appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour que la porte se verrouille et que le cycle démarre.

Mode Verrouillage de Porte

La commande passe à ce mode après que l'on appuie sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) en *Mode Démarrage* ou en *Mode Pause* pour démarrer ou reprendre un cycle machine. La commande demeurera en mode Verrouillage de porte jusqu'à ce que la porte de chargement soit fermée et verrouillée. Sur l'écran, figure une seule DEL qui se déplace et la DEL de verrouillage de porte clignote en alternance d'une (1) seconde.

Une fois quela porte est verrouillée, la commande quittera le mode Verrouillage de porte et passera en mode *Mode Marche*. Si la porte est ouverte avant d'avoir pu se verrouiller, la commande repassera en mode *Mode Démarrage*.

Un message d'erreur sera affiché si la porte n'arrive pas à se verrouiller après trois tentatives. La machine tentera de verrouiller la porte pendant une (1) minute supplémentaire. Si la porte n'arrive pas à se verrouiller, la commande repasse en *Mode Démarrage*.

Si la porte se verrouille, le message d'erreur s'effacera et le cycle se poursuivra normalement. On peut également ouvrir la porte pour effacer le message d'erreur.

Mode Déverrouillage de Porte

La commande passe à ce mode lorsqu'il ne reste plus de temps au cycle or lorsque le cycle est mis en pause en *Mode Marche*. La porte se déverrouillera une fois que la panier a cessé de tourner. Le temps restant avant la fin du cycle continuera de clignoter à l'écran en alternance d'une seconde ou si le prochain mode est *Mode Fin de Cycle*, **D** I clignotera en alternance d'une seconde. Si le prochain mode est *Mode Pause*, **PRU5E** clignotera à l'écran en alternance d'une seconde. Si la carte du circuit d'entrainement détermine que la température de l'eau est trop chaude pour que celle-ci soit vidangée et la porte se déverrouillée, **HaE** clignotera à l'écran en même temps que les autres messages.

Le déverrouillage de la porte se poursuivra une fois que la température est descendue en bas de 49 °C [120 °F] (modèles avec sonde de température).

La machine videra toujours la cuve jusqu'à ce que celle-ci soit vide avant de tenter de déverrouiller la porte. Si après vidange, le niveau d'eau n'est toujours pas assez bas, la commande passera en mode *Mode Erreur Machine* et affichera une erreur de vidange, si l'affichage en est activé dans les paramètres. Autrement, la commande continuera de vider la cuve jusqu'à ce que celle-ci soit vide.

On peut appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) alors que la commande est dans ce mode en autant que le prochain mode n'est pas *Mode Erreur Machine* ou *Mode Fin de Cycle*. Si l'on appui sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et que le prochain mode est *Mode Pause* ou *Mode Démarrage*, le prochain mode amorcé sera *Mode Verrouillage de Porte*. Autrement l'appui n'aura aucune effet. Toutes les autres touches n'ont aucun effet alors qu'on est dans ce mode. Une fois le mode Déverrouillage de la porte quitté, la commande passera au prochain mode.

Mode Fin de Cycle

Quand un cycle est terminé, le dispositif de commande affiche **DPEN** (OUVRIR) pendant une (1) seconde et **DDDN** (PORTE) pendant une (1) seconde jusqu'à ce que le lave-linge soit ouvert, qu'une touche soit actionnée ou qu'une pièce/carte soit insérée. Lorsqu'une (1) de ces options se produit, l'affichage repasse sur *Mode Prêt*.

Mode Marche

La commande se met dans ce mode quand la machine est prête à fonctionner. Le temps restant s'affiche à l'écran, les voyants DEL d'état sont allumés et la porte de chargement est verrouillée.

Au début d'un cycle, l'écran affiche une seule DEL qui se déplace jusqu'à ce que la machine est prête à faire tourner le panier. Une fois que la machine est prête à faire tourner le panier, l'écran affiche la durée totale du cycle. Les voyants DEL appropriés s'allument lorsque la machine passe à travers les différentes étapes du cycle. Toute pièce de monnaie insérée après la première étape de remplissage sera ajoutée au total du compteur, mais l'utilisateur ne sera pas en mesure de changer de cycle ou de modificateurs de cycle.

Signals

Les options pour lesquelles un signal peut retentir au cours du fonctionnement de la machine sont indiquées ci-dessous:

- 1. **Signal de fin de cycle** Par défaut, ce signal est désactivé. Si activé, le signal se fera entendre pendant trois (3) secondes à la fin d'un cycle.
- 2. **Signal sonore de touche** Par défaut, ce signal est activé et se fait entendre pendant un quart de seconde chaque fois que l'on appuie sur une touche.
- 3. Signal d'insertion de monnaie ou de carte Par défaut, ce signal est activé et se fait entendre pendant un quart de seconde chaque fois que l'on introduit une pièce ou une carte.
- 4. Signal de retrait de carte (modèles à carte uniquement) Par défaut, ce signal est activé et se fait entendre à intervalles d'une (1) seconde lorsque la commande invite l'utilisateur à retirer la carte.
- 5. **Impulsion de démarrage** Par défaut, ce signal est activé et se fait entendre à intervalles d'une (1) seconde pendant 10 secondes après que le prix de vente a été payé.

REMARQUE : Se reporter *Programmation de la commande* pour programmer les options de signal.

Changement de cycle

Le fait de sélectionner un cycle dont le prix est plus élevé, un rinçage ou un lavage extra entrainera la mise sur pause de la première étape de remplissage, l'affichage par intervalles d'une (1) seconde de Insérer des pièces/une carte jusqu'à ce que le prix de vente soit acquitté. Une fois que le prix de vente a été acquitté, le cycle se poursuivra avec les nouvelles sélections. Si le prix de vente n'est pas acquitté à l'intérieur d'une (1) minute, la commande de l'appareil reprendra le cycle précédemment défini.

Les cycles peuvent être modifiés à tout moment au cours de la première étape de remplissage. Une fois le premier remplissage complété, tout appui sur une touche de cycle n'aura aucune incidence.

Mode Pause

On accède au Mode Pause en appuyant sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) trois (3) fois à l'intérieur de cinq (5) secondes, et ce alors que les trois (3) premières minutes du cycle en cours ne soient écoulées. Ce mode est seulement disponible manuellement si le paramètre Mode Pause/Reprendre (Activer/ Désactiver) est réglé sur activé et que la commande est en mode *Mode Marche* ou *Mode Verrouillage de Porte*. Le Mode Pause n'est pas disponible lors de l'avance rapide et lorsque la machine est en *Mode OPL*.

La commande met alors le cycle en pause, passe en mode *Mode Déverrouillage de Porte* et videra la cuve par vidange/pompe. Une fois que la commande a reçu la confirmation que la cuve est vide et qu'elle ne tourne plus, elle déverrouillera la porte. La commande passera alors en mode Pause. L'utilisateur peut alors redémarrer la machine en appuyant sur la touche START (DÉ-MARRAGE) (entrée), ce sur quoi la machine passera en mode *Mode Verrouillage de Porte* et une fois la porte verrouillée, le cycle reprendra au point où il s'est arrêté.

REMARQUE : L'écran indiquera *PU5H* (POUSSER) et *5LRrL* (DÉMARRER), les DEL de sélection du programme seront allumées et, si la porte est verrouillée, la DEL de verrouillage de la porte sera allumée.

Fermeture de la porte du lave-linge

Si la porte est n'est pas fermée une fois le prix de vente payé, l'écran affichera *LLoSE* et *door* jusqu'à ce que la porte soit fermée. Une fois la porte fermée, on doit appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour que la porte se verrouille et que le cycle démarre. *E dL I* s'affichera, indiquant une erreur de verrou de porte, si la porte n'arrive pas à se verrouiller après trois tentatives. La machine tentera de verrouiller la porte pendant une minute supplémentaire. Si la porte n'arrive pas à se verrouiller, la commande repasse en *Mode Démarrage*.

Si la porte se verrouille, le message d'erreur s'effacera et le cycle se poursuivra normalement. On peut également ouvrir la porte pour effacer le message d'erreur.

Mode Auto-purge

Le mode Autopurge est uniquement disponible si activé dans la configuration de la commande (voir *Programmation de cycle Cy-CLE-*). L'option d'autopurge programmable permet de configurer la commande de manière à automatiquement vidanger les compartiments du distributeur à des intervalles et heures prédéterminés. L'option peut être activée ou désactivée. L'autopurge a lieu si les conditions suivantes sont remplies.

1. L'option est activée dans les paramètres de programmation.

2. La machine est en *Mode Prêt*, *Mode Démarrage* avec le *Mode OPL* activé et pas en état de rétablissement de courant ou en *Mode Arrêt* avec la porte fermée.

3. Le nombre de programmes réalisé depuis le dernier mode Auto-Flush (rinçage automatique) a été programmé.

4. Le jour actuel correspond au jour programmé.

5. L'heure actuelle correspond à l'heure programmée.

Si ces conditions sont remplies, la commande affiche alors *FLU5H* [purge] et rince les compartiments du distributeur avec de l'eau chaude pour un nombre de secondes préprogrammé (valeur d'usine de 80 secondes) ou jusqu'à ce que le pressostat détecte que de l'eau a atteint le niveau de la porte. Le temps de purge est réparti de manière égale entre les quatre (4) compartiments.

Vente spéciale

Cette fonction permet au propriétaire de programmer la commande pour permettre des prix de vente programmables pour des dates ou heures données.

Pour plus de détails sur la programmation de ventes spéciales, se reporter à la section *Programmation de la commande*.

Mode OPL

Cette fonction permet à l'utilisateur de démarrer un cycle sans avoir à satisfaire le prix de vente.

En mode OPL, appuyer sur les touches Perm Press 90C (Tissus infroissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) et les maintenir enfoncées pour annuler le cycle et entrer en *Mode Déverrouillage de Porte* puis en *Mode Fin de Cycle*.

Pour des informations détaillées sur l'activation du mode OPL, se reporter à la section *Paramètres OPLoPL-*.

Mode Débordement

Si la commande n'est pas en cours de cycle, en *Mode Verrouillage de Porte* ou en *Mode Déverrouillage de Porte*, alors le niveau de débordement est réglé sur le rebord du panier. En mode Débordement, si la porte est fermée, elle se verrouillera, la pompe démarrera et la vidange par gravité s'ouvrira jusqu'à ce que le niveau soit en dessous du niveau de réinitialisation pour cause de débordement si en cours de cycle, sinon la machine s'écoulera jusqu'à ce que le tambour soit considéré comme étant vide.

Si l'affichage du mode Débordement est désactivé et que la commande est en *Mode Marche* lorsqu'elle quitte, l'écran affichera l'affichage par défaut du *Mode Marche*, sinon dans tous les autres cas, l'écran affichera *oFLo*. Si la porte se verrouille et que le niveau redescend en dessous du niveau de débordement à l'intérieur d'un délai de cinq (5) minutes suite à la détection du débordement, alors le cycle se poursuivra normalement et la commande reviendra au mode précédent. Si la commande continue de détecter que le niveau dépasse le niveau de débordement cinq (5) minutes après la détection du débordement et que la porte est toujours verrouillée, la commande entrera en *Mode Erreur Machine* en signalant une erreur de débordement.

Mode d'Affichage Après Coupure d'Électricité

Dans le mode d'affichage Power Failure (après coupure d'électricité), le système de contrôle indique *PrFR iL*. Cela informe l'utilisateur qu'un cycle a été interrompu et ne s'est pas terminé normalement. Ce mode est sélectionné à partir du mode Power-Up (sous tension) si une panne de courant a eu lieu pendant un programme en laverie et que le programme ne parvient pas à redémarrer automatiquement. Si l'utilisateur appuie sur une touche, le mode Start (démarrer) est lancé.

Mode Error Display (affichage de l'erreur)

En mode Affichage des erreurs, l'écran affiche les erreurs machine lorsqu'elles surviennent. Lorsque plusieurs erreurs surviennent, l'écran n'affiche qu'une erreur à la fois. Les erreurs sont affichées en ordre de priorité et à mesure que l'on en efface une, la prochaine s'affiche.

Voir *Codes d'erreur* pour plus de détails sur les erreurs, leur affichage et leur priorité.

Affichage du numéro de nœud du réseau

Cette fonctionnalité permet au propriétaire de programmer une commande au moyen d'un dispositif infrarouge externe (IrDA) ou via un réseau qui nécessite que la commande affiche le numéro de nœud de réseau. La commande affichera nHHH où HHH représente le numéro de nœud de réseau.

Alors qu'en ce mode, appuyer simultanément sur les touches Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) et Normal 40 °C pour saisir le *Numéro nœud réseaunodE*.

Mode Hors Service

Cette fonctionnalité permet au propriétaire de programmer le mode Hors Service, qui peut être utilisé pour afficher que la machine n'est pas disponible pour utilisation. Alors que la commande est en mode Hors Service, l'appareil acceptera les pièces et incrémentera les compteurs d'audit pertinents sans que la vente compte vers l'achat d'un cycle, ou qu'un signal sonore soit émis et aucun cycle ne démarrera.

Se reporter à la Hors serviceoUt.

Mode Communication

Cette fonction permet à la commande de communiquer avec un dispositif infrarouge externe, un lecteur de carte ou un réseau. Ceci permet à l'utilisateur de programmer la commande et de lire ses données sans avoir à utiliser le clavier numérique.

Pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation des fonctions du mode Communications, reportez-vous à *Communications*.

Ouverture du couvercle du dessus

Pour programmer manuellement le dispositif de commande, le couvercle (situé au-dessus de la machine) doit être déverrouillé et ouvert. L'ouverture et le déverrouillage du couvercle actionne un interrupteur qui permet l'accès à diverses options de programmation. Une fois ouvert, il peut se refermer immédiatement.

Après avoir ouvert puis refermé le cache supérieur, le propriétaire dispose de 4 minutes et 15 secondes pour débuter la programma-

tion. Si les touches désignées ne sont pas enfoncées pendant ce délai, la commande ne permettra pas au propriétaire de poursuivre avec la programmation. Si cela devait se produire, le fait d'à nouveau ouvrir et refermer la porte réinitialisera le commutateur en accordant l'accès aux options de programmation.



Figure 3

Entrée en mode manuel

Pour programmer, tester et récupérer des informations à partir du système de contrôle, il est souvent nécessaire de passer en mode Manual (Manuel) en suivant les étapes ci-dessous.

Pour un survol du mode Manuel, voir *Navigation lors de la programmation manuelle*.

Comment Entrer en Mode Manuel

- 1. S'assurer que la machine est en *Mode Prêt* lorsque l'on tente d'accéder aux Tests de diagnostic. Si la machine est en cours de cycle, avancer rapidement à travers le cycle. Voir *Fonction Avance Rapide*. Si des pièces ou une carte ont été insérées, se reporter à la section *Fonction Clear Vend (annuler cycle)*.
- 2. Ouvrir le cache supérieur. Voir *Ouverture du couvercle du dessus*.

REMARQUE : Le commutateur de la caisse à monnaie doit être fermé pour pouvoir passer en mode manuel.

- 3. Appuyer simultanément sur les touches Normal 90 °C et Perm Press 90C (Tissus infroissables 90 °C).
- 4. L'écran affiche **-***RP* .*d*.
- Appuyer sur le clavier Normal 40 °C (Λ) ou sur le clavier Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options jusqu'à ce que l'option désirée apparaisse à l'écran.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- REMARQUE : Après être passé en mode Manual (manuel), si aucune touche n'est enfoncée pendant 4,25 minutes, le système de contrôle reviendra au mode de fonctionnement précédent.

Comment quitter le mode Manuel

Appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<) jusqu'à ce que la commande revienne au mode qui était en cours avant d'être passé en mode Manuel.

Navigation dans le mode manuel

Le mode Manuel est divisé en trois (3) groupes : Programmation manuelle, Avance rapide manuelle et Diagnostics manuels. La Programmation manuelle comporte trois (3) aspects : La Programmation manuelle, la Lecture manuelle de l'audit, la réinitialisation manuelle. La programmation manuelle ne peut être activée ou désactivée qu'à l'aide d'un périphérique externe (voir *Communications*). Les modes Avance manuelle rapide et Diagnostics manuels peuvent être activés ou désactivés à l'aide d'un périphérique externe par programmation manuelle (voir *Avance rapide manuelle (activé/désactivé) rAEn* et *Diagnostics manuels (activés/désactivés) dAEn* de *Programmation de la commande*).

Par défaut, tous les groupes sont activés.

Les fonctions manuelles disponibles dans chaque groupe se présentent comme suit (le menu illustré sur l'affichage dans ce mode est entre parenthèses).

- Programmation manuelle
 - Programmation manuelle (Prog)
 - Consulter l'audit (*RUd ıE*)
 - Manual Reset (Réinitialisation manuelle) (*rESEL*)
- Avance rapide manuelle
 - Avance rapide (*¬ RP ıd*)
- Diagnostics manuels
 - Essais de diagnostic manuel (*d* ,*R9*)

Si un groupe est désactivé, l'affichage passe de la fonction sélectionnée à **DFF** (désactivé) lorsque la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée) est enfoncée et un signal sonore retentit pendant une (1) seconde. L'affichage revient alors à la fonction sélectionnée. Les fonctions du groupe sont inaccessibles.



Figure 4

Programmation de la commande

Que peut-on programmer ?

Cette fonction permet au propriétaire de programmer des paramètres de cycle, le prix de vente standard, les ventes spéciales et d'autres fonctions à l'aide des touches. Le mode Programmation manuelle doit être activé sur la commande, comme c'est le cas à la sortie de l'usine. Ce mode ne peut être désactivé ou mis à *oFF* et activé ou mis à *on* qu'à l'aide d'un périphérique externe (voir *Communications*).

Cette section offre une description détaillée de toutes les options programmables disponibles. Chaque description comprend des instructions quant à quand et pourquoi utiliser une option et décrit comment la programmer. Pour les utilisateurs plus avancés, voir la liste de référence rapide (voir *Options programmables disponibles*) et les schémas de programmation (voir *Navigation dans le mode manuel*) illustrant les options disponibles via le mode de programmation.

REMARQUE : Les codes figurant dans la colonne Option d'affichage de *Options programmables disponibles* apparaissent à l'écran lorsque cette option est sélectionnée.

Options programmables disponibles

Numéro d'option	Affichage de l'op- tion	Description	Défaut d'usine*	Plage de valeurs
1	RES I	Prix de vente #1	200	0-65 535
2	RES 2	Prix de vente #2	200	0-65 535
3	RES 3	Prix de vente #3	200	0-65 535
4	RES 4	Prix de vente #4	200	0-65 535
5	RES S	Prix de vente #5	200	0-65 535
6	RES 6	Prix de vente #6	200	0-65 535
7	RES 7	Prix de vente #7	200	0-65 535
8	ACP I	Extra Wash (Lavage supplémentaire) Addi- tionneur de prix de vente	25	0-65 535
9	ACU6 5	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Addi- tionneur de prix de vente	25	0-65 535
10	RES dP	Point décimal du prix de vente	2	0, 2, 3
11	dEn l	Valeur monnaie nº 1	25	1-65 535
12	dEn 2	Valeur monnaie nº 2	100	1-65 535
13	PLSE	Valeur de l'impulsion de démarrage	25	1-65 535
14	PLSNod	Démarrer le mode d'im- pulsion	128	oFF, 128, 192
15	REYPE	Type de sortie program- mable	0	0-13
16	dFECYC	Cycle par défaut	3	1-6

Numéro d'option	Affichage de l'op- tion	Description	Défaut d'usine*	Plage de valeurs
17	[Ard	Commande d'affichage de lecteur de carte (si présent)	oFF	on/oFF (activé/désacti- vé)
18	RUd 10	Signal sonore	29	0-31
19	nodE	Numéro nœud réseau	250	1-250
20	Error-	Menu des erreurs	—	—
а	[Err-	Menu des paramètres d'erreur de monnaie	_	—
(1)	EErr I	Coin Error	on	on∕oFF (activé/désacti- vé)
(2)	[Err 2	Pénalité pour erreur de monnaie	oFF	on/oFF (activé/désacti- vé)
(3)	[Err]	Erreur de connexion en- tre la conduite et le sys- tème de paiement	on	ם חם FF (activé/désacti- vé)
b	E FL-	Menu de l'erreur de remplissage	—	—
(1)	EFLI	Erreur Remplissage	n	on/oFF (activé/désacti- vé)
(2)	E FL 2	Durée de l'erreur de remplissage	30	2-59
с	E nF-	Menu de l'erreur d'ab- sence de flux	_	—
(1)	EnFl	Erreur d'absence de flux	n	on/oFF (activé/désacti- vé)
(2)	EnF2	Durée de l'erreur d'ab- sence de flux	5	1-59
d	E Hd	Erreur eau trop chaude pour vidanger	oFF	on/oFF (activé/désacti- vé)
е	E dr-	Menu de l'erreur de vi- dange	—	—
(1)	Edr I	Erreur Évacuation	n	on/oFF (activé/désacti- vé)
(2)	E dr 2	Durée de l'erreur de vi- dange	5	1-59
f	E Ld-	Menu de l'erreur de dé- tection de fuite d'eau	_	_
(1)	ELd I	Jour de détection de fui- te d'eau	oFF	DFF (désactivé), 3-255

Numéro d'option	Affichage de l'op- tion	Description	Défaut d'usine*	Plage de valeurs
(2)	ELJ 2	Nombre de programmes de détection de fuite d'eau	10	oFF (désactivé), 0-127
(3)	E La 3	Séquence d'affichage de détection de fuite d'eau	on	on/oFF (activé/désacti- vé)
g	E 5d-	Menu de l'erreur de dé- tection de vidange lente		
(1)	E 58 I	Détection de drainage lent	oFF	on/oFF (activé/désacti- vé)
(2)	E 5d 2	Réglage de la détection de drainage lent	0	0-255
h	ΕοΡ	Affichage d'erreur sonde de thermistor ouvert (modèles avec chauffa- ge)	oFF	ם ח/ם FF (activé/désacti- vé)
i	E 5H	Affichage d'erreur sonde de thermistor court-cir- cuité (modèles avec chauffage)	oFF	םח/םFF (activé/désacti- vé)
j	ESEH	Erreur Chauffage Lent (Modèles avec chauffa- ge)	0	0-255
k	E HE-	Affichage d'erreur de chauffage (modèles avec chauffage)		
(1)	E HE I	Erreur de température	oFF	on/oFF (activé/désacti- vé)
(2)	E HES	Durée de l'erreur de température	120	0-255
1	Е ИЬ	Erreur de déséquilibrage non fatale	oFF	on/oFF (activé/désacti- vé)
m	E SL	Affichage de l'erreur de blocage pour cause de mousse	oFF	on/oFF (activé/désacti- vé)
n	5Ud-	Menu de routine de sup- pression de mousse	—	—
(1)	5Ud I	Affichage de routine de suppression de mousse	oFF	on/oFF (activé/désacti- vé)
(2)	SUJ 2	Routines de suppression de mousse autorisées par programme	1	0-10

Numéro d'option	Affichage de l'op- tion	Description	Défaut d'usine*	Plage de valeurs
(3)	5Ud 3	Temps supplémentaire de routine de suppres- sion de mousse	an	on/oFF (activé/désacti- vé)
0	ourFLd	Affichage du mode Overflow (débordement)	on	on/oFF (activé/désacti- vé)
р	ELrErr	Autoriser l'effacement de l'erreur	on	n/oFF (activé/désacti- vé)
21	EP F C	Température en Fahren- heit / Celsius	FAHrEn	FAHrEn/CELC ıU
22	FL Hot	Température de l'eau chaude (modèles avec chauffage)	60°C [140°F]	2 à 90°C [35 à 194°F]
23	FL HC	Température de l'eau tiè- de (modèles avec chauf- fage)	40°C [104°F]	2 à 90°C [35 à 194°F]
24	FL CLd	Température de l'eau froide (modèles avec chauffage)	2°C [35°F]	2 à 90°C [35 à 194°F]
25	EaoLdn	Température de refroi- dissement de l'eau (Mo- dèles avec chauffage)	60°C [140°F]	10-90 °C [50-194°F]
26	FL Lo	Bas niveau d'eau	15	1-30
27	FL NEd	Niveau d'eau moyen	20	1-30
28	FL Hi	Niveau d'eau élevé	25	1-30
29	FL5H u	Purger les vannes de vi- dange pour les étapes de remplissage (modèles avec vidange par pompe)	1	1 = Vidange 1 2 = Vidange 2 3 = Les deux
30	FLSH E	Temps de purge pour les étapes de remplissage	25	0-255
31	ЕUbFLd	Délai lors du remplissa- ge de la cuve (si fonction présente)	0	0-60
32	norf L	Pas de ré-remplissage après le temps	255	0-255
33	r£[-	Menu de l'horloge temps réel	—	—
a	rEC I	Régler les minutes	_	0-59
b	rt[2	Set Hours [régler le nombre d'heures]	—	0-23

Numéro d'option	Affichage de l'op- tion	Description	Défaut d'usine*	Plage de valeurs
с	r£[]	Régler le jour de la se- maine	—	1-7
d	r£[4	Régler le jour du mois	—	1-31
e	r£[5	Régler le mois	—	1-12
f	r£[6	Régler l'année	—	0-99
34	dL 5 -	Menu de configuration d'adaptation au change- ment d'heure		
а	dLS I	Économie lumière du jour	on	on/oFF (activé/désacti- vé)
b	dL5 2	Mois début	—	1-12
с	dL5 3	Jour de démarrage de la semaine	—	1-7
d	als 4	Jour de démarrage du mois	—	1-4
e	dL5 5	Heure de début	—	0-23
f	dL5 6	Mois fin	—	1-12
g	dL5 7	Jour de fin de la semaine	—	1-7
h	dL5 8	Jour de fin du mois	—	1-4
i	dL5 9	Heure de fin	—	0-23
35	5P I-	Menu des paramètres de vente spéciale 1		—
а	5P	Jours d'activation de la vente spéciale 1	oFF	Se reporter à la Com- ment lire le tableau de valeurs des jours d'acti- vation
b	5P I 2	Minute de début de ven- te particulière 1	0	0-59
с	SP I 3	Heure de début de vente particulière 1	0	0-23
d	5P 4	Date de début de vente particulière 1	0	0-31
e	SP I 5	Mois de début de vente particulière 1	0	0-12
f	SP I J	Durée en heures de ven- te particulière 1	0	0-24
g	SP I 8	Date de fin de vente par- ticulière 1	0	0-31

Numéro d'option	Affichage de l'op- tion	Description	Défaut d'usine*	Plage de valeurs
h	SP I 9	Mois de fin de vente par- ticulière 1	0	0-12
i	5P	Prix n° 1 de vente spé- ciale 1	0	0-65 535
j	5P I 12	Prix n° 1 de vente spé- ciale 2	0	0-65 535
k	SP I 13	Prix n° 1 de vente spé- ciale 3	0	0-65 535
1	5P I 14	Prix n° 1 de vente spé- ciale 4	0	0-65 535
m	5P I 15	Prix n° 1 de vente spé- ciale 5	0	0-65 535
n	5P I 16	Prix n° 1 de vente spé- ciale 6	0	0-65 535
0	SP I 20	Vente spéciale 1, cycle de lavage avec lavage intensif et temps supplé- mentaire	0	0-10
р	5P I 2 I	Vente spéciale 1, cycle de lavage avec lavage intensif et temps réduit	0	0-10
q	SP I 22	Vente spéciale 1, modifi- cation du programme, valeur par défaut	0	0-3
r	5P I 23	Vente spéciale 1 Extra Wash (Lavage supplé- mentaire) Prix de vente	0	0-65 535
S	5P I 24	Vente spéciale 1 Extra Rinse (Rinçage supplé- mentaire) Prix de vente	0	0-65 535
t	SP I 25	Vente spéciale 1 Extra Wash (Lavage supplé- mentaire) Options	0	0-31
u	SP I 26	Vente spéciale 1 Extra Rinse (Rinçage supplé- mentaire) Options	0	0-31
36	5P2	Vente spéciale 2, activer jours de la semaine	oFF	on/oFF (activé/désacti- vé)
37	C	Menu de programmation de modification du pro- gramme		
Numéro d'option	Affichage de l'op- tion	Description	Défaut d'usine*	Plage de valeurs
-----------------	----------------------------	---	-----------------	--------------------------------
а	EAP I	Modification du pro- gramme par défaut	0	0-3
b	C.T.P. 2	Modificateur de cycle Extra Wash (Lavage supplémentaire) Options	1	0-31
c	CP 3	Modificateur de cycle Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Options	2	0-31
d	СПР Ч	Modification du pro- gramme, temps de lava- ge supplémentaire Extra Wash (Lavage supplé- mentaire)	2	0 à 15
e	ר קהם	Modification du pro- gramme, temps de rinça- ge supplémentaire Extra Rinse (Rinçage supplé- mentaire)	4	0 à 15
38	CYCLE-	Menu de programmation du cycle	—	—
a	CYELE I	Cycle 1	—	—
b	CACTES	Cycle 2	—	—
с	CYCLE3	Cycle 3	—	—
d	CYELEY	Cycle 4	—	—
e	CYELES	Cycle 5	—	—
f	CYCLE6	Cycle 6	—	—
g	CYELET	Cycle 7	—	—
39	CNESS-	Menu de messages per- sonnalisés du cycle de pause		
а	ENE55 I	Message personnalisé n° 1	دىكەت ا	
b	CNE552	Message personnalisé n° 2	CU5E#2	—
40	РСУСЕА	Affichage activé du temps programmable du programme	oFF	on/oFF (activé/désacti- vé)
41	ה[][Aucun affichage de la durée du cycle	oFF	on/oFF (activé/désacti- vé)

Tableau 1 suite ...

Numéro d'option	Affichage de l'op- tion	Description	Défaut d'usine*	Plage de valeurs
42	BAL AF	Nombre de tentatives d'équilibrage	1	1-7
43	CYCPRU	Reprise du programme	oFF	n/oFF (activé/désacti- vé)
44	irfi En	Activer Accès IR	on	on/oFF (activé/désacti- vé)
45	rRPdEn	Activer Avance rapide manuelle	on	on/oFF (activé/désacti- vé)
46	d iff9En	Activer Diagnostics ma- nuels	on	on/oFF (activé/désacti- vé)
47	Ft En	Activer Test d'usine	n	on/oFF (activé/désacti- vé)
48	ΠCP-	Menu Paramètres de configuration machine	—	—
a		Ensemble de vannes de compartiment présent	—	0,1
b	<i>הכף 2</i>	Ensemble de vannes de remplissage de la cuve présent		0, 1
с	ПСР Э	Ensemble de vannes de rinçage présent	—	0, 1
d	л ЕР Ч	Vanne de remplissage à l'eau dure froide présente	—	0, 1
е	<i></i>	Vanne auxiliaire présen- te	—	0, 1
f	ПСР 6	Carte auxiliaire présente	—	0,1
g	הבף ז	Fonction de secousse présente	—	0,1
h	ПСР 8	Thermistor présent	—	0, 1
49	HE dP	Activation du point déci- mal de l'indicateur de chauffage (modèles avec chauffage) - Point déci- mal à l'extrême gauche	oFF	on/oFF (activé/désacti- vé)
50	EP d.5	Activation de l'affichage de la température (modè- les avec chauffage) - HHHF (Fahrenheit) ou HHHE (Celsius)	₀FF	on/oFF (activé/désacti- vé)
51	5Un iES	Unités vitesse	RPM	Force RPM/G

Tableau 1 suite ...

Numéro d'option	Affichage de l'op- tion	Description	Défaut d'usine*	Plage de valeurs
52	RES do	Annulation de l'afficha- ge du prix de vente	oFF	on/oFF (activé/désacti- vé)
53	oPL-	Paramètres OPL	—	—
а	oPL I	Activation du mode OPL (laverie sur site)	oFF	on/oFF (activé/désacti- vé)
b	oPL 2	Départ différé en laverie sur site	oFF	on/oFF (activé/désacti- vé)
c	oPL 3	Économiseur d'énergie de l'affichage en laverie sur site	on	on/oFF (activé/désacti- vé)
54	oUL	Hors service	oFF	on/oFF (activé/désacti- vé)
* Les valeurs par défaut peuvent varier en fonction du marché.				

Tableau 1

I

Navigation lors de la programmation manuelle

Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).

Appuyer sur les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables.

Pour saisir une option de programmation, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Pour quitter, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).



Figure 5



Figure 6



Figure 7





Figure 9



Figure 10



Figure 11



Figure 12

Prix de vente #1RE5 1

Cette option permet au propriétaire de définir le prix de vente pour tous les cycles, et plus spécialement pour le cycle Normal 90 °C. Ce prix devrait être fixé avant tous les autres prix. Ce prix de vente s'affiche à l'écran lorsque l'on choisit Extra Wash (Lavage supplémentaire).

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Pr ם 9* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- 3. *RES 1* s'affichera à l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Toutes les DEL de cycle s'illumineront afin d'indiquer que tous les prix de cycle sont en cours de programmation.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

5. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Prix de vente #2RE5 2

Cette option permet au propriétaire de définir le prix de vente pour Normal 60 °C. Ce prix de vente s'affiche à l'écran lorsque l'on choisit Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Pr ם 9* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- 3. *RES I* s'affichera à l'écran. La DEL de la touche s'illuminera pour indiquer quel prix de cycle est en cours de programmation.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables. Quand *RL5 2* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

Prix de vente #3RE5 3

Cette option permet au propriétaire de définir le prix de vente pour Normal 40 °C. Ce prix de vente s'affiche à l'écran lorsque l'on choisit Gentle 30C (Doux 30 °C).

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- 3. *RES I* s'affichera à l'écran. La DEL de la touche s'illuminera pour indiquer quel prix de cycle est en cours de programmation.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables. Quand *RL5 3* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Prix de vente #4RE5 4

Cette option permet au propriétaire de définir le prix de vente pour un cycle Perm Press 90C (Tissus infroissables 90 °C). Ce prix de vente s'affiche à l'écran lorsque l'on choisit Extra Wash (Lavage supplémentaire).

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- 3. *RES I* s'affichera à l'écran. La DEL de la touche s'illuminera pour indiquer quel prix de cycle est en cours de programmation.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables. Quand *RL5 4* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

Prix de vente #5865 5

Cette option permet au propriétaire de définir le prix de vente pour Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C). Il s'affiche à l'écran lorsque Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) est sélectionné.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- 3. *RES I* s'affichera à l'écran. La DEL de la touche s'illuminera pour indiquer quel prix de cycle est en cours de programmation.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables. Quand *RL5* 5 apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Prix de vente #6RE5 6

Cette option permet au propriétaire de définir le prix de vente pour Gentle 30C (Doux 30 °C). Il s'affiche à l'écran lorsque Gentle 30C (Doux 30 °C) est sélectionné.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Pr ם g* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- 3. *RES I* s'affichera à l'écran. La DEL de la touche s'illuminera pour indiquer quel prix de cycle est en cours de programmation.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables. Quand *RL5 Б* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

Prix de vente #7RE5 7

Cette option permet au propriétaire de définir le prix de vente pour Perm Press 50C (Tissus infroissables 50 °C). Ce prix de vente apparaît sur l'écran lorsque Perm Press 50C (Tissus infroissables 50 °C) est sélectionné.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- 3. *RES I* s'affichera à l'écran. La DEL de la touche s'illuminera pour indiquer quel prix de cycle est en cours de programmation.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables. Quand *RL5* 7 apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- La DEL Perm Press 50C (Tissus infroissables 50 °C) s'illumine pour montrer quel prix de cycle/température est en cours de programmation.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

7. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Modificateur de cycle Extra Wash (Lavage supplémentaire) Additionneur de prix de venter []

Cette option permet au propriétaire de définir le prix de vente pour la touche de modification Extra Wash (Lavage supplémentaire). Ce prix est ajouté au prix du programme.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RES I apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *RLπP I* apparaisse à l'écran. La DEL du modificateur Extra Wash (Lavage supplémentaire) s'illuminera pour indiquer quel prix est en cours de programmation.
- 4. Quand *RLnP I* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

Modificateur de cycle Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Additionneur de prix de ventercar 2

Cette option permet au propriétaire de définir le prix de vente pour la touche de modification Extra Rinse (Rinçage supplémentaire). Ce prix est ajouté au prix du programme.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *RLπP* 2 apparaisse à l'écran. La DEL du modificateur Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) s'illuminera pour indiquer quel prix est en cours de programmation.
- 4. Quand *RLnP* **2** apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Point décimal du prix de venteRL5 dP

Cette option permet au propriétaire d'activer l'apparition d'une virgule décimale sur le prix de vente au niveau de l'un des deux emplacements. Par exemple, un prix de vente de 200 peut être affiché avec une virgule décimale comme 200 ou 0.200.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *RL5 dP* apparaisse à l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- Appuyez sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du paramètre.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

5. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Valeur monnaie nº 1dEn 1

Cette option permet au propriétaire de définir une valeur numérique déterminée pour une pièce insérée. Par exemple, aux États-Unis, la valeur d'une pièce de 25 sous se mesure en cents. La valeur de monnaie saisie pour une pièce de 25 sous est alors de DDD25.

Si le prix de vente 1 est réglé à « 0,75 » et que la valeur de la pièce est réglée à **DDD25**, le prix de vente affiché diminuera de 0,25 pour chaque pièce déposée et l'on devra déposer 3 pièces pour acquitter le prix de vente.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *dEn l* apparaisse à l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

5. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Valeur monnaie nº 2dEn 2

Cette option permet au propriétaire de définir une valeur numérique déterminée pour une pièce insérée lors de l'utilisation de la glissière à monnaie double. Par exemple, la valeur d'une pièce d'un dollar se mesure en cents (1,00). La valeur de monnaie saisie pour une pièce d'un dollar est alors de **DD IDD**.

Si le (option 1) est réglé à « 2,00 » et que la valeur de la pièce est réglée à DD IDD, le prix de vente affiché diminuera de 1,00 pour chaque pièce d'un dollar déposé et l'on devra déposer 2 pièces pour acquitter le prix de vente.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *dEn 2* apparaisse à l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

Valeur de l'impulsion de démarragePL 5E

Cette option permet au propriétaire de programmer la valeur de l'impulsion du démarrage si elle est utilisée pour plusieurs impulsions avec un système central après transaction de paiement ou de lecteur de cartes.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *PL5E* apparaisse à l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

5. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Démarrer le mode d'impulsionPL5Nad

Cette option permet au propriétaire de programmer l'alimentation de l'impulsion du démarrage. Le mode Start Pulse (impulsion de démarrage) peut être utilisé avec des systèmes centraux après transaction de paiement ou de lecteur de cartes. Le système central envoie l'impulsion de démarrage à l'alimentation de l'impulsion du démarrage du système de contrôle pour démarrer le programme. S'il est défini pour une impulsion unique, une impulsion de démarrage du système central lancera le programme. S'il est défini pour plusieurs impulsions, chaque impulsion déduira la valeur du prix de vente définie jusqu'à ce que la vente soit entièrement payée.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *PL* 5*n*_o*d* apparaisse à l'écran.
- Quand *PL 5<i>n*_o*d* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). *pFF* ou un numéro s'affichera à l'écran. Ce nombre correspond à la valeur actuelle d'impulsion de démarrage programmée.
- 5. Trouver le chiffre voulu dans la première colonne du tableau *Tableau 2* ci-dessous.

PLSNod			
Valeur du mode Impulsion de dé- marrage	Impulsion de dé- marrage ON/OFF	Impulsion uni- que/Impulsions multiples	
0	Éteint(e)	Éteint(e)	
128	ON (activé)	Impulsion unique	
192	ON (activé)	Impulsions multi- ples	

Tableau 2

 Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

Type de sortie programmableRLYPE

Cette option permet au propriétaire de programmer quand le système de contrôle fournit une sortie qui peut être utilisée pour de multiples raisons.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *RL YPE* apparaisse à l'écran.
- 4. Lorsque *RLYPE* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START [démarrer] (enter). Un numéro s'affichera à l'écran. Ce nombre correspond à la valeur du type de sortie actuelle.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actuel sélectionné à partir de *Tableau 3*.

Valeur du type de sortie programmable	Modes dans lesquels le signal de disponi- bilité est activé
0 - Disponible	Mode Prêt seulement
1 - Disponible avec Start (démarrer)	Mode Prêt, Mode Démar- rage
2 - Disponible avec la fin de cycle	Mode Prêt, Mode Fin de Cycle
3 - Disponible au démarra- ge et à la fin de cycle	Mode Prêt, Mode Fin de Cycle, Mode Démarrage
4 - Prix total non payé	Mode Prêt, Mode Vente Partielle
5 - Prix total non payé en mode End of Cycle (fin de programme)	Mode Prêt, Mode Vente Partielle, Mode Fin de Cy- cle
6 - Disponible avec la ven- te	Mode Prêt, Mode Vente Partielle, Mode Démarra- ge
7 - Disponible avec vente et fin de cycle	Mode Prêt, Mode Fin de Cycle, Mode Vente Partiel- le, Mode Démarrage
8 - La machine est cours d'utilisation	Mode Verrouillage de Por- te, Mode Déverrouillage de Porte, Mode Débordement, Mode Pause, Mode Marche
9 - Le cycle est terminé	Mode Fin de Cycle
10 - Inutilisée	-
11 - Inutilisée	-
12 - Fin de cycle est entré	Pendant 3 secondes lorsque l'on entre en <i>Mode Fin de</i> <i>Cycle</i>
13 - Fonctionnement du moteur	Chaque fois que le moteur fonctionne

Tableau 3

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Cycle par défautaFEESE

Cette option permet au propriétaire de définir le cycle lancé par défaut lorsqu'en *Mode Prêt.*

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *dFELYE* apparaisse à l'écran.
- Quand *dFECJC* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Un numéro s'affichera à l'écran. Voir *Tableau 4*. Ce nombre correspond à la valeur actuelle du cycle par défaut. La DEL correspondante sera également allumée.

Fréquence	Nombre sur l'afficha- ge
Normal 90 °C	1
Normal 60 °C	2
Normal 40 °C	3
Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C)	4
Perm Press 60C (Tissus in- froissables 60 °C)	5
Gentle 30C (Doux 30 °C)	6
Perm Press 50C (Tissus in- froissables 50 °C)	7

Tableau 4

 Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actuelle au nombre voulu.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

Commande d'affichage de lecteur de carte (si présent)[Rrd

Cette option permet au propriétaire de régler le lecteur de carte de manière à ce qu'il puisse contrôler l'affichage.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *LRrd* apparaisse à l'écran.
- 4. Quand *LRrd* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). L'état actuel s'affichera à l'écran.
- **D** = La commande avant contrôle l'affichage
- *I* = Le lecteur de carte contrôle l'affichage

- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Signal sonoreRUd ...

Cette option permet au propriétaire de programmer quand le signal sonnera.

Au cours du fonctionnement, un signal sonore peut retentir dans les occasions suivantes:

- Signal de fin de cycle par défaut, le signal est désactivé. Si activé, le signal se fera entendre pendant trois (3) secondes à la fin d'un cycle.
- Signal sonore de touche Par défaut, ce signal est activé et se fait entendre pendant un quart de seconde. Ce signal se fait entendre chaque fois qu'une touche est pressée.
- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RES I apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *RUd* 10 apparaisse à l'écran.
- Quand *RUd io* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Un numéro s'affichera à l'écran. Ce nombre correspond à la valeur actuelle du Signal audio programmé.
- 5. Trouver le chiffre voulu dans la première colonne du tableau *Tableau 1*.

 Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actuel jusqu'à la valeur correcte.

Par exemple : Un propriétaire pourrait souhaiter n'entendre le signal que lors d'un appui sur une touche. Saisir le numéro 1 à l'étape 5 désactiverait toutes les options sauf KEYPAD (touche). Dans ce cas, le signal retentirait uniquement lors de l'appui sur une touche.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

7. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Comment lire le tableau des signaux audio

Consulter le tableau qui suit afin de déterminer le chiffre correct requis pour programmer le Signal audio. La colonne Valeur du signal comprend le chiffre requis à l'étape 6. Les autres colonnes correspondent aux options individuelles.

Chaque colonne d'options comprend une combinaison unique des mots ON (activé) et OFF (désactivé) qui indiquent si l'option pour cette colonne est activée ou désactivée lorsque la Valeur du signal est saisie. Sélectionner la combinaison d'options voulues et saisir le chiffre qui se trouve dans la colonne Valeur du signal.

Signal audio (امر Tableau) Tableau					
Valeur du si- gnal	Mode Démarra- ge/Retirer car- te	Vente via le port série ou par réseau	Vente en espè- ces ou par car- te ou Impul- sion de démar- rage	Fin de cycle	Touche ap- puyée
0	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
1	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
2	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
3	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
4	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
5	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
6	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
7	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
8	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)

Tableau 5 suite ...

Signal audio (ศิมสาล) Tableau					
Valeur du si- gnal	Mode Démarra- ge/Retirer car- te	Vente via le port série ou par réseau	Vente en espè- ces ou par car- te ou Impul- sion de démar- rage	Fin de cycle	Touche ap- puyée
9	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
10	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
11	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
12	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
13	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
14	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
15	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
16	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
17	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
18	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
19	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
20	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
21	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
22	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
23	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
24	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
25	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
26	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
27	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
28	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
29	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
30	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
31	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)

Tableau 5

Numéro nœud réseaunadE

Cette option permet au propriétaire de programmer un numéro unique à utiliser pour la communication avec ou sans fil. Chaque machine sur un même réseau doit avoir un numéro de nœud différent afin de fonctionner correctement.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que nodE apparaisse à l'écran.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

- Quand nodE apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). L'état actuel du numéro de nœud réseau s'affichera à l'écran.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Programmation des erreursError-

Cette option permet au propriétaire d'activer ou de désactiver certaines erreurs dans commande.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que Error- apparaisse à l'écran.
- 4. Quand *Error* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Voir *Tableau 6* pour la liste des paramètres de code d'erreur programmables.
- Appuyez sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour sélectionner l'option souhaitée.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour sélectionner le code d'erreur.
- Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque le code correct s'affiche à l'écran. L'état actuel s'affichera à l'écran.

REMARQUE : Appuyer sur les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V), puis sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour choisir un paramètre d'erreur précis. Voir *Tableau 6*.

Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

9. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque l'état correct s'affiche à l'écran. L'option de programmation des codes d'erreur suivante s'affichera à l'écran.

٦

Menu des erreurs <i>Error</i> -			
E FL-	Menu de l'erreur de remplissage		
	 E FL I Erreur Remplissage (act/désact) – Si activée, la commande indique- ra une erreur après le Durée de l'erreur de remplissage program- mé si le niveau de remplissage dé- siré n'a pas été atteint. Si désacti- vée, le remplissage se poursuivra à jamais si le niveau de remplissa- ge n'est jamais atteint. 		
	<i>E FL 2</i> Durée de l'erreur de remplissage – Délai alloué en minutes pour at- teindre le niveau de remplissage cible avant l'émission d'une er- reur de remplissage.		
E nF-	Menu de l'erreur d'absence de flux		
	<i>E nF 1</i> Erreur d'absence de flux (act/ désact) – Si activée, la commande indiquera une erreur après le Du- rée de l'erreur d'absence de flux programmé si le niveau de rem- plissage n'a pas atteint 4 pouces [102 mm]. Si désactivée, le rem- plissage se poursuivra à jamais tant que le niveau d'eau n'est pas atteint.		
	<i>E</i> nF <i>2</i> Durée de l'erreur d'absence de flux – Délai alloué en minutes pour atteindre le niveau de remplissage du panier (4 pouces [102 mm]).		
E Hd	Erreur eau trop chaude pour vidanger (act/ désact) – Si la commande enregistre une Er- reur eau trop chaude pour vidanger, celle-ci sera indiquée à la fin du cycle. S'affiche lors- qu'on ouvre la porte ou l'on appuie sur une touche. Cette erreur restera affichée jusqu'à ce que l'on appuie sur une autre touche ou qu'une (1) minute se soit écoulée.		

Tableau 6 suite ...

Menu des erreursError-			
E dr-	Menu de l'erreur de vidange		
	E dr I	Erreur Évacuation (act/désact) – Si activée, la commande signalera une erreur de vidange si le niveau d'eau « vide » n'est pas atteint à l'intérieur du délai d'alarme; si désactivée, la vidange se poursui- vra à jamais si la cuve ne se vide pas.	
	E dr 2	Durée de l'erreur de vidange – Délai alloué en minutes pour at- teindre le niveau d'eau « vide » avant le signalement d'une erreur de vidange.	
E Ld-	Menu de l'erreur de détection de fuite d'eau – Ce contrôle d'erreur vérifie si l'appa- reil présente une fuite d'eau en ajoutant 1 mi- nute au cycle.		
	ELd I	Jour de détection de fuite d'eau – Si activée, permet au proprié- taire de choisir les jours pour le contrôle des fuites d'eau.	
		Consultez le <i>Tableau 9</i> pour connaître les définitions des va- leurs.	
	E Ld 2	Nombre de programmes de détec- tion de fuite d'eau – Détermine combien le nombre cycles avant le prochain contrôle des fuites d'eau.	
	E Ld 3	Séquence d'affichage de détection de fuite d'eau (act/désact) – Lors de la détection de fuites d'eau, l'écran affichera un tiret « - » qui se déplace à vitesse croissante le long de l'affichage à 7 segments.	

Г

Tableau 6 suite ...

Menu des erreursError-			
E 5d-	Menu de l'erreur de détection de vidange lente		
	E 5d I	Détection de drainage lent (act/ désact) – Active/désactive l'er- reur.	
	E 58 2	Réglage de la détection de draina- ge lent – Permet au propriétaire d'ajouter du temps en secondes au temps de vidange par défaut de la machine pour la détection de vi- danges lentes. Permet de compen- ser les emplacements ayant de mauvaises conditions de vidange.	
ΕοΡ	(act/désact) – Si la commande détecte un thermistor ouvert à tout moment lors d'un cy- cle, la commande ne fera aucune tentative de chauffage ou de réglage de la température de remplissage à l'aide de vannes. Si l'affichage des erreurs est activé, l'erreur s'affichera à la fin du cycle jusqu'à ce que la porte soit ou- verte ou une touche enfoncée.		
Е 5Н	(act/désact thermistor d'un cycle, tative de cl pérature de l'affichage s'affichera porte soit c) – Si la commande détecte un court-circuité à tout moment lors la commande ne fera aucune ten- nauffage ou de réglage de la tem- e remplissage à l'aide de vannes. Si des erreurs est activé, l'erreur à la fin du cycle jusqu'à ce que la pouverte ou une touche enfoncée.	
ESEH	Erreur Cha fage) – Cet re de l'eau depuis le d délai progr erreur n'en de chauffer facer l'erre	uuffage Lent (Modèles avec chauf- ite erreur s'affiche si la températu- n'a pas changé de 5 °F [3,75 °C] ébut du chauffage à l'intérieur du ammé (si plus de 0 minute). Cette npêchera pas l'élément chauffant r; appuyer sur une touche pour ef- ur.	

Tableau 6 suite ...

Menu des erreursError-				
E HE-	Affichage avec chau	d'erreur de chauffage (modèles ffage)		
	E HE I	Erreur de température (act/désact) – Si activée, la commande signa- lera une erreur de chauffage si la température cible de l'eau n'est pas atteinte à l'intérieur du délai d'alarme; si désactivée, le chauf- fage se poursuivra à jamais ou jusqu'à ce que la température ci- ble soit atteinte. S'affiche à la fin d'un cycle jusqu'à ce qu'on ouvre la porte ou l'on appuie sur une touche.		
	E HF5	Durée de l'erreur de température – Délai alloué en minutes pour at- teindre la température cible de l'eau avant le signalement d'une erreur de chauffage.		
Е ИЬ	Erreur de c machine n programm charge, l'e cle. S'affic appuie sur fichée jusq tre touche	déséquilibrage non fatale – Si la 'atteint pas la vitesse d'essorage ée en raison d'un déséquilibre de la rreur sera indiquée à la fin du cy- che lorsqu'on ouvre la porte ou l'on une touche. Cette erreur restera af- ju'à ce que l'on appuie sur une au- ou qu'une minute se soit écoulée.		
E SL	Affichage de mousse ouverture o s'il y a tou machine su tines d'élir cycle. S'ef l'on appuid	de l'erreur de blocage pour cause - Indiquée à la fin d'un cycle après de la porte ou appui sur une touche, jours détection de mousse dans la uite à l'exécution de toutes les rou- nination de la mousse prévues au facera après une minute ou lorsque e sur une touche.		

Tableau 6 suite...

Menu des erreurs <i>Error</i> -							
5Ud-	Menu de routine de suppression de mousse						
	SUd I	Affichage de routine de suppres- sion de mousse (act/désact) – Af- fichera 5Ud5 à l'écran lors de l'exécution d'une routine d'élimi- nation de la mousse pendant le cycle.					
	SUA 2 Routines de suppression de mous- se autorisées par programme – Permet au propriétaire de définir le nombre de routines d'élimina- tion de la mousse permises par cycle.						
	SUd 3	Temps supplémentaire de routine de suppression de mousse (act/ désact) – si activée, le temps du cycle sera mis en pause lors des routines d'élimination de la mous- se; si désactivée, le décompte du temps de cycle se poursuivra lors des routines d'élimination de la mousse, ce qui pourrait entrainer une moindre performance de la machine.					
ourFLd	Affichage du mode Overflow (débordement) – Peut servir à désactiver l'affichage d' oFL à l'écran lorsqu'une erreur de débordement survient lors d'un cycle en cours. Lors de tous les autres modes, l'écran affichera oFL toujours si une erreur de débordement sur- vient.						
ELrErr	Autoriser l'effacement de l'erreur (act/désact) – Donne au propriétaire la possibilité d'effa- cer la plupart des erreurs en appuyant sur les touches Perm Press 90C (Tissus infroissables 90 °C) et . Certaines erreurs nécessiteront toujours que l'on redémarre l'appareil, tandis que d'autres continueront d'être signalées jusqu'à ce que la condition derrière l'erreur soit corrigée. Appeler un technicien de servi- ce si l'erreur ne s'efface pas.						

Tableau 6

Température en Fahrenheit / Celsius P F [

Cette option permet au propriétaire de définir si les unités de température apparaîtront en Fahrenheit ou en Celsius.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *LP F L* apparaisse à l'écran.
- 4. Quand *LP F L* apparait à l'écran, appuyer sur la touche. Un réglage s'affichera à l'écran. Ce réglage (qui figure ci-dessous) correspond au réglage de température actuel (Fahrenheit/Celsius).

EEL5 , U = Celsius

FAHrEn = Fahrenheit

- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Température de l'eau chaude (modèles avec chauffage) FL Hot

Cette option permet au propriétaire de programmer les températures de l'eau chaude.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que FL Hat apparaisse à l'écran.
- 4. Quand l'option voulue apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Un numéro s'affichera à l'écran. Ce nombre correspond à la valeur actuelle de la température de l'eau chaude.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur actuelle de la température de l'eau à celle désirée.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Température de l'eau tiède (modèles avec chauffage)FL HC

Cette option permet au propriétaire de programmer les températures de l'eau tiède.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que FL HE apparaisse à l'écran.
- Quand l'option voulue apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Un numéro s'affichera à l'écran. Ce nombre correspond à la valeur actuelle de la température de l'eau tiède.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur actuelle de la température de l'eau à celle désirée.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Température de l'eau froide (modèles avec chauffage)FL [Ld

Cette option permet au propriétaire de programmer les températures de l'eau froide.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que FL [Ld] apparaisse à l'écran.
- Quand l'option voulue apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Un numéro s'affichera à l'écran. Ce nombre correspond à la valeur actuelle de la température de l'eau froide.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur actuelle de la température de l'eau à celle désirée.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Température de refroidissement de l'eau (Modèles avec chauffage)[ooldn

Cette option permet au propriétaire de définir la température de refroidissement globale de l'eau pour les cycles de refroidissement.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *LooL dn* apparaisse à l'écran.

- Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Un numéro s'affichera à l'écran. Ce numéro correspond au réglage actuel de la température de l'eau et s'affiche en Fahrenheit ou en Celsius selon ce réglage.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur actuelle de la température de l'eau à celle désirée.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Bas niveau d'eauFL Lo

Cette option permet au propriétaire de définir le niveau d'eau bas qui peut être utilisé dans les cycles de remplissage pour fixer les niveaux d'eau pour la programmation du programme.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que FL Lo apparaisse à l'écran.
- Quand FL Lo apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Un numéro s'affichera à l'écran. Ce nombre correspond au réglage actuel du niveau d'eau.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Niveau d'eau moyenFL **NE**d

Cette option permet au propriétaire de définir le niveau d'eau moyen qui peut être utilisé dans les cycles de remplissage pour fixer les niveaux d'eau pour la programmation du programme.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *FL ΠEd* apparaisse à l'écran.
- Quand FL *REd* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Un numéro s'affichera à l'écran. Ce nombre correspond au réglage actuel du niveau d'eau.

- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Niveau d'eau élevéFL H,

Cette option permet au propriétaire de définir le niveau d'eau élevé qui peut être utilisé dans les cycles de remplissage pour fixer les niveaux d'eau pour la programmation du cycle.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *FL H*, apparaisse à l'écran.
- Quand FL H, apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Un numéro s'affichera à l'écran. Ce nombre correspond au réglage actuel du niveau d'eau.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Purger les vannes de vidange pour les étapes de remplissage (modèles avec vidange par pompe) FL 5H س

Cette option permet au propriétaire de programmer la purge globale des vannes de vidange choisies pour les étapes de remplissage, qui évacuera l'eau au début de l'étape, ce qui permet de nettoyer la cuve et de prévenir l'excès d'eau sale de se mélanger à l'eau fraiche.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que FL5H u apparaisse à l'écran.
- Quand FL 5H u apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). L'état actuel s'affichera à l'écran.

I = Vidange 1

 $\mathbf{2}$ = Vidange 2

 $\mathbf{J} = \text{Les deux}$

- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Temps de purge pour les étapes de remplissageFL5H E

Cette option permet au propriétaire de définir la durée du temps de purge en secondes lors des étapes de remplissage pour lesquelles la purge a été activée. La purge aide à rincer la machine au début des étapes de remplissage. L'eau sera évacuée pendant le temps programmé au début des étapes de remplissage pour lesquelles cette option a été activée.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *FL5H L* apparaisse à l'écran.
- 4. Quand *FL5H L* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Un numéro s'affichera à l'écran. Ce nombre correspond au réglage actuel.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Délai lors du remplissage de la cuve (si fonction présente) EUBFLd

Cette option permet au propriétaire de définir la durée du délai de remplissage de la cuve si la machine est équipée de vannes de remplissage de la cuve. Le paramètre Délai de remplissage de la cuve permet de retarder l'activation des vannes de remplissage de la cuve pour une durée de temps programmé suite à l'activation des vannes de compartiment. Si la pression de l'eau est faible, cela garantit un bon rinçage des compartiments.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *LUBFLd* apparaisse à l'écran.
- Quand *LUBFL d* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Un numéro s'affichera à l'écran. Ce nombre correspond à la valeur actuelle du paramètre Délai de remplissage de la cuve en secondes (0-60).

- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Pas de ré-remplissage après le tempsnor F E

Cette option permet au propriétaire de régler la fonction « no refill after time » (aucun remplissage hors délai) en minutes pour les cycles de remplissage, de lavage intensif et d'imprégnation. Les remplissages ne peuvent se faire que si le temps programmé n'est pas dépassé lors du cycle en cours.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que nor F L apparaisse à l'écran.
- 4. Quand nor *F L* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Un numéro s'affichera à l'écran. Ce nombre correspond au réglage actuel.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Menu de l'horloge temps réel-LC-

Cette option permet au propriétaire de régler l'horloge interne du système de contrôle sur la date et l'heure exactes.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que r LL apparaisse à l'écran.
- 4. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *r L l* apparaitra à l'écran.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables. Se reporter à *Tableau 7*.

rEC	1	Régler les minutes
-----	---	--------------------

Tableau 7 suite ...

r£[2	Set Hours [régler le nom- bre d'heures]
r£[]	Régler le jour de la semai- ne
r£[4	Régler le jour du mois
r£[5	Régler le mois
r£[5	Régler l'année

Tableau 7

- Quand l'option voulue apparaît à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La valeur actuelle s'affichera à l'écran.
- 7. Appuyez sur Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou réduire les minutes, les heures, le jour de la semaine, la date du mois, le mois ou l'année et obtenir ainsi les dates et heures exactes.

REMARQUE : Les heures s'affichent en heures militaires. En ce qui concerne les jours de la semaine, le dimanche est le jour un (1), le lundi est le jour deux (2), et ainsi de suite. En ce qui concerne l'année, l'année 2000 est « 0 », l'année 2001 est « 1 », et ainsi de suite.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

8. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Menu de configuration d'adaptation au changement d'heured 5 -

Cette option permet au propriétaire de régler l'horloge interne du système de contrôle sur l'heure d'été.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *dL* 5 - apparaisse à l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *dL* 5 / apparaitra à l'écran.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables. Se reporter à *Tableau 8*.

dl5 I	Économie lumière du jour (act/désact)
dL5 2	Mois début
dL5 3	Jour de démarrage de la se- maine
dls 4	Jour de démarrage du mois
dL5 5	Heure de début
dL5 6	Mois fin
dL5 7	Jour de fin de la semaine
dL5 8	Jour de fin du mois
dL5 9	Heure de fin

Tableau 8

- 5. Quand l'option voulue apparaît à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La valeur actuelle s'affichera à l'écran.
- 6. Appuyez sur Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou réduire les minutes, les heures, le jour de la semaine, la date du mois, le mois ou l'année et obtenir ainsi les dates et heures exactes.

REMARQUE : L'heure sera affichée en format 24 h. Pour ce qui est des jours de la semaine, le dimanche est considéré comme étant le jour un (1), le lundi, le jour deux (2) et ainsi de suite. Pour ce qui est des années, l'année 2000 correspond à « 0 », l'année 2001 correspond à « 1 » et ainsi de suite. Pour ce qui est des semaines, elles sont numérotées de 1 à 4.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

7. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Jours d'activation de la vente spéciale 15P | |

Cette option permet au propriétaire de définir le jour ou les jours d'un cycle spécial.

La vente particulière 1 est utilisée pour changer les prix de vente standards lors d'occasions particulières. La vente particulière peut être programmée pour démarrer et s'achever un jour ou des jours particuliers de la semaine.

Le propriétaire peut également activer ou désactiver l'option de vente particulière 1 le cas échéant.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que 5P 1- apparaisse à l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et 5P 1 1 apparaitra à l'écran.
- 4. Quand **5P** *I* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Un chiffre apparait à l'écran qui correspond à la valeur de programmation actuelle de l'activation des jours Vente spéciale 1.
- 5. Trouver le chiffre voulu dans la première colonne du tableau *Tableau 9*.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 7. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Comment lire le tableau de valeurs des jours d'activation

Chaque colonne de jours comprend une combinaison unique des mots « ON » et « OFF » qui indique si le jour pour cette colonne est activé ou désactivé lorsque la valeur est saisie. Sélectionner la combinaison désirée de jours et saisir le numéro qui se trouve dans la colonne des valeurs.

SPIIetELd I								
VALEUR	SAT	FRI	THUR	WED	TUE	MON	SUN	ON/OFF (activé/ désactivé)
0	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
3	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
5	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
7	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
9	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
11	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
13	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
15	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
17	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
19	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
21	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
23	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
25	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
27	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
29	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
31	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)				
33	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
35	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
37	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
39	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
41	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
43	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
45	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
47	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
49	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)

Tableau 9 suite ...

SPI Iet E La I								
VALEUR	SAT	FRI	THUR	WED	TUE	MON	SUN	ON/OFF (activé/ désactivé)
51	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
53	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
55	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
57	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
59	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
61	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
63	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)					
65	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
67	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
69	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
71	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
73	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
75	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
77	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
79	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
81	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
83	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
85	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
87	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
89	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
91	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
93	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
95	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)				
97	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
99	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)

Tableau 9 suite...

SPIIetELdI								
VALEUR	SAT	FRI	THUR	WED	TUE	MON	SUN	ON/OFF (activé/ désactivé)
101	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
103	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
105	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
107	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
109	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
111	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
113	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
115	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
117	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
119	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
121	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
123	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
125	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)				
127	Éteint(e)	ON (activé)						
129	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
131	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
133	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
135	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
137	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
139	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
141	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
143	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
145	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
147	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
149	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)

Tableau 9 suite ...
SPI Iet E La I								
VALEUR	SAT	FRI	THUR	WED	TUE	MON	SUN	ON/OFF (activé/ désactivé)
151	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
153	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
155	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
157	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
159	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)				
161	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
163	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
165	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
167	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
169	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
171	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
173	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
175	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
177	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
179	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
181	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
183	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
185	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
187	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
189	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
191	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)					
193	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
195	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
197	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
199	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)

Tableau 9 suite ...

SPI I et E La I								
VALEUR	SAT	FRI	THUR	WED	TUE	MON	SUN	ON/OFF (activé/ désactivé)
201	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
203	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
205	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
207	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
209	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
211	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
213	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
215	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
217	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
219	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
221	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
223	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)				
225	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
227	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
229	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
231	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
233	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
235	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
237	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
239	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
241	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
243	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
245	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
247	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
249	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)				

Tableau 9 suite ...

	5P i let E Ld I								
VALEUR	SAT	FRI	THUR	WED	TUE	MON	SUN	ON/OFF (activé/ désactivé)	
251	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	
253	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	
255	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	

Minute de début de vente particulière 15P / 2

Cette option permet à l'utilisateur de paramétrer la minute à laquelle commence la vente particulière 1.

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables Vente spéciale 1 jusqu'à ce que 5P 1 2 apparaisse sur l'écran.
- Quand 5P 1 2 apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La minute d'entrée en vigueur actuelle s'affichera à l'écran.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 4. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Heure de début de vente particulière 15P / 3

Cette option permet au propriétaire de paramétrer l'heure à laquelle commence la vente particulière 1.

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables Vente spéciale 1 jusqu'à ce que *5P I 3* apparaisse sur l'écran.
- Quand 5P 1 3 apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). L'heure d'entrée en vigueur actuelle s'affichera à l'écran.

REMARQUE : Les heures seront affichées en format 24 h.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.

4. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Date de début de vente particulière 15P / 4

Cette option permet au propriétaire de définir la date d'entrée en vigueur de la Vente spéciale 1.

REMARQUE : Si le mois ou la date de démarrage ou le mois ou la date de fin de cycle de la Vente spéciale 1 sont programmés à zéro (la valeur par défaut est zéro), la vente spéciale 1 sera active toutes les semaines aux jours programmés à la *Tableau 9*.

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables Vente spéciale 1 jusqu'à ce que 5P / 4 apparaisse sur l'écran.
- 2. Quand **5P** *I* **4** apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La date d'entrée en vigueur actuelle s'affichera à l'écran.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer le mois du temps de démarrage au mois voulu.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

4. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Mois de début de vente particulière 15P / 5

Cette option permet au propriétaire de paramétrer le mois durant lequel commence la vente particulière 1.

REMARQUE : Si le mois ou la date de démarrage ou le mois ou la date de fin de cycle de la Vente spéciale 1 sont programmés à zéro (la valeur par défaut est zéro), la vente spéciale 1 sera active toutes les semaines aux jours programmés à la *Tableau 9*.

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables Vente spéciale 1 jusqu'à ce que 5P / 5 apparaisse sur l'écran.
- Quand 5P 1 5 apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Le mois d'entrée en vigueur actuel s'affichera à l'écran.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer le mois du temps de démarrage au mois voulu.

REMARQUE : Si « off » est sélectionné et que Special Vend 1 (Vente spéciale 1) est activé, la Special Vend 1 (Vente spéciale 1) prendra effet à l'heure et aux jours de la semaine sélectionnés, quel que soit le mois.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

4. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Durée en heures de vente particulière 15P / 7

Cette option permet au propriétaire de régler la durée en heures pour la Special Vend 1 (Vente spéciale 1).

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables Vente spéciale 1 jusqu'à ce que 5P 1 7 apparaisse sur l'écran.
- Quand 5P 1 7 apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La durée en heures s'affichera à l'écran.
- Appuyez sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur en cours sur le nombre d'heures souhaité.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

4. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Date de fin de vente particulière 15P / B

Cette option permet au propriétaire de définir la date du mois à laquelle la Vente spéciale 1 prendra fin.

REMARQUE : Si le mois ou la date de démarrage ou le mois ou la date de fin de cycle de la Vente spéciale 1 sont programmés à zéro (la valeur par défaut est zéro), la vente spéciale 1 sera active toutes les semaines aux jours programmés à la *Tableau 9*.

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables Vente spéciale 1 jusqu'à ce que 5P / B apparaisse sur l'écran.
- 2. Quand **5***P I* **B** apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La date de fin actuelle s'affichera à l'écran.
- Appuyez sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur sur la date désirée.

REMARQUE : Si OFF [désactiver] est sélectionné et que la Vente spéciale 1 est sur ON [activer], la Vente spéciale 1 aura lieu aux heures ou aux jours sélectionnés, peu importe la date.

4. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Mois de fin de vente particulière 15P / 9

Cette option permet au propriétaire de définir le mois de fin du cycle spécial 1.

REMARQUE : Si le mois ou la date de démarrage ou le mois ou la date de fin de cycle de la Vente spéciale 1 sont programmés à zéro (la valeur par défaut est zéro), la vente spéciale 1 sera active toutes les semaines aux jours programmés à la *Tableau 9*.

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables Vente spéciale 1 jusqu'à ce que 5P / 9 apparaisse sur l'écran.
- 2. Quand **5***P I* **9** apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Le mois de fin actuelle s'affichera à l'écran.
- Appuyez sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur sur le mois désiré.

REMARQUE : Si OFF [désactiver] est sélectionné et que la Vente spéciale 1 est sur ON [activer], la Vente spéciale 1 aura lieu à l'heure et au jour sélectionnés, peu importe le mois.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

4. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Prix n° 1 de vente spéciale 15P / / /

Cette option permet au propriétaire de définir le prix de vente pour tous les cycles, et plus spécialement pour le cycle Normal 90 °C. Ce prix devrait être fixé avant tous les autres prix. La DEL correspondante sera allumée lors de la programmation.

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables Vente spéciale 1 jusqu'à ce que 5P / // apparaisse sur l'écran.
- 2. Quand **5P** *i i i* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La valeur actuelle s'affichera à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (en-

trée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

4. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Prix n° 1 de vente spéciale 25P / 12

Cette option permet au propriétaire de définir le prix de vente pour un lavage Normal 60 °C en Vente spéciale 1. La DEL correspondante sera allumée lors de la programmation.

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables Vente spéciale 1 jusqu'à ce que 5P 1 12 apparaisse sur l'écran.
- 2. Quand **5P** *I I***2** apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La valeur actuelle s'affichera à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

4. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Prix n° 1 de vente spéciale 35P / /3

Cette option permet au propriétaire de définir le prix de vente pour un lavage Normal 40 °C en Vente spéciale 1. La DEL correspondante sera allumée lors de la programmation.

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables Vente spéciale 1 jusqu'à ce que 5P 1 13 apparaisse sur l'écran.
- Quand 5P 1 13 apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La valeur actuelle s'affichera à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

4. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Prix n° 1 de vente spéciale 45P / /4

Cette option permet au propriétaire de définir le prix de vente pour un lavage Perm Press 90C (Tissus infroissables 90 °C) en Vente spéciale 1. La DEL correspondante sera allumée lors de la programmation.

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables Vente spéciale 1 jusqu'à ce que 5P 1 14 apparaisse sur l'écran.
- 2. Quand **5P** *i* **14** apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La valeur actuelle s'affichera à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

4. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Prix n° 1 de vente spéciale 55P / /5

Cette option permet au propriétaire de définir le prix de vente pour un lavage Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) en Vente spéciale 1. La DEL correspondante sera allumée lors de la programmation.

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables Vente spéciale 1 jusqu'à ce que 5P 1 15 apparaisse sur l'écran.
- 2. Quand **5P** *I* **15** apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La valeur actuelle s'affichera à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

4. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Prix n° 1 de vente spéciale 65P / /6

Cette option permet au propriétaire de définir le prix de vente pour un lavage Gentle 30C (Doux 30 °C) en Vente spéciale 1. La DEL correspondante sera allumée lors de la programmation.

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables Vente spéciale 1 jusqu'à ce que 5P 1 15 apparaisse sur l'écran.
- 2. Quand **5P** *I* **15** apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La valeur actuelle s'affichera à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

4. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Vente spéciale 1, cycle de lavage avec lavage intensif et temps supplémentaire5*P* / 20

Cette option permet au propriétaire de prolonger la durée de n'importe quel cycle de lavage intensif dont le statut est réglé sur le cycle de lavage dans Special Vend 1 (Vente spéciale 1).

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables Vente spéciale 1 jusqu'à ce que 5P 1 20 apparaisse sur l'écran.
- 2. Quand **5P** *I* **2D** apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La valeur actuelle s'affichera à l'écran.

REMARQUE : Pour retourner à l'option Special Vend 1 (Vente spéciale 1) programmable en cours sans changer la valeur, appuyez sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

 Appuyer sur les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer le nombre de minutes affichées jusqu'au nombre voulu de minutes supplémentaires.

4. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Vente spéciale 1, cycle de lavage avec lavage intensif et temps réduit5*P* / 2 /

Cette option permet au propriétaire de réduire la durée de n'importe quel cycle de lavage intensif dont le statut est réglé sur le cycle de lavage dans Special Vend 1 (Vente spéciale 1).

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables Vente spéciale 1 jusqu'à ce que 5P / 2 / apparaisse sur l'écran.
- 2. Quand **5P** *i* **2** *i* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La valeur actuelle s'affichera à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

4. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Vente spéciale 1, modification du programme, valeur par défaut5*P* / 22

Cette option permet au propriétaire de définir le modificateur de cycle par défaut à sélectionner lorsque la commande entre en *Mo-de Prêt*.

- 0 = Pas de modificateurs
- 1 = Extra Wash (Lavage supplémentaire)
- 2 = Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)

3 = Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables Vente spéciale 1 jusqu'à ce que 5P 1 22 apparaisse sur l'écran.
- 2. Quand **5P** *I* **22** apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La valeur actuelle s'affichera à l'écran.

 Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

4. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Vente spéciale 1 Extra Wash (Lavage supplémentaire) Prix de vente5*P* / 23

Cette option permet au propriétaire de définir le prix du modificateur Extra Wash (Lavage supplémentaire) lorsqu'il est sélectionné alors que la Vente spéciale 1 est activée.

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables Vente spéciale 1 jusqu'à ce que 5P 1 23 apparaisse sur l'écran.
- Quand 5P 1 23 apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La valeur actuelle s'affichera à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

4. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Vente spéciale 1 Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Prix de vente5P / 24

Cette option permet au propriétaire de définir le prix du modificateur Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) lorsque Special Vend 1 (Vente spéciale 1) est activé.

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables Vente spéciale 1 jusqu'à ce que 5P 1 24 apparaisse sur l'écran.
- 2. Quand **5P** *I* **24** apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La valeur actuelle s'affichera à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actif, et sur la touche START (DÉMARRAGE) (en-

trée) pour saisir la valeur du chiffre et avancer au chiffre suivant.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

 Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Vente spéciale 1 Extra Wash (Lavage supplémentaire) Options5*P* / 25

Cette option permet au propriétaire de sélectionner les options activées lorsque la touche du modificateur Extra Wash (Lavage supplémentaire) est active.

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables Vente spéciale 1 jusqu'à ce que *SP 1 25* apparaisse sur l'écran.
- 2. Quand **5P** *1* **25** apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La valeur actuelle s'affichera à l'écran.

REMARQUE : Pour retourner à l'option Special Vend 1 (Vente spéciale 1) programmable en cours sans changer la valeur, appuyez sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

 Appuyez sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer la valeur permettant d'activer les options souhaitées lorsque la touche Extra Wash (Lavage supplémentaire) est active. Veuillez consulter la section *Tableau 9*.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

4. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Vente spéciale 1 Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Options5P / 26

Cette option permet au propriétaire pour sélectionner les options qui sont activées lors de l'activation du modificateur Extra Rinse (Rinçage supplémentaire).

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables Vente spéciale 1 jusqu'à ce que 5P 1 25 apparaisse sur l'écran.
- 2. Quand **5P** *I* **26** apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La valeur actuelle s'affichera à l'écran.

REMARQUE : Pour retourner à l'option Special Vend 1 (Vente spéciale 1) programmable en cours sans changer la valeur, appuyez sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour activer ou désactiver les options désirées avec le cycle Extra Rinse (Rinçage supplémentaire). Voir *Tableau 9*.
- 4. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Vente spéciale 2, activer jours de la semaine5P2

Cette option permet au propriétaire d'activer ou de désactiver un deuxième prix spécial. Special Vend 2 (Prix spécial 2) peut être programmé à l'aide d'un appareil externe. Le propriétaire peut également mettre en service ou hors service l'option Special Vend 2 (Prix spécial 2).

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que 5P2 apparaisse à l'écran.
- Quand 5P2 apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). L'état actuel des jours d'activation de la Vente spéciale 2 s'affichera à l'écran.
- an = Option activée
- *GFF* = Option désactivée

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Menu de programmation de modification du programme

Cette option permet au propriétaire de programmer la machine à offrir aux clients un prélavage supplémentaire, du temps de lavage supplémentaire, un rinçage extra, un rinçage à l'eau tiède ou n'importe quelle combinaison des éléments précités pour un prix de vente supplémentaire. Sélectionner l'option en sélectionnant

Extra Wash (Lavage supplémentaire) ou Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) à l'aide des touches de modificateur.

Modification du programme par défaut [...P]

Cette option permet au propriétaire de régler le modificateur de programme par défaut.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Pr ם 9* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RE 5 I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que [πP- apparaisse à l'écran.
- 4. Quand *LiiP* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options de modificateur de cycle programmables jusqu'à ce que *LπP I* apparaisse à l'écran.
- Quand LiP / apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Un numéro s'affichera à l'écran. Ce nombre correspond au modificateur de cycle par défaut actuel. Voir *Tableau 10*.

CAP I					
Valeur par défaut	Cycle Modifier (Mo- dificateur de pro- gramme)				
0	Aucun				
1	Extra Wash (Lavage sup- plémentaire)				
2	Extra Rinse (Rinçage sup- plémentaire)				
3	Extra Wash (Lavage sup- plémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)				

Tableau 10

 Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou la touche Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer le numéro actuel au numéro souhaité sélectionné dans le tableau.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<). 8. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Modificateur de cycle Extra Wash (Lavage supplémentaire) Options

Cette option permet au propriétaire de sélectionner les options activées lorsque la touche du modificateur est active.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que L¬¬P- apparaisse à l'écran.
- Quand *LnP* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- 5. Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que [¬¬P] 2 apparaisse à l'écran.

- 6. Quand *LiP* 2 apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- Appuyez sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier la valeur de configuration. Consultez le *Tableau 11* pour connaître les définitions des valeurs.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

8. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Chaque rangée comprend une combinaison unique des mots « ON » et « OFF » qui indique si la fonction pour cette colonne est activée ou désactivée lorsque la valeur est saisie. Sélectionner la combinaison désirée de fonctions et saisir le numéro qui se trouve dans la colonne des valeurs.

Valeur de con- figuration	Rinçage final à l'eau tiède (1)	Durée d'agita- tion lors des étapes de rin- çage extra (2)	Durée d'agita- tion lors des étapes de lava- ge extra (3)	Rinçage sup- plémentaire (4)	Prélavage (5)
0	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
1	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
2	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
3	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
4	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
5	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
6	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
7	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
8	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
9	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
10	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
11	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
12	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
13	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
14	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
15	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
16	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
17	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)

Tableau 11 suite ...

Valeur de con- figuration	Rinçage final à l'eau tiède (1)	Durée d'agita- tion lors des étapes de rin- çage extra (2)	Durée d'agita- tion lors des étapes de lava- ge extra (3)	Rinçage sup- plémentaire (4)	Prélavage (5)
18	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
19	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
20	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
21	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
22	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
23	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
24	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
25	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
26	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
27	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
28	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
29	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
30	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
31	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)

(1) La température de l'eau de rinçage du remplissage final sera tiède; active le rinçage à l'eau tiède lors de la dernière étape de remplissage pour tous les cycles.

(2)Temps ajouté aux étapes de remplissage et d'agitation ayant le statut Rinçage; ajoute du temps supplémentaire à toutes les étapes d'agitation effectuées lors du premier rinçage

(3)Temps ajouté aux étapes de remplissage et d'agitation ayant le statut Lavage; ajoute du temps supplémentaire à toutes les étapes d'agitation effectuées lors du lavage

(4) Modificateur #2 Activation des étapes définies; active toutes les étapes de cycle associées à *Nod* 2

(5) Modificateur #1 Activation des étapes définies; active toutes les étapes de cycle associées à *nod I*

Modificateur de cycle Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Options[77] 3

Cette option permet au propriétaire de sélectionner les options activées lorsque la touche du modificateur Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) est active.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que L¬¬P- apparaisse à l'écran.
- 4. Quand *LiP* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- 5. Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que [¬¬P] ∃ apparaisse à l'écran.
- 6. Quand *LnP* ∃ apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable en cours sans changer la valeur, appuyez sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

 Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier la valeur de configuration.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

8. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Chaque rangée comprend une combinaison unique des mots « ON » et « OFF » qui indique si la fonction pour cette colonne est activée ou désactivée lorsque la valeur est saisie. Sélectionner la combinaison désirée de fonctions et saisir le numéro qui se trouve dans la colonne des valeurs.

Valeur de con- figuration	Rinçage final à l'eau tiède (1)	Durée d'agita- tion lors des étapes de rin- çage extra (2)	Durée d'agita- tion lors des étapes de lava- ge extra (3)	Rinçage sup- plémentaire (4)	Prélavage (5)
0	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
1	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
2	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
3	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
4	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
5	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
6	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
7	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
8	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
9	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
10	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
11	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
12	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
13	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
14	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
15	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)

Tableau 12 suite...

Valeur de con- figuration	Rinçage final à l'eau tiède (1)	Durée d'agita- tion lors des étapes de rin- çage extra (2)	Durée d'agita- tion lors des étapes de lava- ge extra (3)	Rinçage sup- plémentaire (4)	Prélavage (5)
16	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
17	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
18	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
19	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
20	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
21	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
22	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
23	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
24	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
25	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
26	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
27	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
28	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
29	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
30	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
31	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)

(1) La température de l'eau de rinçage du remplissage final sera tiède; active le rinçage à l'eau tiède lors de la dernière étape de remplissage pour tous les cycles.

(2)Temps ajouté aux étapes de remplissage et d'agitation ayant le statut Rinçage; ajoute du temps supplémentaire à toutes les étapes d'agitation effectuées lors du premier rinçage

(3)Temps ajouté aux étapes de remplissage et d'agitation ayant le statut Lavage; ajoute du temps supplémentaire à toutes les étapes d'agitation effectuées lors du lavage

(4) Modificateur #2 Activation des étapes définies; active toutes les étapes de cycle associées à *Nod* 2

(5) Modificateur #1 Activation des étapes définies; active toutes les étapes de cycle associées à *nod I*

Modification du programme, temps de lavage supplémentaire Extra Wash (Lavage supplémentaire)*LiiP 4*

Cette option permet au propriétaire de prolonger la durée des cycles de lavage intensif dont le statut sélectionné est Lavage. L'option du temps de lavage supplémentaire doit être activée pour que le temps de lavage supplémentaire de l'option Extra Wash (Lavage supplémentaire) du modificateur de programme puisse prendre effet.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *L*₁₇*P* apparaisse à l'écran.
- Quand LiP apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que [πP 4 apparaisse à l'écran.
- 6. Quand *LnP 4* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Un chiffre correspondant au nombre de minutes devant s'ajouter aux étapes d'agitation effectuées lors des lavages s'affichera à l'écran.
- Appuyez sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer le nombre de minutes actuel.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

8. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Modification du programme, temps de rinçage supplémentaire Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) *L* , *P* , *T*

Cette option permet au propriétaire de prolonger la durée des cycles de lavage intensif dont le statut sélectionné est Rinçage 1. L'option du temps de lavage supplémentaire doit être activée pour que le temps de rinçage supplémentaire de l'option du modificateur de programme puisse prendre effet.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *L*¬*P* apparaisse à l'écran.
- 4. Quand *LnP* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *L*nP 7 apparaisse à l'écran.
- 6. Quand *LnP* 7 apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Un chiffre correspondant au nombre de minutes devant s'ajouter aux étapes effectuées lors du premier rinçage.
- Appuyez sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour augmenter ou diminuer le nombre de minutes actuel.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

8. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Comment accéder à la programmation de cycles [Y[LE-

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *L'YLLE* - apparaisse à l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *L'YLLE I* apparaitra à l'écran.

REMARQUE : La DEL située à côté de la touche de cycle sélectionné s'allume pour indiquer quel cycle est programmé.

- 4. Appuyez sur Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour parcourir les cycles programmables.
- 5. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque le cycle désiré s'affiche à l'écran. *PLYLE* s'affichera à l'écran, si activé. Sinon, la première étape de cycle s'affichera. Voir *Tableau 13* pour plus d'infos sur la navigation au moyen des touches.
- 6. Pour chaque cycle, il est possible de programmer l'affichage du temps de cycle programmable, si celui-ci est activé dans les paramètres globaux (voir *Affichage du temps programmable du programme PCyCtd*). Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour programmer l'heure affichée.

7. Appuyer sur les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que la valeur voulue apparaisse à l'écran. Les valeurs vont de 0 à 65535. Une valeur de 0 désactivera le temps de cycle programmable pour le cycle sélectionné. Cela permet à certains cycles d'utiliser un temps de cycle programmable alors que d'autres utilisent le temps calculé à partir des étapes activées.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

8. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La nouvelle valeur est sauvegardée et [] IHHHH apparaitra à

l'écran. Les deux premiers chiffres représentent le numéro d'étape du cycle et clignoteront. *HHHH* indiquera le type de l'étape. Il est possible de programmer jusqu'à 50 étapes personnalisées pour chaque cycle. Il est possible de programmer plusieurs options à l'intérieur de chaque étape. Consulter les sections suivantes pour plus de détails sur chaque type d'étape et ses options.

9. Une fois la dernière étape de cycle sauvegardée, EYEEnd s'affiche. S'il y a 50 étapes de programmées, **L'HEnd** ne sera pas affiché. Pour insérer une étape à la fin du cycle, accéder d'abord à cet écran, puis appuyer sur la touche Normal 90 °C.

Fonctionnante des touches dans la programmation de cycle							
Clavier	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6			
START (DÉMARRA- GE) (entrée)	Accès au niveau 4.	Si vous êtes sur un para- mètre d'affichage de la durée de cycle program- mable, une pression sur la touche permet d'enre- gistrer la valeur actuelle et de retourner au niveau 3. Sinon, la pression sur la touche charge les va- leurs de paramètres par défaut pour l'étape si le type d'étape a été modi- fié, enregistre le type d'étape défini dans le cycle programmable et accède au niveau 5.	Accès au niveau 6.	Enregistre la valeur de paramètre actuelle pro- grammée dans le cycle programmable.			
Normal 40 °C (۸)	Aller vers le paramètre suivant.	Si vous êtes sur un para- mètre d'affichage de la durée de cycle program- mable, une pression sur la touche permet d'aug- menter la valeur du para- mètre, ou sinon d'aller vers le type d'étape sui- vant.	Augmenter le paramètre de l'étape.	Augmenter la valeur du paramètre.			
Gentle 30C (Doux 30 °C) (V)	Aller vers le paramètre précédent.	Si vous êtes sur un para- mètre d'affichage de la durée de cycle program- mable, une pression sur la touche permet de di- minuer la valeur du pa- ramètre, ou sinon d'aller vers le type d'étape pré- cédent.	Diminuer le paramètre de l'étape.	Diminuer la valeur du paramètre.			

Econotionnalité dos touches dans la programmation de cycle

Tableau 13 suite...

Fonctionnalité des touches dans la programmation de cycle								
Clavier	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6				
Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<)	Enregistrer le tableau du cycle actuel modifié dans la mémoire du sys- tème de contrôle et re- tourner au niveau 2.	Aller au niveau 3. Ne permet pas d'enregistrer le type d'étape actuel sé- lectionné.	Accéder au niveau 3, pas au niveau 4.	Aller au niveau 5. Ne permet pas d'enregistrer la valeur de paramètre actuelle.				
Normal 90 °C (Insérer)	Insérer une étape de cy- cle avec valeurs de type d'étape par défaut à l'emplacement actuel et décaler les étapes du nu- méro d'étape actuel vers l'étape 49. L'étape 50 est supprimée si elle existe.	Non valide	Non valide	Non valide				
Perm Press 90C (Tissus infroissables 90 °C) (Supprimer)	Supprime une étape de cycle à l'emplacement actuel et décale l'étape du numéro d'étape ac- tuel de l'étape 50 jus- qu'à un emplacement. L'étape 50 est réinitiali- sée comme une étape non valide.	Non valide	Non valide	Non valide				

Programmation de cycle [J[LE-

Cette option permet au propriétaire de programmer les différents aspects des étapes pour chaque type de cycle. Il y a six (6) cycles de disponibles pour la programmation.

Programmation du type Étape de réutilisation du remplissage

Le type Réutilisation de l'étape de remplissage permet au propriétaire de programmer les étapes Réutilisation de l'étape de

remplissage d'un cycle. Après avoir sélectionné le numéro d'étape de cycle désiré et avoir appuyé sur START (DÉMARRAGE) (entrée), HHrEU5 apparaitra à l'écran. Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options et START (DÉMARRAGE) (entrée) pour sélectionner une valeur.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

Type d'étape	Écran A	Écran B	Valeurs	Description
HHrEUS				Type d'étape de remplissage (<i>HH</i> correspond au numéro de l'étape ; le type d'étape clignote)
	En dıS	ום, אאר	EnAble/d SAbl/dNod I/ dNod 2	Activation / désactivation étape Si vous choisissez diad l et diad 2, l'étape sera activée si le modificateur de programme est choisi et configuré pour être activé dans Menu de programma- tion de modification du programmeCMP

Tableau 14 suite ...

Type d'étape	Écran A	Écran B	Valeurs	Description
	SEAEUS	20, HHF	PrE!!5H/!'R5H/r in5E I/ r in5E2/r in5E3/r in5E4/ 5P in	DEL d'état : lors de cette étape, la DEL correspondan- te s'allume sur le système de contrôle.
	ΠιηUEE	ннғ .03	0-255	Étape en minutes : si l'affichage du temps de cycle programmé est activé et réglé sur une valeur supérieu- re à zéro, il dépassera cette durée.
	SECond	ннғ .04	0-59	Étape en secondes : si l'affichage du temps de cycle programmé est activé et réglé sur une valeur supérieu- re à zéro, il dépassera cette durée.
	LEJEL	HHF '05	רטיי/חבא/א יפא	Niveau d'eau : Les niveaux d'eau Low (Faible), Me- dium (Moyen) et High (Elevé) sont programmés glo- balement.
	υ ΕΕΠΡ	ннF ,D6	CoLd/"ΑrΠ/Hot	Température de la vanne d'eau : froide (vanne d'eau froide), tiède (vannes d'eau tiède et froide), chaude (vannes d'eau chaude)
	⊻ ЕЕПР	רם, אאר	9 Cold/9 <u>4</u> Arñ/9 Hot	Température de l'eau (modèles avec chauffage) : Les valeurs de température pour l'eau froide, tiède ou chaude peuvent être programmées globalement ou in- dividuellement.
	FLUSH	HHF 108	no/YES	Rinçage : évacue l'eau au début de l'étape pour la du- rée globalement programmée, ce qui permet de net- toyer la cuve et d'éviter que le surplus d'eau sale ne se mélange à l'eau propre.
	rotAtE	HHF ,09	3-255	Temps d'activation du moteur (en secondes)
	PAUSE	HHF , 10	3-255	Temps de désactivation du moteur (en secondes)
	SPEEd	HHFill	no rot/Lo‼ A9/rE9 A9	
	rEuEr5	HHF , 12	rEu on/no rEu	Inversion
	FiLL	HHF , 13	□□/□FF (activé/désactivé)	Vannes de remplissage
	F, EUB	HHF , 14	□¬/□FF (activé/désactivé)	Vannes de remplissage de la cuve (le cas échéant)
	SPrRY	HHF , 15	□¬/□FF (activé/désactivé)	Soupapes de vaporisation (si présentes)
	C HArd	ННF , 16	on/oFF (activé/désactivé)	Vanne de remplissage à l'eau dure froide (le cas échéant)
	AUH FL	ннғ ,	□¬/□FF (activé/désactivé)	Vanne de remplissage auxiliaire (le cas échéant)

Programmation du type d'étape de remplissage

Le type Étape de remplissage permet au propriétaire de programmer les étapes de remplissage d'un cycle. Après avoir sélectionné le numéro d'étape de cycle désiré et avoir appuyé sur START (enter), *HHF LL* apparaitra à l'écran. Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler

les options et START (DÉMARRAGE) (entrée) pour sélectionner une valeur.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

Type d'étape	Écran A	Écran B	Valeurs	Description
HHF iLL				Type d'étape de remplissage (<i>HH</i> correspond au numé- ro de l'étape ; le type d'étape clignote)
	En di5	HHF ,0 I	EnAPF6/9 '24PF7/900 1/ 9009 5	Activation / désactivation étape Si vous choisissez diad l et diad 2, l'étape sera activée si le modificateur de programme est choisi et configuré pour être activé dans Menu de programma- tion de modification du programmeCMP
	SEAEUS	HHF '02	PrE''SH/''RSH/r inSE I/ r inSE2/r inSE3/r inSE4/ SP in	DEL d'état : lors de cette étape, la DEL correspondan- te s'allume sur le système de contrôle.
	ΠιηUEE	ннғ ,03	0-255	Étape en minutes : si l'affichage du temps de cycle programmé est activé et réglé sur une valeur supérieu- re à zéro, il dépassera cette durée.
	SECond	ннғ .04	0-59	Étape en secondes : si l'affichage du temps de cycle programmé est activé et réglé sur une valeur supérieu- re à zéro, il dépassera cette durée.
	LEJEL	HHF '05	אפי חבא/אייסא/הייסא/	Niveau d'eau : Les niveaux d'eau Low (Faible), Me- dium (Moyen) et High (Elevé) sont programmés glo- balement.
	υ ΕΕΠΡ	ннF ,06	CoLd/"ΑΓΠ/ΗσΕ	Température de la vanne d'eau : froide (vanne d'eau froide), tiède (vannes d'eau tiède et froide), chaude (vannes d'eau chaude)
	⊻ ЕЕПР	רם, אאר	9 Cold/9 <u>"</u> Arī,9 Hot	Température de l'eau (modèles avec chauffage) : Les valeurs de température pour l'eau froide, tiède ou chaude peuvent être programmées globalement ou in- dividuellement.
	FLUSH	HHF 108	no/YES	Rinçage : évacue l'eau au début de l'étape pour la du- rée globalement programmée, ce qui permet de net- toyer la cuve et d'éviter que le surplus d'eau sale ne se mélange à l'eau propre.
	rotAtE	HHF 109	3-255	Temps d'activation du moteur (en secondes)
	PRUSE	HHF , 10	3-255	Temps de désactivation du moteur (en secondes)
	SPEEd	HHFII	no rot/Lo‼ A9/rE9 A9	
	rEuEr5	HHF , 12	rEu on/no rEu	Inversion

Tableau 15 suite...

Type d'étape	Écran A	Écran B	Valeurs	Description
	F .LL	ннғ із	הם/הFF (activé/désactivé)	Vannes de remplissage
	F , EU6	ннғ , 14	הס/הדF (activé/désactivé)	Vannes de remplissage de la cuve (le cas échéant)
	SPrRY	HHF , 15	הם/סFF (activé/désactivé)	Soupapes de vaporisation (si présentes)
	C HArd	HHF , 16	ם/חFF (activé/désactivé)	Vanne de remplissage à l'eau dure froide (le cas échéant)
	AUH FL	רו ה אא	on/oFF (activé/désactivé)	Vanne de remplissage auxiliaire (le cas échéant)

Programmation du type d'étape d'alimentation

Le type Étape d'alimentation permet au propriétaire de programmer l'ajout de produits chimiques à la charge. Après avoir sélectionné le numéro d'étape de cycle désiré et avoir appuyé sur START (DÉMARRAGE) (entrée), *HH5UPP* apparaitra à l'écran. Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options et START (DÉMARRA-GE) (entrée) pour sélectionner une valeur.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

Type d'étape	Écran A	Écran B	Valeurs	Description
ннѕирр				Type d'étape d'alimentation (<i>HH</i> correspond au numéro de l'étape ; le type d'étape clignote)
	En dis	ннѕио і	EnAble/disAbl/dNod I/	Activation / désactivation étape
			dNod 2	Si vous choisissez diad let diad 2, l'étape sera activée si le modificateur de programme est choisi et configuré pour être activé dans Menu de programma- tion de modification du programmeCMP
	SEREUS	ннѕиог	PrE''SH/''RSH/r inSE I/ r inSE2/r inSE3/r inSE4/ SP in	DEL d'état : lors de cette étape, la DEL correspondante s'allume sur le système de contrôle.
	Π inUEE	ннѕиоз	0-255	Étape en minutes : si l'affichage du temps de cycle pro- grammé est activé et réglé sur une valeur supérieure à zéro, il dépassera cette durée.
	SECond	ннѕиоч	0-59	Étape en secondes : si l'affichage du temps de cycle programmé est activé et réglé sur une valeur supérieure à zéro, il dépassera cette durée.
	υ ΕΕΠΡ	ннѕиоѕ	CoLd/ĽЯrΠ/Hot	Température de la vanne d'eau : Ce paramètre ne sert que s'il y a une étape d'alimentation indépendante. froi- de (vanne d'eau froide), tiède (vannes d'eau tiède et froide), chaude (vannes d'eau chaude)
	del Al	нн5006	0-255	Le temps d'attente permet à l'eau de commencer à s'écouler avant l'introduction de produits chimiques (internes ou externes) dans la machine.
	SHULoF	ннѕиол	E INE/LEUEL	Arrêt des alimentations externes. Cette étape peut être configurée pour le temps d'alimentation programmé ou lorsque le dernier niveau d'eau cible a été atteint.
	F iLL	нн50 Ю	ם/חםFF (activé/désactivé)	Vannes de remplissage (le cas échéant)
	F, EUB	нн5011	ם/חםFF (activé/désactivé)	Vannes de remplissage de la cuve (le cas échéant)
	SPrRY	HH5U 12	הם/הFF (activé/désactivé)	Soupapes de vaporisation (si présentes)
	C HArd	ннѕи із	□□/□FF (activé/désactivé)	Vanne de remplissage à l'eau dure froide (le cas échéant)
	RUH FL	нн50 іч	□□□FF (activé/désactivé)	Vanne de remplissage auxiliaire (le cas échéant)
	CoñP	HH5U 15	□□/□FF (activé/désactivé)	Compartiment 1
	CoñP 2	нн50 16	ם/חםFF (activé/désactivé)	Compartiment 2

Tableau 16 suite ...

Type d'étape	Écran A	Écran B	Valeurs	Description
	Co.7P 3	רו 150 או	הם/הFF (activé/désactivé)	Compartiment 3
	СолР Ч	HH5U IB	הם/הFF (activé/désactivé)	Compartiment 4
	oUEP I	HH5U 19	ם/חםFF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 1
	oUEP 2	HHSU20	הם/הFF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 2
	oUEP 3	HH5U2 I	הם/הFF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 3
	oUEP 4	HH5U22	FF (activé/désactivé)م/חם	Sortie externe n° 4

Les étapes d'alimentation sont uniques en ce sens qu'elles peuvent être exécutées indépendamment ou être liées à une étape de remplissage ou une étape de réutilisation du remplissage. Les tableaux suivants présentent des exemples des étapes avec lesquelles l'étape d'alimentation peut être activée. Toutes les étapes indiquées ci-dessous sont activées, il se peut qu'il y ait entre celles-ci d'autres étapes désactivées.

Lorsque l'étape d'alimentation est associée à une étape de remplissage, sa durée n'est pas prise en compte dans la durée totale du programme. Une étape d'alimentation est une étape à part entière chaque fois qu'une étape de remplissage activée ne la précède pas directement.

Étapes	En cas d'activation
Étape 1, étape de remplissage	
Étape 2, étape d'alimentation	Associée à l'étape 1
Étape 3, étape d'alimentation	Associée à l'étape 1
Étape 4, étape de lavage inten- sif	
Étape 1, étape de remplissage	
Étape 2, étape de lavage inten- sif	
Étape 3, étape d'alimentation	Étape à part entière
Étape 4, étape d'alimentation	Étape à part entière
Étape 5, étape d'extraction	

Étapes	En cas d'activation
Étape 1, étape d'alimentation	Étape à part entière
Étape 2, étape de remplissage	
Étape 3, étape d'alimentation	Actif avec l'étape 2
Étape 4, étape de lavage inten- sif	
Étape 1, étape de remplissage	
Étape 2, étape de lavage inten- sif	
Étape 3, étape d'alimentation	Étape à part entière
Étape 4, étape de remplissage	
Étape 5, étape d'alimentation	Associée à l'étape 4

Tableau 18

Programmation du type d'étape de lavage intensif

Le type Étape d'agitation permet au propriétaire de programmer les étapes d'agitation d'un cycle. Après avoir sélectionné le numéro d'étape de cycle désiré et avoir appuyé sur START (DÉ-MARRAGE) (entrée), *HHR9 L* apparaitra à l'écran. Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options et START (DÉMARRAGE) (entrée) pour sélectionner une valeur.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

Type d'étape	Écran A	Écran B	Valeurs	Description
ння <u>9</u> ,E				Type d'étape de lavage intensif (<i>HH</i> correspond au nu- méro de l'étape ; le type d'étape clignote)
	En dı5	ння90 і	EnAble/d iSAbl/dNod I/	Activation / désactivation étape
			dNod 2	Si vous choisissez drad l et drad 2, l'étape sera activée si le modificateur de programme est choisi et configuré pour être activé dans Menu de program- mation de modification du programmeCMP
	SEREUS	ння902	PrE ¹¹ 5H/ ¹¹ A5H/r in5E I/ r in5E2/r in5E3/r in5E4/ 5P in	DEL d'état : lors de cette étape, la DEL correspondan- te s'allume sur le système de contrôle.
	Π INUEE	ння903	0-255	Étape en minutes : si l'affichage du temps de cycle programmé est activé et réglé sur une valeur supérieu- re à zéro, il dépassera cette durée.
	SECond	ннязоч	0-59	Étape en secondes : si l'affichage du temps de cycle programmé est activé et réglé sur une valeur supérieu- re à zéro, il dépassera cette durée.
	HERL	ння905	no/EAr9EE/iiA inEA	Température de l'élément chauffant (voir Séquence d'affichage du chauffage/refroidissement (modèles avec chauffage))
	rALE	HHR906	مە/0,5 - 6 0 °F/minute [0,3 - 3,3 °C/minute]	Taux de chauffage (modèles avec chauffage)
	rotAtE	ннязол	3-255	Temps d'activation du moteur (en secondes)
	PRUSE	HHA908	3-255	Temps de désactivation du moteur (en secondes)
	SPEEd	HHR909	no rot/Lo‼ A9/rE9 A9	
	rEuEr5	HHA9 10	rEu on/no rEu	Inversion
	drfl in l	HHR9	□n/□FF (activé/désactivé)	Vidange nº 1
	drfl in2	HHR9 12	on/oFF (activé/désactivé)	Vidange nº 2
	rEF iLL	нняз із	on/oFF (activé/désactivé)	Re-remplissage : Si le niveau d'eau chute lors de l'étape, de l'eau sera rajoutée jusqu'à ce que le niveau d'eau atteigne le niveau défini lors de la dernière éta- pe de remplissage exécutée.
	oUEP I	HHR9 15	on/oFF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 1
	oUEP 2	HHR9 16	on/oFF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 2

Tableau 19 suite...

Type d'étape	Écran A	Écran B	Valeurs	Description
	oUEP 3	רו פאאא	סאם/הדF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 3
	oUEP 4	HHR9 18	ש/חםFF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 4

Programmation du type d'étape d'imprégnation

Le type Étape de trempage permet au propriétaire de programmer une étape de trempage dans un cycle. Le type Étape de trempage est identique au type Étape d'agitation, sauf que sa durée est programmée en heures et en minutes plutôt qu'en minutes et en secondes. Après avoir sélectionné le numéro d'étape de cycle désiré et avoir appuyé sur START (DÉMARRAGE) (entrée), HH5_0RF apparaitra à l'écran. Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options et START (DÉMARRAGE) (entrée) pour sélectionner une valeur.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

Type d'étape	Écran A	Écran B	Valeurs	Description
HHSoAfi				Type d'étape d'imprégnation (<i>HH</i> correspond au nu- méro de l'étape ; le type d'étape clignote)
	En dı5	НН5601	EnABLE/d ;SABL/dNod I/ dNod 2	Activation / désactivation étape Si vous choisissez diad l' et diad 2, l'étape sera activée si le modificateur de programme est choisi et configuré pour être activé dans Menu de program- mation de modification du programmeCMP
	SEREUS	HHSoO2	PrE"5H/"R5H/r in5E I/ r in5E2/r in5E3/r in5E4/ 5P in	DEL d'état : lors de cette étape, la DEL correspondan- te s'allume sur le système de contrôle.
	НьИг5	HH5o03	0-255	Étape en heures : si l'affichage du temps de cycle pro- grammé est activé et réglé sur une valeur supérieure à zéro, il dépassera cette durée.
	N inUEE	нн5о0ч	0-59	Étape en minutes : si l'affichage du temps de cycle programmé est activé et réglé sur une valeur supérieu- re à zéro, il dépassera cette durée.
	HERL	HH5o05	no/EAr9EE/iiA inEA	Température de l'élément chauffant (voir Séquence d'affichage du chauffage/refroidissement (modèles avec chauffage))
	r ALE	HH5o06	na/	Consommation spécifique de chaleur
	rotAtE	HH5007	3-255	Temps d'activation du moteur (en secondes)
	PRUSE	HH5o08	3-255	Temps de désactivation du moteur (en secondes)
	SPEEd	HH5o09	no ro£/Lo‼ A9/rE9 A9	
	rEuEr5	HH5o 10	rEu on/no rEu	Inversion
	drfl in l	HH5o	□/□FF (activé/désactivé)	Vidange nº 1
	drfl in2	HH5o 12	□¬□FF (activé/désactivé)	Vidange nº 2
	rEF ıLL	HH5o 13	ס/oFF (activé/désactivé)	Re-remplissage : Si le niveau d'eau chute lors de l'étape, de l'eau sera rajoutée jusqu'à ce que le niveau d'eau atteigne le niveau défini lors de la dernière éta- pe de remplissage exécutée.
	oUEP I	HH5o 15	□¬/□FF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 1
	oUEP 2	HH5o 16	on/oFF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 2

Tableau 20 suite...

Type d'étape	Écran A	Écran B	Valeurs	Description
	oUEP 3	רו ם185	הם/הFF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 3
	oUEP 4	HH5o 18	ס/חםFF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 4

Programmation du type Étape de refroidissement

Le type Étape de refroidissement permet au propriétaire de programmer une étape de refroidissement dans un cycle. Le type Étape de refroidissement est identique au type Étape d'agitation, sauf que sa durée est programmée en heures et en minutes plutôt qu'en minutes et en secondes. Après avoir sélectionné le numéro d'étape de cycle désiré et avoir appuyé sur START (DÉMARRA-GE) (entrée), HHELdn apparaitra à l'écran. Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options et START (DÉMARRAGE) (entrée) pour sélectionner une valeur.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

Type d'étape	Écran A	Écran B	Valeurs	Description
HHELdn				Type Étape de refroidissement (<i>HH</i> est le numéro d'étape, le type d'étape clignote)
	En di5	HHELO I	EnAble/disAbl/dNod I/	Activation / désactivation étape
				Si vous choisissez dried l et dried 2, l'étape sera activée si le modificateur de programme est choisi et configuré pour être activé dans Menu de program- mation de modification du programmeCMP
	SEREUS	HHCL02	PrE ¹¹ 5H/ ¹¹ A5H/r in5E I/ r in5E2/r in5E3/r in5E4/ 5P in	DEL d'état : lors de cette étape, la DEL correspondan- te s'allume sur le système de contrôle.
	<u>"</u> ЕЕПР	HHCL03	9 Cool/	Température de refroidissement (voir <i>Séquence d'affi- chage du chauffage/refroidissement (modèles avec chauffage)</i>)
	LYPE	HHELOY	РЬИ Со/По Чг т	Pli / Code de plomberie
	rfle	HHCLOS	no/ 0.3 - 6.9 °C/Minute [0.5 - 12.5 °F/Minute]	Taux de refroidissement
	rotAtE	HHCLO6	3-255	Temps d'activation du moteur (en secondes)
	PRUSE	ннсгол	3-255	Temps de désactivation du moteur (en secondes)
	SPEEd	HHELOB	no rot/Lo‼ A9/rE9 A9	
	rEuEr5	HHELO9	rEu on/no rEu	Inversion
	υ ΕΕΠΡ	HHEL ID	CoLd/ΨΑrΠ/Hot	Température de la vanne d'eau : froide (vanne d'eau froide), tiède (vannes d'eau tiède et froide), chaude (vannes d'eau chaude)
	F iLL	HHELII	□¬□FF (activé/désactivé)	Vannes de remplissage
	F , EU6	HHEL 12	□∩□FF (activé/désactivé)	Vannes de remplissage de la cuve (le cas échéant)
	SPrRY	HHEL IJ	ם/ח∈FF (activé/désactivé)	Soupapes de vaporisation (si présentes)
	[HArd	HHEL IY	ם/ח−FF (activé/désactivé)	Vanne de remplissage à l'eau dure froide (le cas échéant)
	AUH FL	HHEL IS	on/oFF (activé/désactivé)	Vanne de remplissage auxiliaire (le cas échéant)
	oUEP I	HHEL 16	on/oFF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 1

Tableau 21 suite...

N° réf. F8641401FRR2

Type d'étape	Écran A	Écran B	Valeurs	Description
	oUEP 2	HHEL IT	הם/הF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 2
	oUEP 3	HHEL IB	ם/חםFF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 3
	oUEP 4	HHEL 19	□¬□FF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 4

Programmation du type d'étape de vidange

Le type Étape de vidange permet au propriétaire de programmer les étapes de vidange d'un cycle. Après avoir sélectionné le numéro d'étape de cycle désiré et avoir appuyé sur START (DÉ-MARRAGE) (entrée), *HHdr* R, apparaitra à l'écran. Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options et START (DÉMARRAGE) (entrée) pour sélectionner une valeur.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

Type d'étape	Écran A	Écran B	Valeurs	Description
HHdrfi				Type d'étape de vidange (<i>HH</i> correspond au numéro de l'étape ; le type d'étape clignote)
	En dı5	ннаго I	EnAbLE/d ;SAbL/dNod I/ dNod 2	Activation / désactivation étape Si vous choisissez diad l et diad 2, l'étape sera activée si le modificateur de programme est choisi et configuré pour être activé dans Menu de program- mation de modification du programmeCMP
	SEAEUS	HHdr02	PrEĽ5H/ĽR5H/r in5E I/ r in5E2/r in5E3/r in5E4/ 5P in	DEL d'état : lors de cette étape, la DEL correspondan- te s'allume sur le système de contrôle.
	drfl in l		הם/הF (activé/désactivé)	Vidange nº 1
	drfl in2		הם/הF (activé/désactivé)	Vidange nº 2
	rotAtE	HHdr06	3-255	Temps d'activation du moteur (en secondes)
	PRUSE	HHdrD7	3-255	Temps de désactivation du moteur (en secondes)
	SPEEd	HHdr08	no rot/Lo‼ A9/rE9 A9	
	rEuEr5	HHdr09	rEu on/no rEu	Inversion
	dELAA	HHdr ID	הם/הF (activé/désactivé)	Retarder la rotation jusqu'à ce que la cuve soit vide.
	oUEP I	HHdr	ם/חםFF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 1
	oUEP 2	HHdr 12	□¬/□FF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 2
	oULP 3	HHdr 13	□¬/□FF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 3
	oUEP 4	HHdr 14	on/oFF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 4

Tableau 22

Programmation du type d'étape de vidange/ d'extraction (essorage)

Le type Étape d'essorage/vidange permet au propriétaire de programmer les étapes de vidange essorage d'un cycle. Après avoir sélectionné le numéro d'étape de cycle désiré et avoir appuyé sur START (DÉMARRAGE) (entrée), *HH5P in* apparaitra à l'écran. Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options et START (DÉMARRA-GE) (entrée) pour sélectionner une valeur.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

Type d'étape	Écran A	Écran B	Valeurs	Description
HHSP in				Type d'étape d'essorage (<i>HH</i> correspond au numéro de l'étape ; le type d'étape clignote)
	En di5	ннѕро I	EnAbLE/d ;5AbL/dNod I/ dNod 2	Activation / désactivation étape Si vous choisissez drad l et drad 2, l'étape sera activée si le modificateur de programme est choisi et configuré pour être activé dans Menu de program- mation de modification du programmeCMP
	SEREUS	ннѕрог	PrEĽSH/ĽRSH/r inSE I/ r inSE2/r inSE3/r inSE4/ SP in	DEL d'état : lors de cette étape, la DEL correspon- dante s'allume sur le système de contrôle.
	Π inUEE	ннѕроз	0-9	Étape en minutes : si l'affichage du temps de cycle programmé est activé et réglé sur une valeur supérieu- re à zéro, il dépassera cette durée.
	SECond	ннѕроч	0-59	Étape en secondes : si l'affichage du temps de cycle programmé est activé et réglé sur une valeur supérieu- re à zéro, il dépassera cette durée.
	drfl in l		ם/חםFF (activé/désactivé)	Vidange nº 1
	drfl in2		ם/חםFF (activé/désactivé)	Vidange n° 2
	SPEEd	ннѕров	uE Lo"/Lo"/NEd/H 19H/uE H 1/UL H 1	Vitesse d'essorage : Vitesse très basse, basse, moyenne, élevée, très élevée ou ultra élevée (si la valeur programmée dépasse la capacité du modèle de machine, la commande limitera automatiquement la vitesse à l'intérieur de la plage autorisée)
	oUEP I	HHSP09	ם/חםFF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 1
	oUEP 2	HH5P 10	ס/חםFF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 2
	oUEP 3	HH5P	□¬/□FF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 3
	oUEP 4	HH5P 12	הם/םFF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 4

Tableau 23

Les essorages à haute vitesse permettent d'extraire le savon et l'eau de la charge, mais peuvent également produire une mousse plus difficile à éliminer. C'est pour cela que tous les essorages comprennent une étape progressive destinée à réduire la production de mousse. La vitesse globale d'essorage atteinte dépend de la durée de l'étape. La durée de l'étape prend en compte le temps de vidange, le temps nécessaire à une (1) mesure de l'équilibre, ainsi que la durée d'essorage. Le temps nécessaire aux autres mesures de l'équilibre ne sera pas soustrait de la durée de l'étape. Si on n'alloue pas suffisamment de temps pour atteindre une vitesse programmée, l'étape avancera sans atteindre la vitesse définie.

Il est recommandé de ne pas réduire les durées d'essorage dans les cycles par défaut. On obtient une meilleure performance de la machine avec les durées d'essorage par défaut.

Programmation du type d'étape de pause

Le type Étape de pause permet à l'utilisateur de mettre un cycle sur pause à un moment précis afin de permettre une interaction avec l'utilisateur, généralement l'ajout d'un produit chimique. Après avoir sélectionné le numéro d'étape de cycle désiré et avoir appuyé sur START (DÉMARRAGE) (entrée), *HHHaL d* apparaitra à l'écran. Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle

30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options et START (DÉMARRAGE) (entrée) pour sélectionner une valeur.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

Type d'étape	Écran A	Écran B	Valeurs	Description
HHHold				Type d'étape de pause (<i>HH</i> correspond au numéro de l'étape ; le type d'étape clignote)
	En di5	ННН601	EnAbLE/d ;SAbL/dNod / dNod 2	Activation / désactivation étape Si vous choisissez drad l et drad 2, l'étape sera activée si le modificateur de programme est choisi et configuré pour être activé dans Menu de program- mation de modification du programmeCMP
	SEREUS	ннно02	PrEĽSH/ĽRSH/r inSE I/ r inSE2/r inSE3/r inSE4/ SP in	DEL d'état : lors de cette étape, la DEL correspon- dante s'allume sur le système de contrôle.
	N INULE	ннн603	0-2	Étape en minutes : si l'affichage du temps de cycle programmé est activé et réglé sur une valeur supérieu- re à zéro, il dépassera cette durée.
	SECond	ННН60Ч	0-59	Étape en secondes : si l'affichage du temps de cycle programmé est activé et réglé sur une valeur supérieu- re à zéro, il dépassera cette durée.
	RUd _' oP	HHHaOS	0-20	Mode audio : le signal sonore s'interrompt lorsqu'une touche est enfoncée ou que la porte est ouverte.
	ñES589	ннно06	LoAd/CHEN, SoAP, bLEACH/SoFtnr/SoUr/ StArCH/CUStN I/CUStN2	Message d'affichage
	SEArEP	ннн_07	Strt[y/Unlo[H	État de verrouillage de la porte
	RUrESN	ННН608	0-255	Reprise automatique, en minutes : le programme redé- marrera automatiquement après la durée programmée si l'étape a été configurée pour que la porte reste ver- rouillée.
	drfl in l		□¬/□FF (activé/désactivé)	Vidange nº 1
	drfl in2		□¬/□FF (activé/désactivé)	Vidange n° 2
	oUEP I	HHHo 12	□¬/¬FF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 1
	oUEP 2	НННо 13	ס/חם FF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 2
	oUEP 3	НННо 14	□¬/□FF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 3
	oUEP 4	HHHo IS	□¬/□FF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 4

Dans l'étape Pause, un message s'affiche pour indiquer quelle interaction la machine attend. L'étape de pause peut être programmée pour retenir l'eau et maintenir la porte verrouillée ou pour évacuer l'eau et déverrouiller la porte. Dans les deux cas, la touche Start (démarrer) doit être enfoncée pour permettre au cycle de redémarrer.

Cette étape est utilisée pour permettre de rincer la machine avant d'ajouter le prochain chargement. Un prix de vente supplémentaire peut être ajouté en programmant une touche de modification pour activer des étapes permettant cette fonctionnalité, en définissant les étapes sur Mod 1 ou Mod 2. Consultez la section *Menu de programmation de modification du programmeCMP*-.

Programmation du type d'étape audio

Le type Étape audio est utilisé pour programmer une sonnerie qui sert à avertir l'utilisateur lors de l'amorce d'une étape. Après avoir sélectionné le numéro d'étape de cycle désiré et avoir appuyé sur START (DÉMARRAGE) (entrée), *HHFIUd*, apparaitra à l'écran. Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options et START (DÉ-MARRAGE) (entrée) pour sélectionner une valeur.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

Type d'étape	Écran A	Écran B	Valeurs	Description
нняца ,				Type d'étape audio (<i>HH</i> correspond au numéro de l'étape ; le type d'étape clignote)
	En di5	нняио і	EnAbLE/d ;SAbL/dNod I/ dNod 2	Activation / désactivation étape Si vous choisissez diad l et diad 2, l'étape sera activée si le modificateur de programme est choisi et configuré pour être activé dans Menu de program- mation de modification du programmeCMP
	SEREUS	нняиог	PrE ¹¹ 5H/14R5H/r in5E I/ r in5E2/r in5E3/r in5E4/ SP in	DEL d'état : lors de cette étape, la DEL correspondan- te s'allume sur le système de contrôle.
	ח ישקדי ח	нняцоэ	0-2	Étape en minutes
	SECond	HHRUOY	0-59	Étape en secondes
	AUd IoP	HHRUOS	1-20	Mode audio
	oUEP I	нняио6	□¬□FF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 1
	oUEP 2	нняиол	□¬□FF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 2
	oUEP 3	HHRUOB	on/oFF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 3
	оИЕР Ч	HHRUO9	on∕oFF (activé/désactivé)	Sortie externe n° 4

Tableau 25

Menu de messages personnalisés du cycle de pause [n = 55 -

Cette option permet au propriétaire de programmer la machine pour afficher un message personnalisé du cycle de pause lorsqu'une pause est programmée.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *ERE55* - apparaisse à l'écran.

4. Quand *LNE55* - apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Il y a deux (2) options programmables pour le message personnalisé de l'étape Pause.

Écran	Options de message personnalisé du cy- cle de pause
ENESS I	Message personnalisé n° 1
CNE552	Message personnalisé n° 2

- Appuyez sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'option actuelle.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour modifier le premier de six (6) caractères programmables.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable en cours sans changer la valeur, appuyez sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) or Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour activer le prochain caractère et la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour saisir la valeur du caractère et avancer au prochain.
- 8. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Affichage activé du temps programmable du programmeP[y[k]

Cette option permet au propriétaire de programmer la machine pour afficher un temps de cycle choisi en minutes au lieu du temps de cycle calculé.

Le décompte de la durée du cycle ne sera pas mis sur pause lors du remplissage ou du chauffage. L'affichage passera à **D** *I* si la fin du cycle est atteinte avant que le décompte n'ait atteint **D** *I*. Si le temps affiché atteint **D** *I* avant la fin du cycle, l'affichage reste à **D** *I* jusqu'à la fin du cycle.

Pour utiliser cette option, le propriétaire doit régler le temps du cycle de programmation sur une valeur supérieure à 0. Consultez *Comment activer la programmation de cycle CyCLE-*.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *PL'L'LLd* apparaisse à l'écran.
- 4. Quand *PEYEEA* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La valeur actuelle de l'affichage de la durée du cycle s'affichera à l'écran.
- **on** = affichage du temps de cycle programmé
- **o***FF* = le temps de cycle calculé restant est affiché
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier la valeur actuelle.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Aucun affichage de la durée du cyclen[y[bd

Cette option permet au propriétaire de programmer la machine pour que celle-ci n'affiche aucun temps de cycle plutôt que le temps de cycle affiché. Une ligne en pointillés se déplacera à l'horizontale sur l'écran pendant la totalité du cycle.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que nLYLEd apparaisse à l'écran.
- 4. Quand *n[Y[Ld* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). L'état actuel de non-affichage de la durée du cycle s'affichera à l'écran.
- n = Option activée
- **GFF** = Option désactivée

- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Nombre de tentatives d'équilibrage

Cette option permet au propriétaire de programmer le nombre de tentatives de rééquilibrage sans perte de temps. La vitesse d'essorage sera ajustée en fonction de la dernière tentative d'équilibrage, si plus d'une (1) tentative a lieu.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 *I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *LRL RL* apparaisse à l'écran.
- Quand *BRL RE* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Le nombre actuel de tentatives de rééquilibrage sans perte de temps s'affichera à l'écran.
- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier la valeur actuelle.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Reprise du programme[y[PRU

Cette option offre au propriétaire la possibilité d'interrompre un cycle en cours d'exécution en appuyant sur la touche START

(DÉMARRAGE) (entrée) 3 fois à l'intérieur de 5 secondes lors des 3 premières minutes d'un cycle. Une fois que toute l'eau s'est écoulée de la machine, la commande déverrouillera la porte. Pour reprendre le cycle, la porte doit être fermée et l'on doit appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Le cycle reprendra là où il a été interrompu.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RES I apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que LULPRU apparaisse à l'écran.
- 4. Quand **L'YEPHU** apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). L'état actuel de la fonction Pauser ou reprendre le cycle s'affichera à l'écran.
- n = Option activée
- **GFF** = Option désactivée

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Activer Accès IR ICR En

Cette option permet au propriétaire d'activer ou de désactiver l'unité en laissant le système de contrôle communiquer avec un périphérique IR externe.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *ir R En* apparaisse à l'écran.
- Quand IFR En apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). L'état actuel de l'accès IR s'affichera à l'écran.
- n = Option activée
- d ,5ЯЫ = Option désactivée

- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Activer Avance rapide manueller RPdEn

Cette option permet au propriétaire d'activer ou de désactiver la fonction Avance rapide. Si désactivé, un code est requis pour accéder à la fonction Avance rapide manuelle. Voir *Fonction Avance Rapide* pour plus d'informations.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *¬RPdE¬* apparaisse à l'écran.
- Quand r RPdEn apparaît à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). L'état actuel d'avance rapide manuelle s'affichera à l'écran.
- ם = Option activée
- d .5Rb1 = Option désactivée

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Activer Diagnostics manuelsd ,R9En

Cette option permet au propriétaire d'activer ou de désactiver l'option de Diagnostics manuels. Se reporter à la section *Fonctions de diagnostic de la machine* pour plus d'informations.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *d iRgEn* apparaisse à l'écran.
- Quand *d iR*9*En* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). L'état actuel de Diagnostics manuels s'affichera à l'écran.
- n = Option activée
- d , SRЫ = Option désactivée

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Activer Test d'usineFL En

Cette option permet au propriétaire d'activer ou de désactiver l'accès au Factory Test (Essai en usine).

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que FŁ En apparaisse à l'écran.
- Quand FE En apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). L'état actuel de Test d'usine s'affichera à l'écran.
- ם = Option activée
- d , SRЫ = Option désactivée

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Menu Paramètres de configuration machineace

Le menu Paramètres de configuration de la machine indique les vannes qui figurent sur la machine ou s'il y a un thermistor.
- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *πLP* apparaisse sur l'écran.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables (voir *Tableau 27*). Appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée) pour saisir l'option désirée. L'état actuel s'affichera à l'écran.

Paramètres						
π ΕΡ Ι	Ensemble de vannes de com- partiment présent					
π ΕΡ 2	Ensemble de vannes de rem- plissage de la cuve présent					
<i>п</i> СР 3	Ensemble de vannes de rinça- ge présent					
ПСР 4	Vanne de remplissage à l'eau dure froide présente					
GEP S	Vanne auxiliaire présente					
<i>ПСР</i> Б	Inutilisé					
ר קבה	Inutilisé					
EP 8	Thermistor présent					

Tableau 27

 \mathbf{D} = L'élément n'est pas présent

- *I* = L'élément est présent
- 5. Appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<) pour quitter le paramètre.

Activation du point décimal de l'indicateur de chauffage (modèles avec chauffage)*HE dP*

Cette option permet au propriétaire d'activer ou de désactiver le point décimal de l'indicateur de l'élément chauffant sur la machine. S'il est activé, le point décimal le plus à gauche sur l'écran s'allumera chaque fois que l'élément chauffant sera activé pendant un cycle.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Ap-

puyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et **FE 5** *I* apparait à l'écran.

- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *HL dP* apparaisse à l'écran.
- Quand *HL dP* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). L'état actuel s'affichera à l'écran.
- n = Option activée
- **GFF** = Option désactivée

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Activation de l'affichage de la température (modèles avec chauffage) *P* d .5

Cette option permet au propriétaire de programmer l'affichage de la température. Lorsque cette option est activée, l'utilisateur peut afficher le relevé de la température de l'eau pendant un cycle de lavage intensif ou d'imprégnation en appuyant sur la touche de cycle actif. Si le propriétaire maintient cette touche enfoncée, l'affichage bascule et s'éteint à l'annulation de l'étape.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *LP d* ,5 apparaisse à l'écran.
- 4. Quand *LP d i***5** apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). L'état actuel d'affichage de la température s'affichera à l'écran.
- n = Option activée
- **•***FF* = Option désactivée

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.

Programmation de la commande

6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Unités vitesse5Un 165

Cette option permet au propriétaire de programmer les unités de vitesse à afficher en nombre de tours par minute (RPM) ou en Force G pour tous les paramètres de programmation liés à la vitesse.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que 5Un :E5 apparaisse à l'écran.
- Quand 5Un 1E5 apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). L'état actuel des unités de vitesse s'affichera à l'écran.

-PI = Option

9ForCE = Option

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Annulation de l'affichage du prix de venteRL5 do

Cette option permet au propriétaire de dépasser le prix de vente défini auparavant avec un écran personnalisé défini par le système de paiement. L'écran par défaut est *CRr d* si le système de paiement ne le modifie pas.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RE5 I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *RL*5 *d*^{*a*} apparaisse à l'écran.

4. Quand **RE5** *do* apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). L'état actuel de la fonction Passer outre l'affichage du prix vente s'affichera à l'écran.

on = Option activée

GFF = Option désactivée

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Paramètres OPL_PL -

Cette option permet au propriétaire d'activer ou de désactiver les paramètres OPL dans lesquels aucun prix de vente ne doit être réglé pour utiliser la machine.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *PL* apparaisse à l'écran.
- Lorsque DPL apparaît à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour accéder au sous-menu OPL.
- Appuyez sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour parcourir les options du sous-menu OPL.

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque l'option désirée s'affiche à l'écran.

Activation du mode OPL (laverie sur site) PL

Cette option permet au propriétaire de mettre le dispositif de commande en Mode OPL, dans lequel aucun tarif ne doit être satisfait pour démarrer la machine. Si le dispositif de commande est en Mode Démarrage, la durée de cycle s'affiche. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) démarre le cycle de la machine. Quand le cycle de la machine a démarré, chaque pression supplémentaire de la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) fait avancer le cycle à l'étape suivante uniquement si le Paramètre de programmation en Avance Rapide est activé.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *□PL* apparaisse à l'écran.
- Lorsque *PL* apparaît à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour accéder au sous-menu OPL.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *oPL I* apparaisse à l'écran.
- Lorsque *PL* / apparaît à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Le statut OPL en cours apparaît à l'écran.
- ם = Option activée
- **GFF** = Option désactivée

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 8. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Départ différé en laverie sur site PL 2

Cette option permet au propriétaire d'activer le mode de départ différé qui peut retarder le cycle de 72 heures maximum.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RES I apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *PL* apparaisse à l'écran.
- Lorsque *PL* apparaît à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour accéder au sous-menu OPL.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *oPL* 2 apparaisse à l'écran.
- Lorsque *oPL* 2 apparaît à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Le statut OPL en cours apparaît à l'écran.

- n = Option activée
- **GFF** = Option désactivée

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 8. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Économiseur d'énergie de l'affichage en laverie sur site_PL 3

Cette option permet au propriétaire d'activer la fonction d'économiseur d'énergie de l'affichage en laverie sur site. Lorsque cette fonction est activée, si l'utilisateur n'a fait aucune saisie au bout de 255 secondes, le système de contrôle désactive toutes les DEL ainsi que l'écran jusqu'à ce que l'utilisateur saisisse une commande. La fonction d'économiseur d'énergie de l'affichage en laverie sur site ne se désactive que si la commande est en mode Start (démarrer).

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RES I* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *□PL* apparaisse à l'écran.
- Lorsque *PL* apparaît à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour accéder au sous-menu OPL.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que oPL 3 apparaisse à l'écran.
- Lorsque *PL 3* apparaît à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Le statut OPL en cours apparaît à l'écran.
- n = Option activée
- **GFF** = Option désactivée

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 8. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Hors service UL

Cette option permet au propriétaire de désactiver l'utilisation de la machine en affichant un message indiquant que la machine est hors service.

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que Prog apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et RE5 I apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *□UE* apparaisse à l'écran.
- Quand *oUL* apparaît à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). L'état Hors Service actuel s'affichera à l'écran.
- on = Option activée
- **GFF** = Option désactivée

REMARQUE : Pour retourner à l'option programmable actuelle sans changer la valeur du nombre actif, appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

- Presser les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque la valeur correcte s'affiche à l'écran. La nouvelle valeur est enregistrée et l'option suivante apparaîtra à l'écran.

Collecte des informations d'audit

Cette fonction permet au propriétaire de récupérer des informations d'audit enregistrées par l'appareil en appuyant sur une série de touches sur la commande. Pour une explication de toutes les options d'audit disponibles, voir .

Accès à la fonction Audit en mode Manuel

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *RUd L* apparaisse à l'écran.
- 3. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *L'YELE5* apparaitra à l'écran.

Accès à la fonction Audit lorsque la caisse à monnaie est ouverte

- 1. Ouvrir la caisse à monnaie. S'assurer que le couvercle du dessus est bien fermé.
- 2. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).

Comment lire des données d'audit

- Appuyez sur Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour parcourir les options programmables. Consultez *Ta-bleau 28*.
- 2. Quand l'option voulue apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La valeur actuelle s'affichera à l'écran.
- Appuyez sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (DÉLICAT). L'écran reviendra à la liste des options d'audit.

Options programmables				
CYCLES	Nombre total de cycles de la machine			
Pièc PI	Nombre total de pièces n° 1			
Pièc 2	Nombre total de pièces n° 2			
PULSE	Nombre total d'impulsions de démarrage			
r RPE YE	Nombre total de cycles d'avance rapide			
rUnHr5	Nombre total d'heures de fonctionnement			

Tableau 28 suite ...

Options programmables				
rEo in l	Comptage de monnaie réinitia- lisable n° 1			
r Eo in 2	Comptage de monnaie réinitia- lisable n° 2			
rEYELE	Comptage de cycle de machine réinitialisable			

Tableau 28

Comment quitter la fonction d'audit

Appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<).

Réinitialisation manuelle

Cette fonction permet au propriétaire de réinitialiser les données de programmation de la commande de la machine aux paramètres d'usine par défaut en appuyant sur une séquence de touches sur la commande. Pour une explication des paramètres d'usine par défaut, se reporter à *Programmation de la commande*.

Comment sélectionner la réinitialisation manuelle

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *Prog* apparaisse sur l'écran. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) et *RE5 I* apparait à l'écran.
- Appuyez sur la touche Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) pour faire défiler les options programmables jusqu'à ce que *r E5EL* apparaisse à l'écran.
- Quand rESEL apparait à l'écran, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Si la réinitialisation est désactivée, oFF apparaitra à l'écran. Si activée GLobRL s'affichera à l'écran.
- Presser les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour modifier l'état actuel.
- 6. Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque l'état correct s'affiche à l'écran.

Paramètres de programmation généraux					
9LobAL	Paramètres de programmation généraux				
r[4]-	Sous-menu cycles individuels				
רבאב ו	Cycle 1				
r[4[2	Cycle 2				
r[Y[]	Cycle 3				
r[9[4	Cycle 4				
r[4[5	Cycle 5				
r[4[6	Cycle 6				
ר שנ ז	Cycle 7				
RLLEYE	Tous les cycles				
RLL	Tous les cycles et paramètres de programmation généraux				

Tableau 29

Fonctions de diagnostic de la machine

Cette fonction permet au propriétaire d'exécuter des tests de diagnostic sur différentes opérations sans intervenir sur la machine.

Comment activer la fonction de test de diagnostic

- 1. La commande doit être en mode Manuel. Se reporter à la section *Entrée en mode manuel*.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) jusqu'à ce que *d1 R9* apparaisse.
- Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).
 L'écran affiche *d I* pour indiquer le test de numéro de version du logiciel de contrôle.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les options de tests de diagnostics.

Comment démarrer les tests

Pour lancer un test de diagnostic, voir le tableau de référence rapide (). Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) lorsque le numéro de test désiré s'affiche. Pour des informations détaillées sur chaque test, lire la description correspondante.

Comment quitter la fonction de test de diagnostic

Appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<). L'affichage repasse au mode de fonctionnement précédent.

Mode Diagnostic (Test) – Tableau de référence rapide

Numéro du test	Mode Diagnostic	Écran		
d	Test de numéro de la version du logiciel de la commande	5 ннн		
d 2	Test de la version du logiciel de la carte d'entrée/sortie	<u>ь</u> ь нн		
d 3	Test de la version du logiciel de la carte du circuit d'entraînement			
ач	Test de la version de la table des paramè- tres du système d'entraînement	РЯснин		
d B	Test d'ouverture de la porte de service	5 aP ou 5 EL		
d 9	Test d'ouverture de la caisse à monnaie	u dPouu EL		
d 10	Test d'entrée d'impulsion de la fente à monnaie n° 1	Сінн		
	Test d'entrée d'impulsion de la fente à monnaie n° 2	сг нн		
d 12	Test d'état présent de l'en-tête de vente	EH BP OU EH EL		
d 13	Test de l'impulsion de démarrage	SE НН		
d 15	Test d'entrée d'impulsion du commutateur de la porte	dr oPoudr EL		
d 16	Test d'entrée d'impulsion de verrouillage de la porte	[Lo5E/door/dr UL/dr Lo		
а П	Test d'affichage du temps de remplissage	FL HHH		
d 18	Test d'affichage du temps de drainage	дг ННН		

Numéro du test	Mode Diagnostic	Écran	
d 19	Test d'affichage du capteur températu- reModèles avec Chauffage	HHHF/HHHE/SHort/oPEn	
d 20	Test de tension 12,5 VCC	нннн	
d 21	Test de tension 24 VCC	нннн	
d 22	Test d'entrée d'impulsion du commutateur de déséquilibre	CLoSE/door/FbS oP/FbS CL	
d 23	External Output Test (Test de sortie exter- ne)	ES H/ES Hon	
d 24	Test de purge d'eau	CLoSE/door/PUr9E/FLUSH	
d 25	Test de détection de fuite d'eau	[Lo5E/door/PR55/E Ld/E LF/Ld	
d 26	Essai du niveau d'eau	L ННН/ L ННН.	
d 27	Essai de tension du bus CC	CLoSE/door/dC bUS/HHHH	
d 28	Essai de tension du courant principal CA	ннн	
d 29	Test de l'écran de la configuration n° 1 de la machine	я ннн	
d 30	Test de l'écran de la configuration nº 2 de la machine	ь ннн	
d 3 l	Test de l'écran de la configuration n° 3 de la machine	с ннн	
d 32	Test de l'écran de la configuration n° 4 de HHH la machine		
d 33	Test de l'écran de la configuration n° 5 de la machine	Е ННН	
d 43	Test du Commutateur Pressostat Bas Ni- veau (Modèles avec Chauffage)	[Lo5E/door/LP oP/LP [L	

Tableau 30

Diagnostic

Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée).

Appuyer sur les touches Normal 40 °C (A) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les fonctions de diagnostic.

Pour accéder à une fonction, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Pour quitter, mettre la machine hors tension.



Figure 13



Figure 14

Descriptions des tests de diagnostic

Test de numéro de la version du logiciel de la commande*d* /

Cette option affiche le numéro de la version du logiciel de la commande.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). L'écran affichera **5** *HHH* où *HHH* correspond au numéro de la version du logiciel.

Pour quitter l'essai, appuyez sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<). Le système de contrôle revient en mode de test.

Test de la version du logiciel de la carte d'entrée/ sortied 2

Cette option affiche le numéro de la version du logiciel de la carte d'entrée/sortie.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). L'écran affichera **b** HH où HH correspond au numéro de la version du logiciel.

Pour quitter l'essai, appuyez sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<). Le système de contrôle revient en mode de test.

Test de la version du logiciel de la carte du circuit d'entraînement 3

Cette option affiche le numéro de la version du logiciel de la carte du circuit d'entrainement.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). Si la porte est ouverte, l'écran affichera *LLoSE*, *door* jusqu'à ce que la porte soit fermée. Une fois la porte fermée, l'écran affichera *db uEr* et la DEL de la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) clignotera. Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Si la porte est déverrouillée lorsque le test est démarré, la commande tentera de verrouiller la porte. L'écran affichera une séquence de segments DEL horizontaux pour indiquer que la commande est en attente du verrouillage de la porte ou de la version du logiciel d'entrainement. Une fois la porte verrouillée, l'écran affichera *db HH* où *HH* représente la version du logiciel d'entrainement.

Pour quitter l'essai, appuyez sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<). Le système de contrôle revient en mode de test.

Si la porte n'était pas verrouillée alors que le test a débuté, la commande tentera de déverrouiller la porte.

Test de la version de la table des paramètres du système d'entraînement*a* 4

Cette option affiche le numéro de la version du jeu de paramètres du système d'entrainement.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). Si la porte est ouverte, l'écran affichera *PR*-*HHH* où *HHH* représente le numéro de la version du jeu de paramètres du système d'entrainement.

Pour quitter l'essai, appuyez sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<). Le système de contrôle revient en mode de test.

Test d'ouverture de la porte de service B

Cette option permet de tester le commutateur de la porte de service.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). L'écran affichera **5** *P* lorsque le commutateur de la porte de service est ouvert et **5** *L* lorsque le commutateur de la porte de service est fermé.

Le commutateur de la porte de maintenance doit être fermé pendant au moins une seconde et ouvert pendant au moins une seconde pour que l'affichage change. Ce test ajoutera un comptage au compteur d'ouverture de la porte de maintenance pour l'audit et sauvegardera la date / l'heure de chaque ouverture.

Test d'ouverture de la caisse à monnaie 3

Cette option teste le commutateur de la caisse à monnaie. Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test* au début de cette section.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). L'écran affichera $u \circ P$ lorsque le commutateur de la caisse à monnaie est ouvert et $u \in L$ lorsque le commutateur de la caisse à monnaie est fermé.

L'interrupteur du tiroir à monnaie doit être fermé pendant au moins une seconde et ouvert pendant au moins une seconde pour que l'affichage change. Ce test ajoutera un comptage au compteur d'ouverture du tiroir à monnaie pour l'audit et sauvegardera la date / l'heure de chaque ouverture.

Pour quitter le test d'ouverture du tiroir à monnaie, appuyez sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<). Le système de contrôle revient en mode de test.

Test d'entrée d'impulsion de la fente à monnaie n° 1*d* 10

Cette option permet de tester la fente à monnaie n° 1.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la sec-

Fonctions de diagnostic de la machine

tion *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). L'écran affichera *L I HH*. Le *HH* indiquera le nombre de pièces insérées et augmentera par incréments d'un pour chaque pièce insérée dans la fente n° 1.

REMARQUE : Les pièces insérées en mode Test ne figureront pas au total # des pièces au compteur accessible via la fonction Audit.

Test d'entrée d'impulsion de la fente à monnaie n° 2d //

Cette option permet de tester la fente à monnaie n° 2.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). L'écran affichera *L2 HH*. Le *HH* indiquera le nombre de pièces insérées et augmentera par incréments d'un pour chaque pièce insérée dans la fente n° 2.

REMARQUE : Les pièces insérées en mode Test ne figureront pas au total # des pièces au compteur accessible via la fonction Audit.

Test d'état présent de l'en-tête de vented 12

Cette option permet de tester la connexion avec le collecteur du dispositif à monnaie.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). L'écran affichera [H _ oP lorsque la connexion est ouverte et [H _ L lorsque la connexion est fermée.

Test de l'impulsion de démarraged 13

Cette option permet de tester l'impulsion de démarrage.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). L'écran affichera **5***L HH*. Le *HH* indiquera le nombre d'impulsions saisies. Ce test incrémentera le compteur d'impulsions de démarrage. Voir *Collecte des informations d'audit*.

Test d'entrée d'impulsion du commutateur de la porte*d* 15

Ce test indique si la porte du lave-linge est ouverte ou fermée.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section. Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). Si la porte est fermée, l'écran affichera *dr L*. Si la porte est ouverte, l'écran affichera *dr aP*.

Pour quitter l'essai, appuyez sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<). Le système de contrôle revient en mode de test.

Test d'entrée d'impulsion de verrouillage de la porte*d* /6

Ce test indiquera si la porte est verrouillée ou déverrouillée.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour accéder, fermer la porte et appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). La commande verrouillera la porte. Si la porte est ouverte, l'écran affichera *LLoSE* et *door*. La porte doit être fermée pour démarrer un test.

Si la porte est déverrouillée, l'écran affichera *dr UL*. Une fois la porte verrouillée, l'écran affiche *dr Lo* et 5 secondes plus tard, la porte se déverrouille. Cette séquence est répétée chaque fois que la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) est enfoncée.

Test d'affichage du temps de remplissaged 17

Ce test indiquera la durée moyenne de remplissage. Cette moyenne sera calculée en fonction des 10 derniers temps de remplissage.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). L'écran affichera *FL HHH*. *HHH* indique le temps moyen de remplissage en secondes.

Test d'affichage du temps de drainaged 18

Ce test indiquera la durée moyenne de vidange. Cette moyenne sera calculée en fonction des 10 derniers temps de vidange.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). L'écran affichera *dr HHH*. *HHH* indique le temps moyen de remplissage en secondes.

Test d'affichage du capteur températureModèles avec Chauffaged 19

Cette option affiche la température détectée par le thermistor par incréments de 5 °F.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). Si la porte est fermée, l'écran affichera *HHHF* ou HHHL. Le F indique Fahrenheit, le C Celsius, et HHH les degrés. Si la commande détecte que le thermistor est court-circuité, l'écran affichera **5H**ort. Si la commande détecte que le thermistor est ouvert, l'écran affichera oPEn.

Test de tension 12,5 VCCd 20

Ce test affiche la valeur de l'alimentation 12,5 VCC.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). L'écran indiquera *HHHH* où *HHHH* représente la tension.

Test de tension 24 VCCd 21

Ce test indique si la porte du lave-linge est ouverte ou fermée.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). L'écran indiquera *HHHH* où *HHHH* représente la tension. L'alimentation de 24 V est chargée lorsque la porte est fermée. Si la porte est ouverte, l'alimentation émettra une valeur près de zéro (0).

Test d'entrée d'impulsion du commutateur de déséquilibre 22

Le test indique si le commutateur d'équilibrage du châssis est ouvert ou fermé.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). Si la porte est ouverte, l'écran affichera *LLo5E*, *door* jusqu'à ce que la porte soit fermée. Une fois la porte est fermée, l'écran affichera *Fb5 oP* si l'interrupteur est ouvert ou *Fb5 LL* si l'interrupteur est fermé.

External Output Test (Test de sortie externe) 23

Ce test permet de sélectionner n'importe laquelle des sorties externes.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). L'écran affichera **E5** H où HH correspond au numéro de la sortie. Appuyer sur les touches Normal 40 °C (Λ) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (V) pour faire défiler les sorties.

Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour activer la sortie externe sélectionnée. L'écran affichera *E5* Hon. Appuyer à nouveau sur START (DÉMARRAGE) (entrée) (Λ) ou sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<) pour désactiver les sorties externes sélectionnées.

Test de purge d'eaud 24

Ce test permet au propriétaire de tester la vidange d'eau.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). L'écran affichera *PUr 9E* et la DEL de la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) clignotera. Démarrer le test en appuyant sur START (DÉMARRAGE) (entrée). Si la porte est ouverte, *LLoSE*, *door* sera affiché invitant le propriétaire à fermer la porte de chargement. Lorsque l'on appuie sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) alors que la porte est fermée, la porte se verrouillera et *FLU5H* s'affichera.

La commande mettra en fonction toutes les vannes d'eau et sorties d'alimentation tout en maintenant les vannes de vidange ouvertes et la pompe sous tension. Appuyer sur n'importe touche pour mettre fin au test. Le test prendra fin automatiquement après 2 minutes. La porte se déverrouillera et la commande affichera *PUr SE*.

Pour quitter l'essai, appuyez sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<). Le système de contrôle revient en mode de test.

Test de détection de fuite d'eau 25

Ce test permet au propriétaire de contrôler les fuites d'eau.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). L'écran affichera *L d* et la DEL de la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) clignotera. Démarrer le test en appuyant sur START (DÉMARRAGE) (entrée). Si la porte est ouverte, *LLoSE*, *door* sera affiché invitant le propriétaire à fermer la porte de chargement. Lorsque l'on appuie sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) alors que la porte est fermée, la porte se verrouillera et le test commencera. Avec la vanne de vidange fermée ou la pompe hors tension, la machine se remplira avec de l'eau froide via les compartiments 1 et 2 jusqu'à ce que le niveau d'eau bas soit atteint.

Après une pause de 30 secondes pour de permettre que la pression d'eau se stabilise, la commande enregistrera le niveau d'eau actuel mesuré par la sonde de niveau d'eau électronique et continuera de contrôler le niveau d'eau pendant deux minutes. L'écran affichera une séquence de segments DEL horizontaux pour indiquer que la commande contrôle le niveau d'eau.

Après deux (2) minutes, la commande comparera le niveau de l'eau de la fin avec celui du début. Si le niveau d'eau a baissé ou augmenté, l'écran affichera $E \ Ld$ pour indiquer une fuite lors de la vidange ou $E \ LF$ pour indiquer une fuite lors du remplissage. Si le niveau d'eau n'a ni baissé ni augmenté, l'écran affichera **PR55**.

Le robinet de vidange s'ouvre ou la pompe se met en marche. Lorsque l'eau a été vidangée ou évacuée de la machine, le système de contrôle déverrouille la porte et affiche un message de résultat. Le message d'erreur indique au propriétaire de la machine qu'il doit concentrer son attention sur le robinet de remplissage ou le robinet de vidange ou la pompe pour déterminer l'origine de la fuite d'eau.

Pour mettre fin au test en cours, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Le test s'arrêtera, la machine vidangera l'eau, déverrouillera la porte et la commande reviendra au début de la séquence de test.

Pour quitter l'essai, appuyez sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<). Le système de contrôle revient en mode de test.

Essai du niveau d'eaud 26

Ce test affiche le niveau d'eau mesuré par la sonde de niveau d'eau.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). L'écran affichera *L HHH* où *HHH* représente le niveau d'eau à 0,1 pouce près; une valeur de 05 étant égale à 0,5 pouce. Si le point décimal à l'extrême droite s'illumine, la valeur est négative.

Essai de tension du bus CCd 27

Ce test indiquera la tension du bus CC.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Si la porte est ouverte, l'écran affichera *LLoSE*, *door* jusqu'à ce que la porte soit fermée. Une fois la porte fermée, l'écran affichera *dL bUS* et la DEL de la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) clignotera. Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Si la porte est déverrouillée lorsque le test est démarré, la commande tentera de verrouiller la porte. L'écran affichera une séquence de segments DEL horizontaux pour indiquer que la commande est en attente du verrouillage de la porte ou de la valeur de tension du bus CC. Une fois la porte verrouillée, l'écran affichera *HHHH*, ce qui représente la tension à 0,1 volt près.

Si la porte n'était pas verrouillée alors que le test a débuté, la commande tentera de déverrouiller la porte.

Essai de tension du courant principal CAd 28

Ce test indiquera la tension secteur CA.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Com*-

ment activer la fonction de test de diagnostic au début de cette section.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). L'écran affichera *HHH*, ce qui représente la tension à 1 volt près.

Test de l'écran de la configuration nº 1 de la machined 29

Cette option indique les valeurs de configuration de la machine.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour entrer, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). Pour la valeur de configuration #1, l'affichage indique \mathbf{R} *HHH*. *HH* est un nombre indiquant si les pièces insérées sont connectées ou non, si un lecteur de carte ou un panneau de réseau est connecté, ou s'il y a un cavalier test réel. Voir *Tableau 31*.

Chaque colonne de la table ci-dessous contient une combinaison unique des mots OUI et NON indiquant si la connexion associée est présente.

Valeur de configuration	Cavalier de l'essai de durée de vie	Connexion entre la conduite et la carte de comm. « B »	Connexion entre la conduite et la carte de comm. « A »	Connexion du système de paiement	Connexion de la zone de récupération de monnaie n° 2	Connexion de la zone de récupération de monnaie n° 1
0	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)
1	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)
2	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)

Valeur de configuration	Cavalier de l'essai de durée de vie	Connexion entre la conduite et la carte de comm. « B »	Connexion entre la conduite et la carte de comm. « A »	Connexion du système de paiement	Connexion de la zone de récupération de monnaie n° 2	Connexion de la zone de récupération de monnaie n° 1
3	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)	YES (Oui)
4	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)	NO (Non)
5	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)
6	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)
7	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)
8	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)
9	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)
10	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)
11	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)	YES (Oui)
12	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)	NO (Non)
13	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)
14	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)
15	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)
16	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)
17	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)
18	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)
19	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)	YES (Oui)
20	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)	NO (Non)
21	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)

Valeur de configuration	Cavalier de l'essai de durée de vie	Connexion entre la conduite et la carte de comm. « B »	Connexion entre la conduite et la carte de comm. « A »	Connexion du système de paiement	Connexion de la zone de récupération de monnaie n° 2	Connexion de la zone de récupération de monnaie n° 1
41	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)
42	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)
43	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)	YES (Oui)
44	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)	NO (Non)
45	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)
46	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)
47	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)
48	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)
49	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)
50	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)
51	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)	YES (Oui)
52	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)	NO (Non)
53	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)
54	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)
55	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)
56	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)	NO (Non)	NO (Non)
57	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)	NO (Non)	YES (Oui)
58	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)	NO (Non)
59	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)	YES (Oui)

Valeur de configuration	Cavalier de l'essai de durée de vie	Connexion entre la conduite et la carte de comm. « B »	Connexion entre la conduite et la carte de comm. « A »	Connexion du système de paiement	Connexion de la zone de récupération de monnaie n° 2	Connexion de la zone de récupération de monnaie n° 1
60	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)	NO (Non)
61	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)	YES (Oui)
62	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)	NO (Non)
63	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)	YES (Oui)

Tableau 31

Test de l'écran de la configuration nº 2 de la machine 30

Cette option indique les valeurs de configuration de la machine.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). Pour la valeur de configuration n° 2, l'écran affichera *b HHH*. *HHH* est un nombre correspondant à la capacité de charge de la machine. Voir *Tableau 32*.

Option	Description						
1	Modèles à socle fixe de 20 livres						
2	Modèles à socle fixe de 30 livres						
3	Modèles à socle fixe de 40 livres						
4	Modèles à socle fixe de 60 livres						
5	Modèles à socle fixe de 80 livres						
6	Modèles à socle fixe de 100 livres						

Tableau 32

Test de l'écran de la configuration nº 3 de la machine d $\exists l$

Cette option indique les valeurs de configuration de la machine.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section. Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). Pour la valeur de configuration n° 3, l'écran affichera *L* HHH. HHH est un nombre indiquant les vannes qui figurent sur la machine ou s'il y a un thermistor. Voir *Tableau 33*.

Valeur de configuration	Thermistor*	Inutilisée*	Inutilisée*	Vanne de remplissage auxiliaire*	Vannes de remplissage à l'eau dure froide*	Vannes de remplissage par vaporisation*	Vannes de remplissage directes de la cuve*	Vannes du distributeur Vannes*
1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	0	0	1	0	1
6	0	0	0	0	0	1	1	0
7	0	0	0	0	0	1	1	1
8	0	0	0	0	1	0	0	0
9	0	0	0	0	1	0	0	1
10	0	0	0	0	1	0	1	0
11	0	0	0	0	1	0	1	1
12	0	0	0	0	1	1	0	0
13	0	0	0	0	1	1	0	1
14	0	0	0	0	1	1	1	0
15	0	0	0	0	1	1	1	1
16	0	0	0	1	0	0	0	0
17	0	0	0	1	0	0	0	1
18	0	0	0	1	0	0	1	0

Valeur de configuration	Thermistor*	Inutilisée*	Inutilisée*	Vanne de remplissage auxiliaire*	Vannes de remplissage à l'eau dure froide*	Vannes de remplissage par vaporisation*	Vannes de remplissage directes de la cuve*	Vannes du distributeur Vannes*
19	0	0	0	1	0	0	1	1
20	0	0	0	1	0	1	0	0
21	0	0	0	1	0	1	0	1
22	0	0	0	1	0	1	1	0
23	0	0	0	1	0	1	1	1
24	0	0	0	1	1	0	0	0
25	0	0	0	1	1	0	0	1
26	0	0	0	1	1	0	1	0
27	0	0	0	1	1	0	1	1
28	0	0	0	1	1	1	0	0
29	0	0	0	1	1	1	0	1
30	0	0	0	1	1	1	1	0
31	0	0	0	1	1	1	1	1
32	0	0	1	0	0	0	0	0
33	0	0	1	0	0	0	0	1
34	0	0	1	0	0	0	1	0
35	0	0	1	0	0	0	1	1
36	0	0	1	0	0	1	0	0
37	0	0	1	0	0	1	0	1
38	0	0	1	0	0	1	1	0
39	0	0	1	0	0	1	1	1
40	0	0	1	0	1	0	0	0

Valeur de configuration	Thermistor*	Inutilisée*	Inutilisée*	Vanne de remplissage auxiliaire*	Vannes de remplissage à l'eau dure froide*	Vannes de remplissage par vaporisation*	Vannes de remplissage directes de la cuve*	Vannes du distributeur Vannes*
41	0	0	1	0	1	0	0	1
42	0	0	1	0	1	0	1	0
43	0	0	1	0	1	0	1	1
44	0	0	1	0	1	1	0	0
45	0	0	1	0	1	1	0	1
46	0	0	1	0	1	1	1	0
47	0	0	1	0	1	1	1	1
48	0	0	1	1	0	0	0	0
49	0	0	1	1	0	0	0	1
50	0	0	1	1	0	0	1	0
51	0	0	1	1	0	0	1	1
52	0	0	1	1	0	1	0	0
53	0	0	1	1	0	1	0	1
54	0	0	1	1	0	1	1	0
55	0	0	1	1	0	1	1	1
56	0	0	1	1	1	0	0	0
57	0	0	1	1	1	0	0	1
58	0	0	1	1	1	0	1	0
59	0	0	1	1	1	0	1	1
60	0	0	1	1	1	1	0	0
61	0	0	1	1	1	1	0	1
62	0	0	1	1	1	1	1	0

Valeur de configuration	Thermistor*	Inutilisée*	Inutilisée*	Vanne de remplissage auxiliaire*	Vannes de remplissage à l'eau dure froide*	Vannes de remplissage par vaporisation*	Vannes de remplissage directes de la cuve*	Vannes du distributeur Vannes*
63	0	0	1	1	1	1	1	1
64	0	1	0	0	0	0	0	0
65	0	1	0	0	0	0	0	1
66	0	1	0	0	0	0	1	0
67	0	1	0	0	0	0	1	1
68	0	1	0	0	0	1	0	0
69	0	1	0	0	0	1	0	1
70	0	1	0	0	0	1	1	0
71	0	1	0	0	0	1	1	1
72	0	1	0	0	1	0	0	0
73	0	1	0	0	1	0	0	1
74	0	1	0	0	1	0	1	0
75	0	1	0	0	1	0	1	1
76	0	1	0	0	1	1	0	0
77	0	1	0	0	1	1	0	1
78	0	1	0	0	1	1	1	0
79	0	1	0	0	1	1	1	1
80	0	1	0	1	0	0	0	0
81	0	1	0	1	0	0	0	1
82	0	1	0	1	0	0	1	0
83	0	1	0	1	0	0	1	1
84	0	1	0	1	0	1	0	0

Tableau 33 suite ...

Fonctions de diagnostic de la machine

Valeur de configuration	Thermistor*	Inutilisée*	Inutilisée*	Vanne de remplissage auxiliaire*	Vannes de remplissage à l'eau dure froide*	Vannes de remplissage par vaporisation*	Vannes de remplissage directes de la cuve*	Vannes du distributeur Vannes*
85	0	1	0	1	0	1	0	1
86	0	1	0	1	0	1	1	0
87	0	1	0	1	0	1	1	1
88	0	1	0	1	1	0	0	0
89	0	1	0	1	1	0	0	1
90	0	1	0	1	1	0	1	0
91	0	1	0	1	1	0	1	1
92	0	1	0	1	1	1	0	0
93	0	1	0	1	1	1	0	1
94	0	1	0	1	1	1	1	0
95	0	1	0	0	1	1	1	1
96	0	1	1	0	0	0	0	0
97	0	1	1	0	0	0	0	1
98	0	1	1	0	0	0	1	0
99	0	1	1	0	0	0	1	1
100	0	1	1	0	0	1	0	0
101	0	1	1	0	0	1	0	1
102	0	1	1	0	0	1	1	0
103	0	1	1	0	0	1	1	1
104	0	1	1	0	1	0	0	0
105	0	1	1	0	1	0	0	1
106	0	1	1	0	1	0	1	0

Valeur de configuration	Thermistor*	Inutilisée*	Inutilisée*	Vanne de remplissage auxiliaire*	Vannes de remplissage à l'eau dure froide*	Vannes de remplissage par vaporisation*	Vannes de remplissage directes de la cuve*	Vannes du distributeur Vannes*
107	0	1	1	0	1	0	1	1
108	0	1	1	0	1	1	0	0
109	0	1	1	0	1	1	0	1
110	0	1	1	0	1	1	1	0
111	0	1	1	0	1	1	1	1
112	0	1	1	1	0	0	0	0
113	0	1	1	1	0	0	0	1
114	0	1	1	1	0	0	1	0
115	0	1	1	1	0	0	1	1
116	0	1	1	1	0	1	0	0
117	0	1	1	1	0	1	0	1
118	0	1	1	1	0	1	1	0
119	0	1	1	1	0	1	1	1
120	0	1	1	1	1	0	0	0
121	0	1	1	1	1	0	0	1
122	0	1	1	1	1	0	1	0
123	0	1	1	1	1	0	1	1
124	0	1	1	1	1	1	0	0
125	0	1	1	1	1	1	0	1
126	0	1	1	1	1	1	1	0
127	0	1	1	1	1	1	1	1
128	1	0	0	0	0	0	0	0

Valeur de configuration	Thermistor*	Inutilisée*	Inutilisée*	Vanne de remplissage auxiliaire*	Vannes de remplissage à l'eau dure froide*	Vannes de remplissage par vaporisation*	Vannes de remplissage directes de la cuve*	Vannes du distributeur Vannes*
129	1	0	0	0	0	0	0	1
130	1	0	0	0	0	0	1	0
131	1	0	0	0	0	0	1	1
132	1	0	0	0	0	1	0	0
133	1	0	0	0	0	1	0	1
134	1	0	0	0	0	1	1	0
135	1	0	0	0	0	1	1	1
136	1	0	0	0	1	0	0	0
137	1	0	0	0	1	0	0	1
138	1	0	0	0	1	0	1	0
139	1	0	0	0	1	0	1	1
140	1	0	0	0	1	1	0	0
141	1	0	0	0	1	1	0	1
142	1	0	0	0	1	1	1	0
143	1	0	0	0	1	1	1	1
144	1	0	0	1	0	0	0	0
145	1	0	0	1	0	0	0	1
146	1	0	0	1	0	0	1	0
147	1	0	0	1	0	0	1	1
148	1	0	0	1	0	1	0	0
149	1	0	0	1	0	1	0	1
150	1	0	0	1	0	1	1	0

Valeur de configuration	Thermistor*	Inutilisée*	Inutilisée*	Vanne de remplissage auxiliaire*	Vannes de remplissage à l'eau dure froide*	Vannes de remplissage par vaporisation*	Vannes de remplissage directes de la cuve*	Vannes du distributeur Vannes*
151	1	0	0	1	0	1	1	1
152	1	0	0	1	1	0	0	0
153	1	0	0	1	1	0	0	1
154	1	0	0	1	1	0	1	0
155	1	0	0	1	1	0	1	1
156	1	0	0	1	1	1	0	0
157	1	0	0	1	1	1	0	1
158	1	0	0	1	1	1	1	0
159	1	0	0	1	1	1	1	1
160	1	0	1	0	0	0	0	0
161	1	0	1	0	0	0	0	1
162	1	0	1	0	0	0	1	0
163	1	0	1	0	0	0	1	1
164	1	0	1	0	0	1	0	0
165	1	0	1	0	0	1	0	1
166	1	0	1	0	0	1	1	0
167	1	0	1	0	0	1	1	1
168	1	0	1	0	1	0	0	0
169	1	0	1	0	1	0	0	1
170	1	0	1	0	1	0	1	0
171	1	0	1	0	1	0	1	1
172	1	0	1	0	1	1	0	0

Valeur de configuration	Thermistor*	Inutilisée*	Inutilisée*	Vanne de remplissage auxiliaire*	Vannes de remplissage à l'eau dure froide*	Vannes de remplissage par vaporisation*	Vannes de remplissage directes de la cuve*	Vannes du distributeur Vannes*
173	1	0	1	0	1	1	0	1
174	1	0	1	0	1	1	1	0
175	1	0	1	0	1	1	1	1
176	1	0	1	1	0	0	0	0
177	1	0	1	1	0	0	0	1
178	1	0	1	1	0	0	1	0
179	1	0	1	1	0	0	1	1
180	1	0	1	1	0	1	0	0
181	1	0	1	1	0	1	0	1
182	1	0	1	1	0	1	1	0
183	1	0	1	1	0	1	1	1
184	1	0	1	1	1	0	0	0
185	1	0	1	1	1	0	0	1
186	1	0	1	1	1	0	1	0
187	1	0	1	1	1	0	1	1
188	1	0	1	1	1	1	0	0
189	1	0	1	1	1	1	0	1
190	1	0	1	1	1	1	1	0
191	1	0	1	1	1	1	1	1
192	1	1	0	0	0	0	0	0
193	1	1	0	0	0	0	0	1
194	1	1	0	0	0	0	1	0

Valeur de configuration	Thermistor*	Inutilisée*	Inutilisée*	Vanne de remplissage auxiliaire*	Vannes de remplissage à l'eau dure froide*	Vannes de remplissage par vaporisation*	Vannes de remplissage directes de la cuve*	Vannes du distributeur Vannes*
195	1	1	0	0	0	0	1	1
196	1	1	0	0	0	1	0	0
197	1	1	0	0	0	1	0	1
198	1	1	0	0	0	1	1	0
199	1	1	0	0	0	1	1	1
200	1	1	0	0	1	0	0	0
201	1	1	0	0	1	0	0	1
202	1	1	0	0	1	0	1	0
203	1	1	0	0	1	0	1	1
204	1	1	0	0	1	1	0	0
205	1	1	0	0	1	1	0	1
206	1	1	0	0	1	1	1	0
207	1	1	0	0	1	1	1	1
208	1	1	0	1	0	0	0	0
209	1	1	0	1	0	0	0	1
210	1	1	0	1	0	0	1	0
211	1	1	0	1	0	0	1	1
212	1	1	0	1	0	1	0	0
213	1	1	0	1	0	1	0	1
214	1	1	0	1	0	1	1	0
215	1	1	0	1	0	1	1	1
216	1	1	0	1	1	0	0	0

Tableau 33 suite ...

Fonctions de diagnostic de la machine

Valeur de configuration	Thermistor*	Inutilisée*	Inutilisée*	Vanne de remplissage auxiliaire*	Vannes de remplissage à l'eau dure froide*	Vannes de remplissage par vaporisation*	Vannes de remplissage directes de la cuve*	Vannes du distributeur Vannes*
217	1	1	0	1	1	0	0	1
218	1	1	0	1	1	0	1	0
219	1	1	0	1	1	0	1	1
220	1	1	0	1	1	1	0	0
221	1	1	0	1	1	1	0	1
222	1	1	0	1	1	1	1	0
223	1	1	0	1	1	1	1	1
224	1	1	1	0	0	0	0	0
225	1	1	1	0	0	0	0	1
226	1	1	1	0	0	0	1	0
227	1	1	1	0	0	0	1	1
228	1	1	1	0	0	1	0	0
229	1	1	1	0	0	1	0	1
230	1	1	1	0	0	1	1	0
231	1	1	1	0	0	1	1	1
232	1	1	1	0	1	0	0	0
233	1	1	1	0	1	0	0	1
234	1	1	1	0	1	0	1	0
235	1	1	1	0	1	0	1	1
236	1	1	1	0	1	1	0	0
237	1	1	1	0	1	1	0	1
238	1	1	1	0	1	1	1	0

Valeur de configuration	Thermistor*	Inutilisée*	Inutilisée*	Vanne de remplissage auxiliaire*	Vannes de remplissage à l'eau dure froide*	Vannes de remplissage par vaporisation*	Vannes de remplissage directes de la cuve*	Vannes du distributeur Vannes*
239	1	1	1	0	1	1	1	1
240	1	1	1	1	0	0	0	0
241	1	1	1	1	0	0	0	1
242	1	1	1	1	0	0	1	0
243	1	1	1	1	0	0	1	1
244	1	1	1	1	0	1	0	0
245	1	1	1	1	0	1	0	1
246	1	1	1	1	0	1	1	0
247	1	1	1	1	0	1	1	1
248	1	1	1	1	1	0	0	0
249	1	1	1	1	1	0	0	1
250	1	1	1	1	1	0	1	0
251	1	1	1	1	1	0	1	1
252	1	1	1	1	1	1	0	0
253	1	1	1	1	1	1	0	1
254	1	1	1	1	1	1	1	0
255	1	1	1	1	1	1	1	1
*0 = Non prés	sent, 1 = Préser	it						

Tableau 33

Test de l'écran de la configuration nº 4 de la machine 32

Cette option permet au propriétaire de voir la configuration des commutateurs DIP sur la commande.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour y accéder, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). L'écran affichera *d HHH* où *HHH* représente une valeur de configuration indiquée à la *Tableau 34*.

Si la tension d'alimentation est de 100-127 volts par phase, la configuration de la tension doit être de 120 volts.

Si la tension d'alimentation est de 200-240 volts par phase, la configuration de la tension doit être de 240 volts.

Chaque colonne dans le tableau ci-dessous comprend une combinaison unique des mots « ON » et « OFF » qui indiquent si le commutateur DIP pour cette colonne est activé ou désactivé lorsque la valeur est affichée.

Valeur de configuration	Commutateur DIP 8 (Vidange)*	Commutateur DIP 7 (Chauffage électrique)**	Commutateur DIP 6 (Chauffage vapeur)**	Commutateur DIP 5 (inutilisée)	Commutateur DIP 4 (inutilisée)	Commutateur DIP 3(Système de paiement)**	Commutateur DIP 2 (inutilisée)	Commutateur DIP 1 (Alimentation en volts)***
0	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
1	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
2	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
3	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
4	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
5	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
6	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
7	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
8	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
9	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
10	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
11	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
12	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
13	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
14	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)

Valeur de configuration	Commutateur DIP 8 (Vidange)*	Commutateur DIP 7 (Chauffage électrique)**	Commutateur DIP 6 (Chauffage vapeur)**	Commutateur DIP 5 (inutilisée)	Commutateur DIP 4 (inutilisée)	Commutateur DIP 3(Système de paiement)**	Commutateur DIP 2 (inutilisée)	Commutateur DIP 1 (Alimentation en volts)***
15	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
16	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
17	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
18	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
19	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
20	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
21	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
22	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
23	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
24	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
25	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
26	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
27	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
28	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
29	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
30	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
31	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
32	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
33	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
34	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
35	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
36	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)

Valeur de configuration	Commutateur DIP 8 (Vidange)*	Commutateur DIP 7 (Chauffage électrique)**	Commutateur DIP 6 (Chauffage vapeur)**	Commutateur DIP 5 (inutilisée)	Commutateur DIP 4 (inutilisée)	Commutateur DIP 3(Système de paiement)**	Commutateur DIP 2 (inutilisée)	Commutateur DIP 1 (Alimentation en volts)***
37	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
38	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
39	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
40	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
41	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
42	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
43	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
44	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
45	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
46	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
47	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
48	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
49	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
50	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
51	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
52	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
53	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
54	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
55	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
56	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
57	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
58	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)

Tableau 34 suite...

142

Valeur de configuration	Commutateur DIP 8 (Vidange)*	Commutateur DIP 7 (Chauffage électrique)**	Commutateur DIP 6 (Chauffage vapeur)**	Commutateur DIP 5 (inutilisée)	Commutateur DIP 4 (inutilisée)	Commutateur DIP 3(Système de paiement)**	Commutateur DIP 2 (inutilisée)	Commutateur DIP 1 (Alimentation en volts)***
59	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
60	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
61	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
62	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
63	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
64	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
65	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
66	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
67	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
68	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
69	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
70	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
71	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
72	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
73	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
74	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
75	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
76	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
77	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
78	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
79	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
80	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)

Valeur de configuration	Commutateur DIP 8 (Vidange)*	Commutateur DIP 7 (Chauffage électrique)**	Commutateur DIP 6 (Chauffage vapeur)**	Commutateur DIP 5 (inutilisée)	Commutateur DIP 4 (inutilisée)	Commutateur DIP 3(Système de paiement)**	Commutateur DIP 2 (inutilisée)	Commutateur DIP 1 (Alimentation en volts)***
81	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
82	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
83	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
84	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
85	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
86	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
87	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
88	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
89	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
90	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
91	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
92	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
93	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
94	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
95	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
96	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
97	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
98	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
99	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
100	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
101	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
102	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
Valeur de configuration	Commutateur DIP 8 (Vidange)*	Commutateur DIP 7 (Chauffage électrique)**	Commutateur DIP 6 (Chauffage vapeur)**	Commutateur DIP 5 (inutilisée)	Commutateur DIP 4 (inutilisée)	Commutateur DIP 3(Système de paiement)**	Commutateur DIP 2 (inutilisée)	Commutateur DIP 1 (Alimentation en volts)***
-------------------------	------------------------------	--	--	--------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------	--
103	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
104	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
105	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
106	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
107	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
108	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
109	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
110	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
111	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
112	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
113	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
114	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
115	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
116	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
117	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
118	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
119	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
120	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
121	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
122	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
123	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
124	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)

Valeur de configuration	Commutateur DIP 8 (Vidange)*	Commutateur DIP 7 (Chauffage électrique)**	Commutateur DIP 6 (Chauffage vapeur)**	Commutateur DIP 5 (inutilisée)	Commutateur DIP 4 (inutilisée)	Commutateur DIP 3(Système de paiement)**	Commutateur DIP 2 (inutilisée)	Commutateur DIP 1 (Alimentation en volts)***
125	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
126	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
127	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
128	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
129	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
130	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
131	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
132	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
133	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
134	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
135	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
136	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
137	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
138	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
139	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
140	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
141	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
142	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
143	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
144	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
145	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
146	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)

Valeur de configuration	Commutateur DIP 8 (Vidange)*	Commutateur DIP 7 (Chauffage électrique)**	Commutateur DIP 6 (Chauffage vapeur)**	Commutateur DIP 5 (inutilisée)	Commutateur DIP 4 (inutilisée)	Commutateur DIP 3(Système de paiement)**	Commutateur DIP 2 (inutilisée)	Commutateur DIP 1 (Alimentation en volts)***
147	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
148	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
149	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
150	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
151	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
152	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
153	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
154	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
155	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
156	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
157	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
158	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
159	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
160	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
161	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
162	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
163	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
164	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
165	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
166	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
167	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
168	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)

Valeur de configuration	Commutateur DIP 8 (Vidange)*	Commutateur DIP 7 (Chauffage électrique)**	Commutateur DIP 6 (Chauffage vapeur)**	Commutateur DIP 5 (inutilisée)	Commutateur DIP 4 (inutilisée)	Commutateur DIP 3(Système de paiement)**	Commutateur DIP 2 (inutilisée)	Commutateur DIP 1 (Alimentation en volts)***
169	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
170	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
171	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
172	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
173	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
174	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
175	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
176	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
177	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
178	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
179	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
180	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
181	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
182	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
183	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
184	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
185	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
186	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
187	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
188	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
189	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
190	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)

Valeur de configuration	Commutateur DIP 8 (Vidange)*	Commutateur DIP 7 (Chauffage électrique)**	Commutateur DIP 6 (Chauffage vapeur)**	Commutateur DIP 5 (inutilisée)	Commutateur DIP 4 (inutilisée)	Commutateur DIP 3(Système de paiement)**	Commutateur DIP 2 (inutilisée)	Commutateur DIP 1 (Alimentation en volts)***
191	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
192	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
193	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
194	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
195	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
196	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
197	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
198	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
199	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
200	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
201	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
202	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
203	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
204	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
205	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
206	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
207	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
208	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
209	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
210	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
211	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
212	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)

Valeur de configuration	Commutateur DIP 8 (Vidange)*	Commutateur DIP 7 (Chauffage électrique)**	Commutateur DIP 6 (Chauffage vapeur)**	Commutateur DIP 5 (inutilisée)	Commutateur DIP 4 (inutilisée)	Commutateur DIP 3(Système de paiement)**	Commutateur DIP 2 (inutilisée)	Commutateur DIP 1 (Alimentation en volts)***
213	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
214	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
215	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
216	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
217	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
218	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
219	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
220	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
221	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
222	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
223	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
224	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
225	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
226	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
227	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
228	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
229	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
230	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
231	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
232	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
233	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
234	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)

Valeur de configuration	Commutateur DIP 8 (Vidange)*	Commutateur DIP 7 (Chauffage électrique)**	Commutateur DIP 6 (Chauffage vapeur)**	Commutateur DIP 5 (inutilisée)	Commutateur DIP 4 (inutilisée)	Commutateur DIP 3(Système de paiement)**	Commutateur DIP 2 (inutilisée)	Commutateur DIP 1 (Alimentation en volts)***
235	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
236	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
237	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
238	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
239	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
240	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
241	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
242	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
243	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
244	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
245	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
246	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
247	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
248	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	Éteint(e)
249	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)	ON (activé)
250	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	Éteint(e)
251	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)	ON (activé)
252	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	Éteint(e)
253	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)	ON (activé)
254	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	Éteint(e)
255	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)

Valeur de configuration	Commutateur DIP 8 (Vidange)*	Commutateur DIP 7 (Chauffage électrique)**	Commutateur DIP 6 (Chauffage vapeur)**	Commutateur DIP 5 (inutilisée)	Commutateur DIP 4 (inutilisée)	Commutateur DIP 3(Système de paiement)**	Commutateur DIP 2 (inutilisée)	Commutateur DIP 1 (Alimentation en volts)***
*OFF = pompe électrique, ON = vidange par gravité **OFF = Non présent, ON = Présent ***OFF = 120 VCA, ON = 240 VCA								

Tableau 34

Test de l'écran de la configuration nº 5 de la machine 33

Cette option ne s'applique pas à ce modèle. Le « 0 » sera toujours affiché.

Test du Commutateur Pressostat Bas Niveau (Modèles avec Chauffage) 4 43

Le test indique si le commutateur pressostat bas niveau est ouvert ou fermé.Pour lancer le test, la commande doit être en mode Test. Se reporter à la section *Comment activer la fonction de test de diagnostic* au début de cette section.

Pour démarrer le test, appuyer sur la touche START (DÉMAR-RAGE) (entrée). Si la porte est ouverte, l'écran affichera *LLo5E*, *door* jusqu'à ce que la porte soit fermée. Une fois la porte est fermée, l'écran affichera *LP oP* si l'interrupteur est ouvert ou *LP L* si l'interrupteur est fermé.

Cycle de test d'usine

Pour entrer dans le cycle de test d'usine

- 1. S'assurer que la commande est en *Mode Prêt* ou *Mode Démarrage* et que le panneau d'accès ou la caisse à monnaie sont ouverts.
- Tout en pressant et en tenant le clavier numérique Normal 40 °C avec une main, presser le clavier numérique Extra Wash (Lavage supplémentaire) avec l'autre main.
- 3. Lorsque la commande amorce le Test d'usine, elle affiche d'abord le premier test, Type de machine.
- 4. La commande avance à travers la séquence de tests à mesure que l'on appuie sur START (DÉMARRAGE) (entrée), ce qui permet de sauter tous les tests à l'exception du Test de clavier et le Test de capteur de pression. Voir le *Tableau de référence rapide de l'essai en usine* pour toutes les étapes du Test d'usine.

Pour quitter l'essai en usine

Pour quitter une étape d'essai, débranchez la machine de l'alimentation électrique.

Cycles de Test d'usine						
Écran	Mode Test	Commentaires				
шн	Type de commande	<i>UH</i> est le type de commande (lessiveuse- essoreuse).				
5 ннн	N° de version du logiciel de la commande de l'utilisateur	HHH est le numéro de la version du logi- ciel.				
ов ННН	Numéro de version du logiciel de la carte d'entrée/sortie	<i>HHH</i> est le numéro de la version du logi- ciel.				
сн ннн	Taille de la machine	<i>HHH</i> indique la capacité de l'appareil en livres				
drfin ou PUNP	Type de drainage	Vanne ou pompe de vidange				
dr oP ou dr [L	Essai de l'interrupteur de la porte	État de la porte : ouverte ou fermée.				
dr UL ou dr Lo	État de verrouillage de la porte	La commande verrouille la porte et affiche l'état de verrouillage de la porte. L'utilisa- teur ne peut pas revenir à une étape précé- dente.				
ряа нн	Test du clavier	Cette étape sert à vérifier le fonctionne- ment du clavier. <i>HH</i> correspond à touche enfoncée. Avance automatique vers la pro- chaine étape une fois que toutes les tou- ches ont été enfoncées. L'utilisateur ne peut pas revenir à une étape précédente.				
BBBBBB , + toutes les DEL	Test d'affichage et audio	Tous les éléments d'affichage sont allumés et un signal sonore retentira. L'utilisateur ne peut pas revenir à une étape précédente.				
5 oP ou 5 EL	Test du commutateur de la porte de service	État de la porte de service, ouverte ou fer- mée. L'utilisateur ne peut pas revenir à une étape précédente.				
ар ннн	Numéro de la version du logiciel de la car- te du circuit d'entraînement	<i>HHH</i> est le numéro de la version du logiciel du système d'entraînement.				
РЯсннн	Numéro de la version de la table des para- mètres du système d'entraînement	<i>HHH</i> est le numéro de la version du para- mètre du système d'entraînement.				
ННРННН	Test du type de système d'entraînement	<i>H</i> correspond à la puissance en cheval-va- peur. <i>HHH</i> correspond à la tension d'entraî- nement nominale.				
HottUb	Remplissage à l'eau chaude de la cuve	La vanne de remplissage à l'eau chaude est activée et l'appareil se remplit au niveau d'eau élevé. Ce test n'a pas lieu si l'appa- reil n'est pas équipé d'une vanne.				

Cycles de Test d'usine					
Écran	Mode Test	Commentaires			
CL dE UB	Remplissage à l'eau froide de la cuve	La vanne de remplissage à l'eau froide est activée et l'appareil se remplit au niveau d'eau élevé. Ce test n'a pas lieu si l'appa- reil n'est pas équipé d'une vanne.			
НоЕ С I	Remplissage à l'eau chaude via le compar- timent nº 1	Les vannes de remplissage à l'eau chaude et du compartiment n° 1 sont activées et l'appareil se remplit au niveau d'eau élevé. Si présente, l'alimentation externe n° 1 est également activée.			
CL9 [5	Remplissage à l'eau froide via le comparti- ment nº 2	Les vannes de remplissage à l'eau froide et du compartiment n° 2 sont activées et l'ap- pareil se remplit au niveau d'eau élevé. Si présente, l'alimentation externe n° 2 est également activée.			
≌rΠ E3	Remplissage à l'eau tiède via le comparti- ment n° 3	Les vannes de remplissage à l'eau chaude et froide et du compartiment n° 3 sont acti- vées et l'appareil se remplit au niveau d'eau élevé. Si présente, l'alimentation ex- terne n° 3 est également activée.			
<u>"-N E4</u>	Remplissage à l'eau tiède via le comparti- ment nº 4	Les vannes de remplissage à l'eau chaude et froide et du compartiment n° 4 sont acti- vées et l'appareil se remplit au niveau d'eau élevé. Si présente, l'alimentation ex- terne n° 4 est également activée.			
RLL H,	Tout se remplit à haut niveau.	Toutes les vannes présentes sont activées. Le test avancera lorsque le niveau d'eau élevé est atteint.			
E HHHF ou E HHHE	Test du thermistor/de la sonde de tempéra- ture	<i>HHH</i> représente la température de l'eau en degrés Fahrenheit ou Celsius. Ce test n'a pas lieu si l'appareil n'est pas équipé d'un thermistor ou d'un système de chauffage.			
E HHHF ou E HHHE	Test du chauffage électrique	<i>HHH</i> représente la température de l'eau en degrés Fahrenheit ou Celsius. Le chauffa- ge électrique s'active jusqu'à ce que la température de l'eau atteigne 104 °F [40 °C]; ce après quoi le chauffage électri- que s'éteint. Le chauffage électrique sera réactivé si la température de l'eau descend au-dessous de ce niveau, soit 104 °F [40 °C]. Ce test n'a pas lieu si l'appareil n'est pas muni d'un élément de chauffage.			

	Cycles de Test d'usine	
Écran	Mode Test	Commentaires
5 HHHF ou 5 HHHE	Test du chauffage à la vapeur	HHH représente la température de l'eau en degrés Fahrenheit ou Celsius. Le chauffa- ge électrique s'active jusqu'à ce que la température de l'eau atteigne 104 °F [40 °C]; ce après quoi le chauffage électri- que s'éteint. Le chauffage électrique sera réactivé si la température de l'eau descend au-dessous de ce niveau, soit 104 °F [40 °C]. Ce test n'a pas lieu si l'appareil n'est pas muni d'un élément de chauffage.
L₀Я9HH	Test de l'agitation lente	Le panier effectue une rotation d'avant en arrière à vitesse d'agitation faible. Le point décimal à l'extrême droite s'allume lorsque la rotation s'effectue en sens négatif. L'uti- lisateur ne peut pas revenir à une étape précédente.
гЕЯ9НН	Test de l'agitation régulière	Le panier effectue une rotation d'avant en arrière à vitesse d'agitation régulière. Le point décimal à l'extrême droite s'allume lorsque la rotation s'effectue en sens néga- tif. L'utilisateur ne peut pas revenir à une étape précédente.
dr fl יה ou PUNP	Test de vidange	L'appareil se vidangera. Une fois que la machine s'est vidée, le test peut être avan- cé. L'utilisateur ne peut pas revenir à une étape précédente.
PUr 9E	Test de purge d'eau	Le panier tourne à vitesse de distribution et toutes les vannes présentes sont activées afin que l'air comprimé puisse purger l'eau des vannes. L'utilisateur ne peut pas reve- nir à une étape précédente.
БЯL НН	Test d'équilibrage	Le panier tourne à la vitesse de distribu- tion. Alors que la procédure d'équilibrage est en cours d'exécution, l'écran affichera deux tirets () au lieu de <i>HH</i> . Une fois la procédure d'équilibrage terminée, la vites- se autorisée sera affichée : <i>L</i> (low, faible)/ <i>i</i> (medium, moyenne). Une fois que l'ap- pareil est équilibré, le test peut être avancé. Appuyer sur la touche Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) (<) pour re- prendre le test. L'utilisateur ne peut pas re- venir à une étape précédente.

г

Cycles de Test d'usine						
Écran	Mode Test	Commentaires				
uLoHHH	Test d'essorage à très basse vitesse	<i>HHH</i> indique le nombre de tr/min du pa- nier. Le test peut être avancé à tout mo- ment ou avancera automatiquement après 2 minutes. Ce test n'a pas lieu si la charge n'a pas été équilibrée pour la vitesse ou si le modèle de l'appareil ne permet pas cette vitesse.				
Lo HHH	Test d'essorage à basse vitesse	<i>HHH</i> indique le nombre de tr/min du pa- nier. Le test peut être avancé à tout mo- ment ou avancera automatiquement après 2 minutes. Ce test n'a pas lieu si la charge n'a pas été équilibrée pour la vitesse ou si le modèle de l'appareil ne permet pas cette vitesse.				
ПЕЈНН	Test d'essorage à moyenne vitesse	<i>HHH</i> indique le nombre de tr/min du pa- nier. Le test peut être avancé à tout mo- ment ou avancera automatiquement après 2 minutes. Ce test n'a pas lieu si la charge n'a pas été équilibrée pour la vitesse ou si le modèle de l'appareil ne permet pas cette vitesse.				
C⊿RSŁ	Test de ralentissement	La commande amorce ce test suite au test d'essorage final. La commande quitte au- tomatiquement le test, une fois qu'elle a déterminé que le panier ne tourne plus.				
Pd	Test de mise hors tension	Débrancher, puis rebrancher l'appareil pour quitter le test d'usine. L'utilisateur ne peut pas revenir à une étape précédente.				

Tableau 35

Codes d'erreur

Ci-suit la liste des codes erreurs possibles pour la commande électronique.

Les erreurs débutant par le code E, se rapportent aux erreurs de communication infrarouge avec un périphérique externe.Les erreurs débutant par le code EL se rapportent aux erreurs du lecteur de carte. Tous les autres codes d'erreur se rapportent à des erreurs machine.

REMARQUE : Lorsque survient une erreur fatale, l'écran affichera <u>all</u> <u>aF</u> <u>ard</u>*Er* (hors service) suivi du code d'erreur. Si activées, appuyer sur les touches Perm Press 90C (Tissus infroissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) pour effacer les erreurs fatales.

Écran	Description	Cause/Action corrective		
E 10 I	Défaillance de la transmission	Défaillance de communication. Rerégler l'appareil externe et rées- sayer.		
E 102	Erreur de dépassement de temps	Défaillance de communication. Rerégler l'appareil externe et rées- sayer.		
E 104	En attente d'une requête de téléchar- gement	Défaillance de communication. Rerégler l'appareil externe et rées- sayer.		
E 105	Données invalides ou hors-plage	La valeur dans au moins l'une des options de programmation est non valide ou en dehors de la plage de validité. Revérifiez la valeur de l'option de programmation et réessayez.		
E 109	Erreur CRC-16	Défaillance de communication. Rerégler l'appareil externe et rées- sayer.		
E ,0R	Erreur d'encadrement	Erreur de communication. Rerégler l'appareil externe et réessayer.		
E ,0C	Dépassement de temps	Erreur de communication. Rerégler l'appareil externe et réessayer.		
E IDE	Erreur de cryptage	Erreur de communication. Rerégler l'appareil externe et réessayer. S le problème persiste, vérifiez que le code de sécurité est correct.		
E ,OF	Infrarouge désactivé	Défaillance de communication ou infrarouge désactivé. Activez ma- nuellement l'infrarouge sur la commande ou ciblez à nouveau le dis positif externe et réessayez.		
EC02	Erreur de dépassement de temps	Défaillance de communication. Réessayer la carte.		
EC03	Code de commande non valide	Communication réussie, mais la commande n'était pas valide pour ce type de machine, ou le contrôle ne pouvait pas exécuter la com- mande dans son mode de fonctionnement en cours. Assurez-vous que les données sont compatibles avec le type de machine en cours et que le mode du contrôle est correct.		
ECDS	Données invalides ou hors-plage	La valeur dans au moins l'une des options de programmation est non valide ou en dehors de la plage de validité. Revérifiez la valeur de l'option de programmation et réessayez.		
ECII	Pas d'initialisation du lecteur de carte	La ommunication est valide mais aucune initialisation de lecteur de carte. Éteindre, rallumer et réessayer.		
EC 18	Aucune communication	Lecteur de carte initialisé, communication coupée. Éteindre, rallu- mer et réessayer. Si l'erreur persiste, remplacer la commande ou le lecteur de carte.		

Écran	Description	Cause/Action corrective		
EC 19	Aucune communication du lecteur de cartes	Défaillance de communication. Éteindre, rallumer et réessayer. Si l'erreur persiste, remplacer la commande ou le lecteur de carte.		
ЕСНН	Erreur du système de paiement	La commande communique avec le système de paiement afin d'ef- fectuer les transactions. Si une erreur qui met fin à la communica- tion lors d'une transaction devait se produire, l'écran affichera <i>ELHH</i> dans le cas d'une erreur générée par la commande, où <i>HH</i> re- présente le code d'erreur.		
E id oUEPUE	Erreur ID carte d'entrée/sortie	La commande détecte que la carte de sortie raccordée ne convient pas à la configuration de la machine. La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secondes. Pour effacer l'erreur, rem- placer avec la carte correcte.		
E id driuE	Erreur ID carte du circuit d'entraine- ment	La commande détecte que la carte de circuit d'entrainement raccor- dée ne convient pas à la configuration de la machine. La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secondes. Pour effacer l'erreur, remplacer avec la carte correcte.		
ALArn	Erreur d'alarme de cambriolage	Vérifier les interrupteurs de la porte de maintenance et du tiroir à monnaie.		
oFF	Erreur d'arrêt d'alarme de cambriola- ge	Vérifier les interrupteurs de la porte de maintenance et du tiroir à monnaie.		
E d5	Configuration baisse de tension/ tension	Tension d'alimentation non prévue. Vérifier les connexions de faisceau entre la commande et la carte de sortie. Si la commande a été remplacée, régler le commutateur DIP n° 1 de la même façon que sur la commande précédente. Si l'on modifie l'alimentation de la machine afin d'utiliser une tension d'alimentation différente, il se peut l'on doive modifier le paramétrage du commutateur DIP n° 1. Si l'on modifie le paramétrage du commutateur DIP n° 1, redémarrer la machine avant de la faire fonctionner.		
Com Error	Coin Error	Signal de monnaie invalide ou capteur de monnaie non fonctionne Vérifier la fente à monnaie et éliminer toute obstruction. Si l'erreu persiste, une altération a éventuellement eu lieu. Évaluer les proce dures de sécurité.		
Enr	Carte d'entrée/sortie non prête	Indique une erreur de communication avec la carte d'entrée/sortie. La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des. Pour effacer l'erreur, débrancher puis rebrancher l'appareil.		
EnHH	Erreurs puce d'ID de la machine	Défaillance de communication. Mettre hors tension, remettre sous tension, puis réessayer. Si l'erreur persiste, vérifier la connexion en- tre la commande et la puce d'ID de la machine, ou remplacer la commande ou la puce d'ID de la machine.		
Clignotement de la vir- gule la plus à droite	Erreur identification machine	L'identification de la machine ne communique plus avec le système de contrôle. Vérifiez le branchement de l'identification machine.		

Écran	Description	Cause/Action corrective		
Ε Γο	Erreur de communication avec la carte d'entrée/sortie	Défaillance de communication. Mettre hors tension, remettre sous tension, puis réessayer. Si l'erreur persiste, vérifier la connexion en- tre la commande et la carte d'entrée/sortie de la machine, ou essayer de remplacer la commande ou la carte d'entrée/sortie.		
Е d Со	Erreur de communication avec la carte du circuit d'entrainement	Suite à 3 tentatives de communication, la commande désactivera le contacteur d'alimentation du circuit d'entrainement pendant 5 minu- tes afin de réinitialiser le circuit entrainement. Cette procédure sera exécutée jusqu'à 3 fois avant que l'erreur de communication avec le circuit d'entrainement s'affiche. La commande entre en <i>Mode Dé- verrouillage de Porte</i> une fois que le panier a cessé de tourner. La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des. Pour effacer l'erreur, débrancher puis rebrancher l'appareil.		
E dr	Erreur Évacuation	 Si la commande est programmée pour détecter les erreurs de vidange, elle entrera en <i>Mode Erreur Machine</i> si le niveau d'eau n'est pas en dessous du niveau « vide », une fois le temps de vidange programmé écoulé (15 minutes par défaut). Dans le cas d'une erreur de vidange, la commande coupera tous les sorties et sons. La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secondes. Pour effacer l'erreur, débrancher puis rebrancher l'appareil. 		
E FL	Erreur Remplissage	L'affichage de cette erreur peut être activé ou désactivé. La machine n'atteint pas le niveau de remplissage programmé à l'intérieur de 30 minutes. La machine entre en <i>Mode Déverrouillage de Porte</i> et se vidange pendant 90 secondes. La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des. Pour effacer l'erreur, débrancher puis rebrancher l'appareil.		
E nFLo	Erreur d'absence de flux	 Si la commande n'atteint pas un niveau d'eau de 4 pouces à l'intérieur du temps programmé, il se pourrait que le flexible vers le presostat comporte une fuite ou qu'aucune eau ne se rende à la machine. La commande passe en mode <i>Mode Erreur Machine</i>. La commande active la vidange pendant 90 secondes, puis ferme toutes le sorties. La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 seco des. Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou a puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus infroissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C) 		
E oF	Erreur de débordement	La commande détecte que le niveau d'eau élevé pose un risque de sécurité et que la machine n'arrive pas à se vidanger. Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou aj puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).		

Écran		Description	Cause/Action corrective		
E P	25	Erreur du capteur de pression	La commande ne détecte pas une entrée de sonde de niveau d'eau valide pendant trente (30) secondes, ou le niveau de remplissage maximal (débordement) est réglé à 0 alors qu'en , dans le , ou en <i>Mode Débordement</i> . La machine entre en <i>Mode Déverrouillage de</i> <i>Porte</i> et tente de se vidanger pendant 30 secondes. La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des. Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).		
ES	id	Erreur de vidange lente	Si la commande détecte une vidange lente lors d'une étape de vidan- ge du cycle en cours, le point décimal à l'extrême droite s'illumine- ra. Le point décimal demeurera illuminé après l'expiration de l'er- reur de vidange lente. On peut annuler l'illumination du point déci- mal en appuyant sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) 3 fois à l'intérieur de 5 secondes, ou en redémarrant l'appareil.		
EL	4	Erreur de fuite du système de vidan- ge	L'erreur s'affichera s'il y a une fuite après l'ouverture de la porte pendant une (1) minute à la fin du cycle. S'efface après une (1) mi- nute ou en appuyant sur une touche. Si, lors d'une vérification d'un fuite de la vanne de vidange d'eau, il s'avère que le niveau d'eau a chuté de manière inacceptable, la commande enregistrera une erreu de fuite du système de vidange et poursuivra le cycle en cours. Le point décimal à l'extrême droite s'allumera immédiatement après détection de l'erreur. On peut annuler l'allumage du point décimal en appuyant sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) 3 fois l'intérieur de 5 secondes ou en redémarrant l'appareil.		
EL	F	Erreur de fuite du système de rem- plissage	Si, lors d'une vérification d'une fuite d'eau, il s'avère que le niveau d'eau a grimpé de manière inacceptable, la commande enregistrera une erreur de fuite d'eau et poursuivra le cycle en cours. Le point décimal à l'extrême droite s'allumera immédiatement après détection de l'erreur. On peut annuler l'allumage de point décimal en appuyant sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) 3 fois à l'intérieur de 5 secondes ou en redémarrant l'appareil.		
ЕЬ	ELE	Erreur de courroie cassée	 Une fois que le panier a cessé de tourner, la porte se déverrouille. La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon des. Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus infroissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C). 		
Ed	IL	Erreur fatale de verrouillage de la porte	La carte de sortie indique que la porte se déverrouille en cours de cycle. La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secondes. Pour effacer l'erreur, débrancher puis rebrancher l'appareil.		

Écran	Description	Cause/Action corrective			
EdLI	Erreur non fatale de verrouillage de la porte	La porte ne se verrouille pas après une tentative. La carte de sortie tente de verrouiller la porte pendant 70 secondes. Si la porte n'arrive pas à se verrouiller, la machine repasse en .			
E dL2	Erreur non fatale de déverrouillage de la porte	Si la porte ne se déverrouille pas. La carte de sortie tente de ver- rouiller la porte 2 fois de plus. Si la porte ne se déverrouille pas, la commande fait clignoter la DEL START (DÉMARRAGE) (entrée). Si l'on appuie sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée), les tentatives de déverrouillage reprendront.			
E door	Porte ouverte pendant un programme en cours	La commande détecte que les entrées porte ouverte et porte verrouil- lée sont élevées. Le fait de tirer sur la porte alors qu'elle est ver- rouillée ou en train de se verrouiller peut provoquer une telle situ- ation. Réparer le système de verrouillage de la porte. Mettre la ma- chine hors tension pour faire disparaitre l'erreur.			
E EE	Erreur Température maximale de l'eau dépassée	La carte d'entrée/sortie signale que la température maximale de l'eau a été dépassée et la commande enregistre l'erreur.			
		La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.			
		Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).			
E oP	Erreur, circuit de la sonde de tempé- rature/thermistor ouvert	Cette erreur s'affiche à la fin d'un cycle. La carte d'entrée/sortie signale que le thermistor est ouvert. La sortie du chauffage est dés- activée pour le reste du cycle actuel. Une fois le cycle terminé, le code d'erreur s'affiche à l'écran.			
		La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon des.			
		Pour effacer l'erreur, attendre 1 minute, ouvrir la porte ou appuyer sur n'importe quelle touche.			
ELP	Erreur du commutateur pressostat bas niveau (modèles avec chauffage uniquement)	Cette erreur est uniquement activée lors du . La cuve se remplit niveau bas et le commutateur pressostat bas niveau se déclenche La machine entre en mode Déverrouillage de porte.			
		La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon des.			
		Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).			

Écran	Description	Cause/Action corrective		
Е 5Н	Erreur, circuit de la sonde de tempé- rature/du thermistor court-circuité	Cette erreur s'affiche à la fin d'un cycle. La carte d'entrée/sortie signale que le thermistor est court-circuité. La sortie du chauffage est désactivée pour le reste du cycle actuel. Une fois le cycle termi- né, le code d'erreur s'affiche à l'écran.		
		La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.		
		Pour effacer l'erreur, attendre 1 minute, ouvrir la porte ou appuyer sur n'importe quelle touche.		
E 10 30	Échec PIN Désactivation Solénoïd	La carte d'entrée/sortie détecte un problème avec le matériel.		
	Verrouillage Porte	La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.		
		Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).		
E .o 39	Activation Mosfet Pas Activable	La carte d'entrée/sortie détecte un problème avec le matériel.		
		La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.		
		Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).		
E 10 43	Cour-Circuit Vanne de remplissage à chaud	La carte d'entrée/sortie détecte un problème avec le matériel.		
		La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.		
		Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).		
E 10 44	Court-Circuit Vanne de remplissage à froid	La carte d'entrée/sortie détecte un problème avec le matériel.		
		La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.		
		Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).		
E 10 45	Cour-Circuit Vanne Cuve de rem- plissage à chaud	La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.		
		Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).		

Écran	Description	Cause/Action corrective		
E 10 46	Court-Circuit Vanne Cuve de rem- plissage à froid	La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.		
		Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).		
E 10 47	Court-Circuit Vanne de pulvérisation à chaud	La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.		
		Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).		
E 10 48	Court-Circuit Vanne de pulvérisation à froid	La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.		
		Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).		
E 10 49	Court-Circuit Vanne de remplissage à froid dur	La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.		
		Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).		
E 10 50	Vanne de remplissage auxiliaire court-circuitée	La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.		
		Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).		
E 10 5 1	Court-Circuit Valve à compartiment 1	La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.		
		Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).		
E 10 52	Court-Circuit Valve à compartiment 2	La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.		
		Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).		
E .o 53	Court-Circuit Valve à compartiment 3	La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.		
		Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).		

Écran	Description	Cause/Action corrective		
E 10 54	Court-Circuit Valve à compartiment 4	La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.		
		Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).		
E 10 55	Bobine du contacteur d'alimentation du circuit d'entrainement court-cir-	La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.		
	cuitée	Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).		
E 10 56	Bobine du contacteur de chauffage électrique court-circuitée	La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.		
		Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).		
E 10 57	Court-Circuit Vanne de chauffage vapeur	La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.		
		Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).		
E 10 62	Surtension Alimentation 24 volt	La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.		
		Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).		
E 10 63	Sous-tension Alimentation 24 volt	La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.		
		Pour effacer cette erreur, soit mettre la machine hors tension ou ap- puyer simultanément sur les touches Perm Press 90C (Tissus in- froissables 90 °C) et Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C).		
Edr	Erreur Évacuation	Si la détection de cette erreur est activée, la commande entrera en <i>Mode Erreur Machine</i> si le niveau d'eau n'est pas en dessous du niveau « vide », une fois le temps de vidange programmé écoulé (15 minutes par défaut).		
		La commande fera retentir une tonalité d'alarme pendant 15 secon- des.		
		Pour effacer l'erreur, débrancher puis rebrancher l'appareil.		

Écran	Description	Cause/Action corrective			
ELF	Erreur de remplissage de fuite d'eau	Si, lors d'une vérification d'une fuite d'eau, il s'avère que le niveau d'eau a grimpé de manière inacceptable, la commande enregistrera une erreur de fuite d'eau et poursuivra le cycle en cours. Le point décimal à l'extrême droite s'allumera immédiatement après détec- tion de l'erreur. On peut annuler l'allumage de point décimal en ap- puyant sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) 3 fois à l'in- térieur de 5 secondes ou en redémarrant l'appareil.			
E 8 0 I	Erreur Réglage Commande	L'entrainement n'a pas reçu les bons paramètres. Mettre la machine hors tension pour effacer. Appeler un technicien de service si l'er- reur persiste.			
E d 21	Erreur de surtension du bus CC	Mettre l'appareil hors tension pour effacer l'erreur. Vérifier la ten- sion d'entrée de l'appareil. Si cela ne se produit qu'au début de l'es- sorage, remplacer le moteur. Remplacer la carte du circuit d'entrai- nement si l'erreur persiste.			
E d 22	Erreur de température excessive du moteur	La commande détecte que la température du moteur est trop élevée. Vérifier que le tambour tourne librement lorsqu'il est vide. Vérifier la présence d'une surcharge de l'appareil. S'assurer que le faisceau du moteur n'est pas endommagé. Réduire le temps d'agitation et du cycle de service si les temps de rotation/pause sont très courts et programmables. Mettre l'appareil hors tension pour effacer l'erreur. Remplacer la carte du circuit d'entrainement si l'erreur persiste.			
E d 23	Erreur fatale de shunt de surintensité IPM	Vérifier que le tambour et le moteur tournent librement. Mettre l'ap- pareil hors tension pour effacer l'erreur. Vérifier les enroulements de phase du moteur. La continuité doit être uniforme entre les pha- ses L1 et L2, L2 et L3, L1 et L3. Remplacer le moteur si celle-ci n'est pas uniforme. Remplacer la carte du circuit d'entrainement si l'erreur persiste.			
E d 24	Erreur fatale de surintensité du maté- riel I2T	Vérifier que le tambour et le moteur tournent librement. Il se peut que le rotor soit bloqué. Vérifier les enroulements de phase du mo- teur. La continuité doit être uniforme entre les phases L1 et L2, L2 et L3, L1 et L3. Remplacer le moteur si celle-ci n'est pas uniforme. Mettre l'appareil hors tension pour effacer l'erreur. Remplacer la carte du circuit d'entrainement si l'erreur persiste.			
E d 25	Erreur de température excessive IPM	La commande détecte que la température IPM [module d'alimenta- tion intelligent] est trop élevée. Vérifier que le tambour tourne libre- ment lorsque vide, vérifier s'il y a surcharge de la machine, réduire le temps d'agitation, et si les temps de rotation/pause du cycle de service sont très courts et programmables. Mettre l'appareil hors tension pour effacer l'erreur. Vérifier s'il y a accumulation de pelu- ches sur le dissipateur de chaleur de la carte du circuit d'entraine- ment. Remplacer la carte du circuit d'entrainement si l'erreur persis- te.			

Écran	Description	Cause/Action corrective			
E d 29	Erreur Moteur Non Connecté	Il se peut que le moteur ou une phase électrique ne soit pas bran- chés. Vérifier que le faisceau allant du moteur vers la carte du cir- cuit d'entrainement n'est pas endommagé et qu'il est bien branché des deux côtés. S'assurer d'enfoncer complètement les connecteurs du faisceau aux deux extrémités au cas où les connexions seraient lâches. Si le faisceau semble correct et que l'erreur persiste, essayer de remplacer la carte du circuit d'entrainement ou le faisceau. Met- tre l'appareil hors tension pour effacer l'erreur.			
E d 3 I	Détection Surcharge Tension	L'entrainement a trop forcé, ce qui a entrainé une surcharge du sys- tème. Vérifier que le tambour tourne librement lorsqu'il est vide. Vérifier la présence d'une surcharge de l'appareil. S'assurer que le faisceau du moteur n'est pas endommagé. Réduire le temps d'agita- tion et du cycle de service si les temps de rotation/pause sont très courts et programmables. Mettre l'appareil hors tension pour effacer l'erreur. Remplacer la carte du circuit d'entrainement si l'erreur per- siste.			
E d 32	Erreur Tension Induite	Le circuit d'entrainement détecte qu'il y a un problème avec le mo- teur. Vérifier que le tambour tourne librement lorsqu'il est vide. Vé- rifier la présence d'une surcharge de l'appareil. S'assurer que le faisceau du moteur n'est pas endommagé. Réduire le temps d'agita- tion et du cycle de service si les temps de rotation/pause sont très courts et programmables. Mettre l'appareil hors tension pour effacer l'erreur. Remplacer le moteur ou la carte du circuit d'entrainement si l'erreur persiste.			
E d 33	Échec Grave Démarrage	Le circuit d'entrainement détecte qu'il y a un problème avec le mo- teur. Vérifier que le tambour tourne librement lorsqu'il est vide. Vé- rifier la présence d'une surcharge de l'appareil. S'assurer que le faisceau du moteur n'est pas endommagé. Réduire le temps d'agita- tion et du cycle de service si les temps de rotation/pause sont très courts et programmables. Mettre l'appareil hors tension pour effacer l'erreur. Remplacer le moteur ou la carte du circuit d'entrainement si l'erreur persiste.			
E d 34	Erreur de rotor bloqué	Le circuit d'entrainement détecte qu'il y a un problème avec le mo- teur. Vérifier que le tambour tourne librement lorsqu'il est vide. Vé- rifier la présence d'une surcharge de l'appareil. S'assurer que le faisceau du moteur n'est pas endommagé. Réduire le temps d'agita- tion et du cycle de service si les temps de rotation/pause sont très courts et programmables. Mettre l'appareil hors tension pour effacer l'erreur. Remplacer le moteur ou la carte du circuit d'entrainement si l'erreur persiste.			
E d 44	Erreur de panne du circuit de détec- tion de shunt de surintensité	Défaillance matérielle. Mettre l'appareil hors tension pour effacer l'erreur. Remplacer la carte du circuit d'entrainement si l'erreur per- siste.			
E d 5 I	Échec Marche/Arrêt Code HW Arri- vée	 Défaillance matérielle. Mettre l'appareil hors tension pour effacer l'erreur. Remplacer la carte du circuit d'entrainement si l'erreur per- siste. 			

	Écran Description		Cause/Action corrective		
E	d 63	Erreur Grave Température IPM	Défaillance matérielle. Mettre l'appareil hors tension pour effacer l'erreur. Remplacer la carte du circuit d'entrainement si l'erreur per- siste.		
E	d 64	Erreur Grave Court-Circuit Tempé- rature	Défaillance matérielle. Mettre l'appareil hors tension pour effacer l'erreur. Remplacer la carte du circuit d'entrainement si l'erreur per- siste.		
E	d 65	Échec Acquisition Onduleur	Défaillance matérielle. Mettre l'appareil hors tension pour effacer l'erreur. Remplacer la carte du circuit d'entrainement si l'erreur per- siste.		
E	d 66	Échec Acquisition Bus Tension	Défaillance matérielle. Mettre l'appareil hors tension pour effacer l'erreur. Remplacer la carte du circuit d'entrainement si l'erreur per- siste.		
E	d 67	Erreur Initialisation Moteur	Défaillance matérielle. Mettre l'appareil hors tension pour effacer l'erreur. Remplacer la carte du circuit d'entrainement si l'erreur per- siste.		

Tableau 36

Avance rapide manuelle

L'avance rapide manuelle permet à l'utilisateur d'avancer rapidement à l'intérieur d'un cycle ou jusqu'à sa fin à partir du mode *Mode Prêt*. Cette fonction est utile quand des essais doivent être effectués immédiatement sur une machine actuellement dans un cycle actif. Dans ce cas, l'utilisateur peut avancer rapidement à travers un cycle pour se rendre à *Mode Prêt*. De là, l'utilisateur peut effectuer les tests requis, puis reprendre le cycle précédemment en cours.

Comment accéder à la fonction Avance rapide

- 1. Si la commande est en *Mode Prêt*, elle doit être mise en mode Manuel. Voir *Entrée en mode manuel*.
- Appuyer sur les touches Normal 40 °C (∧) ou Gentle 30C (Doux 30 °C) (∨) jusqu'à ce que *¬ 用P ₁d* apparait à l'écran.
- Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée). L'écran affichera *PU5H* puis *5LRrL*, suivi de la durée du cycle et la DEL de la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) clignotera.

REMARQUE : La porte doit être fermée pour démarrer le cycle.

 Appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour démarrer le cycle, ou si un cycle est en cours, appuyer sur la touche START (DÉMARRAGE) (entrée) pour avancer à l'étape suivante du cycle.

REMARQUE : L'option Rapid Advance (Avance rapide) doit être activée pour que l'avance rapide puisse fonctionner.

Comment quitter la fonction Avance rapide

Faire défiler les cycles jusqu'au Mode Prêt.

	Légende schéma des cycles					
*	En	Toujours activée	‡	LA	Lavage faible	
	Ds	Toujours désactivée]	RA	Lavage normal	
	M1	Activée seulement avec Mod1]	D	Répartition	
	M2	Activée seulement avec Mod2]	VL	Extraction à vitesse très basse	
	PW	Prélavage		L	Extraction à vitesse basse	
	W	Lavage		М	Extraction à vitesse moyenne	
	R1	Rinçage 1]	Н	Extraction à vitesse maximale	
	R2	Rinçage 2		VH	Extraction à vitesse très élevée	
	R3	Rinçage 3		UH	Extraction à vitesse ultra élevée	
	R4	Rinçage 4	Ť	L/H/S	Niveau/Chauffage/Approvi- sionnement	
	S	Essorage final				

REMARQUE : Les durées de cycle peuvent varier selon la capacité.

Cycle 1 - Normal 90 °C_{(durée totale 27 min, 30 s/Extra Wash (Lavage supplémentaire) + 4 min/Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 6 min/Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 10 min)}

Préla- vage (Extra	1	M1	PW	Remplis- sage	1	0	Ni- veau bas	Eau tiède/4 0C	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Pas de purge
Wash (Lava- ge	2	M1	PW	Alimen- tation	0	30	C1	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	
sup- plé- men- taire))	3	M1	PW	Agiter	2	30	Main- tenir cha- leur	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	4	M1	PW	Refroi- disse- ment	-	-	PC Global	Cold (Froid)	Évac	LA	Yes (oui)	4	27	
	5	M1	PW	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	6	Ds	PW	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	

													-	
	In	formati	on sur l	l'étape*	Heui l'ét	re de ape	Optic	ons pou	r l'eau†		Mot	eur‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	S/H/T	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers
Сус	le 1	- Norma	al 90 °C min/l	(durée totale Extra Wash (l	27 min, 3 Lavage su	0 s/Extra V pplémenta	Vash (Lava aire) et Ext	age supplé tra Rinse (émentaire) + Rinçage sup	4 min/Extr oplémentai	ra Rinse (F re) + 10 m	Rinçage sı in)	ıpplément	aire) + 6
Lava- ge	7	En	W	Remplis- sage	1	0	Ni- veau bas	Eau chau- de/90 C	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Pas de purge
	8	En	W	Alimen- tation	0	30	C1,C2, C3	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	S1, S2, Temps expiré
	9	En	W	Agiter	6	30	Main- tenir cha- leur	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	10	En	W	Refroi- disse- ment	-	-	PC Global	Cold (Froid)	Évac	LA	Yes (oui)	4	27	
	11	En	W	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	12	Ds	W	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	
Rinça- ge 1	13	En	R1	Remplis- sage	1	0	Haut ni- veau.	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Purge

R1

R1

R1

2

0

0

Agiter

Évacua-

Essorage

tion

30

30

30

-

-

_

14 En

15 En

16 Ds

Rem-

plissa-

ge

Pause

Évac

Évac

RA

RA

VL

18

18

-

Yes

(oui)

Yes

(oui)

_

4

4

_

	In	formati	ion sur	l'étape*	Heu l'ét	re de ape	Optic	ons pou	r l'eau†		Mot	eur‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	L/H/S	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers

Cycle 1 - Normal 90 °C_{(durée totale 27 min, 30 s/Extra Wash (Lavage supplémentaire) + 4 min/Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 6 min/Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 10 min)}

Rinça- ge 2	17	En	R2	Remplis- sage	1	0	Haut ni- veau.	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Purge
	18	En	R2	Agiter	2	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	19	En	R2	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	20	En	R2	Essorage	1	0	-		Évac	Н	-	-	-	
Rinça- ge 3 (Extra	21	M2	R3	Remplis- sage	1	0	Haut ni- veau.	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Purge
Rinse (Rin- çage sup-	22	M2	R3	Agiter	3	0	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
plé- men-	23	M2	R3	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	24	M2	R3	Essorage	0	30	-		Évac	Н	-	-	-	

	In	formati	on sur	l'étape*	Heur l'ét	re de ape	Optic	ons pou	r l'eau†		Mote	eur‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	S/H/J	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers

Cycle 1 - Normal 90 °C_{(durée totale 27 min, 30 s/Extra Wash (Lavage supplémentaire) + 4 min/Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 6 min/Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 10 min)}

Rinça- ge 4	25	En	R4	Alimen- tation	0	30	C4	Retard 0 s	Pause	-	-	-	-	Hot (Chaud)
	26	En	R4	Remplis- sage	1	0	Ni- veau bas	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Pas de purge
	27	En	R4	Alimen- tation	0	30	C4	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	S3, S4, Temps expiré
	28	En	R4	Agiter	3	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
Ex- trac- tion fi- nale	29	En	S	Essorage	5	0	-		Évac	UH	-	-	-	
Tasse- ment	30	En	S	Agiter	0	30	-	Pas de Rem- plissa- ge	Évac	RA	Yes (oui)	7	6	

	In	nformati	ion sur	l'étape*	Heu l'ét	re de ape	Optic	ons pou	r l'eau†		Mot	eur‡		Type d'éta- pe
Description	Étape #	Active	État	Type	Min	Sec	S/H/J	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers

Cycle 2 - Normal 60 °C_{(durée} totale 27 min, 30 s/Extra Wash (Lavage supplémentaire) + 4 min/Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 6 min/Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 10 min)

Préla- vage (Extra	1	M1	PW	Remplis- sage	1	0	Ni- veau bas	Eau tiède/4 0C	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Pas de purge
Wash (Lava- ge	2	M1	PW	Alimen- tation	0	30	C1	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	
sup- plé- men- taire))	3	M1	PW	Agiter	2	30	Main- tenir cha- leur	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	4	M1	PW	Refroi- disse- ment	-	-	PC Global	Cold (Froid)	Évac	LA	Yes (oui)	4	27	
	5	M1	PW	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	6	Ds	PW	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	

	In	formati	on sur l	l'étape*	Heur l'éta	re de ape	Optio	ons pou	r l'eau†		Mote	eur‡		Type d'éta- pe
Description	Etape#	Active	État	Type	Min	Sec	C/H/S	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers
Сус	le 2	- Norma	al 60 °C min/l	(durée totale Extra Wash (l	27 min, 30 Lavage su) s/Extra V pplémenta	Vash (Lava aire) et Ext	age supplé tra Rinse (émentaire) + Rinçage sup	4 min/Extr plémentai	ra Rinse (F re) + 10 m	Rinçage sı in)	ıpplément	aire) + 6
Lava-	7	En	W	Remplis-	1	0	Ni-	Eau	Pause	RA	Yes	18	4	Pas de

Lava- ge	7	En	W	Remplis- sage	1	0	Ni- veau bas	Eau chau- de/60 C	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Pas de purge
	8	En	W	Alimen- tation	0	30	C1,C2, C3	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	S1, S2, Temps expiré
	9	En	W	Agiter	6	30	Main- tenir cha- leur	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	10	En	W	Refroi- disse- ment	-	-	PC Global	Cold (Froid)	Évac	LA	Yes (oui)	3	27	
	11	En	W	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	12	Ds	W	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	
Rinça- ge 1	13	En	R1	Remplis- sage	1	30	Haut ni- veau.	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Purge
	14	En	R1	Agiter	2	0	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	15	En	R1	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	16	Ds	R1	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	

cription	In
	nformati
	on sur l
	l'étape*
	Heur l'éta
	re de ape
	Optic
∿Var	ons pou
lage	r l'eau†
es	
sion	Mot
e de mise en marche	eur‡
e d'arrêt	
ý	Type d'éta- pe

Cycle 2 - Normal 60 °C_{(durée totale 27 min, 30 s/Extra Wash (Lavage supplémentaire) + 4 min/Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 6 min/Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 10 min)}

Rinça- ge 2	17	En	R2	Remplis- sage	1	0	Haut ni- veau.	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Purge
	18	En	R2	Agiter	2	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	19	En	R2	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	20	En	R2	Essorage	1	0	-		Évac	Н	-	-	-	
Rinça- ge 3 (Extra	21	M2	R3	Remplis- sage	1	0	Haut ni- veau.	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Purge
Rinse (Rin- çage sup-	22	M2	R3	Agiter	3	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
plé- men-	23	M2	R3	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	24	M2	R3	Essorage	1	0	-		Évac	VL	-	-	-	

	In	formati	on sur	l'étape*	Heu l'ét	re de ape	Options pour l'eau†				Type d'éta- pe			
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	S/H/J	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers

Cycle 2 - Normal 60 °C_{(durée totale 27 min, 30 s/Extra Wash (Lavage supplémentaire) + 4 min/Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 6 min/Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 10 min)}

Rinça- ge 4	25	En	R4	Alimen- tation	0	30	C4	Retard 0 s	Pause	-	-	-	-	Hot (Chaud)
	26	En	R4	Remplis- sage	1	0	Ni- veau bas	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Pas de purge
	27	En	R4	Alimen- tation	0	30	C4	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	S3, S4, Temps expiré
	28	En	R4	Agiter	3	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
Ex- trac- tion fi- nale	29	En	S	Essorage	5	0	-		Évac	UH	-	-	-	
Tasse- ment	30	En	S	Agiter	0	30	-	Pas de Rem- plissa- ge	Évac	RA	Yes (oui)	7	6	

	In	nformati	ion sur	'étape*	Heur l'ét	re de ape	Options pour l'eau†				Type d'éta- pe			
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	L/H/S	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers

Cycle 3 - Normal 40 °C_{(durée} totale 27 min, 30 s/Extra Wash (Lavage supplémentaire) + 4 min/Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 6 min/Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 10 min)

Préla- vage (Extra	1	M1	PW	Remplis- sage	1	0	Ni- veau bas	Eau tiède/4 0C	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Pas de purge
Wash (Lava- ge	2	M1	PW	Alimen- tation	0	30	C1	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	
sup- plé- men- taire))	3	M1	PW	Agiter	2	30	Main- tenir cha- leur	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	4	M1	PW	Refroi- disse- ment	-	-	PC Global	Cold (Froid)	Évac	LA	Yes (oui)	4	27	
	5	M1	PW	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	6	Ds	PW	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	

	Ir	ıformati	on sur	l'étape*	Heure de l'étape		Options pour l'eau†				Type d'éta- pe			
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	L/H/S	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers
Сус	le 3	- Norma	al 40 °C min/l	(durée totale Extra Wash (27 min, 3 Lavage su	0 s/Extra V pplémenta	Vash (Lav aire) et Ex	age supple tra Rinse (émentaire) + Rinçage sup	4 min/Ext plémentai	ra Rinse (I ire) + 10 m	Rinçage sı in)	upplément	aire) + 6
Lava- ge	7	En	W	Remplis- sage	1	0	Ni- veau bas	Eau tiède/4 0C	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Pas de purge
	8	En	W	Alimen- tation	0	30	C1,C2, C3	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	S1, S2, Temps expiré
	9	En	W	Agiter	6	30	Main- tenir cha- leur	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	10	En	W	Refroi- disse- ment	-	-	PC Global	Cold (Froid)	Évac	LA	Yes (oui)	3	27	
	11	En	W	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	12	Ds	W	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	
Rinça- ge 1	13	En	R1	Remplis- sage	1	0	Haut ni- veau.	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Purge
	14	En	R1	Agiter	2	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	15	En	R1	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	16	Ds	R1	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	

	Information sur l'étape*				Heu l'ét	re de ape	Options pour l'eau†				Type d'éta- pe			
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	S/H/S	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers

Cycle 3 - Normal 40 °C_{(durée totale 27 min, 30 s/Extra Wash (Lavage supplémentaire) + 4 min/Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 6 min/Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 10 min)}

Rinça- ge 2	17	En	R2	Remplis- sage	1	0	Haut ni- veau.	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Purge
	18	En	R2	Agiter	2	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	19	En	R2	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	20	En	R2	Essorage	1	0	-		Évac	Н	-	-	-	
Rinça- ge 3 (Extra	21	M2	R3	Remplis- sage	1	0	Haut ni- veau.	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Purge
Rinse (Rin- çage sup-	22	M2	R3	Agiter	3	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
plé- men-	23	M2	R3	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	24	M2	R3	Essorage	1	0	-		Évac	VL	-	-	-	
	In	formati	on sur	l'étape*	Heu l'ét	re de ape	Optic	ons pou	r l'eau†		Mote	eur‡		Type d'éta- pe
-------------	---------	---------	--------	----------	-------------	--------------	-------	----------	----------	---------	-----------	-------------------------	---------------	----------------------
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	S/H/J	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers

Cycle 3 - Normal 40 °C_{(durée totale 27 min, 30 s/Extra Wash (Lavage supplémentaire) + 4 min/Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 6 min/Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 10 min)}

Rinça- ge 4	25	En	R4	Alimen- tation	0	30	C4	Retard 0 s	Pause	-	-	-	-	Hot (Chaud)
	26	En	R4	Remplis- sage	1	0	Ni- veau bas	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Pas de purge
	27	En	R4	Alimen- tation	0	30	C4	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	S3, S4, Temps expiré
	28	En	R4	Agiter	3	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
Ex- trac- tion fi- nale	29	En	S	Essorage	5	0	-		Évac	UH	-	-	-	
Tasse- ment	30	En	S	Agiter	0	30	-	Pas de Rem- plissa- ge	Évac	RA	Yes (oui)	7	6	

	In	formati	on sur	l'étape*	Heui l'éta	re de ape	Optic	ons pou	r l'eau†		Mote	eur‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	S/H/J	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers

Cycle 4 - Perm Press 90C (Tissus infroissables 90 °C)_{(durée totale 25 min, 30 s/Extra Wash (Lavage supplémentaire) + 4 min/ Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 6 min/Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 10 min)}

Préla- vage (Extra	1	M1	PW	Remplis- sage	1	0	Ni- veau bas	Eau tiède/4 0C	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Pas de purge
Wash (Lava- ge	2	M1	PW	Alimen- tation	0	30	C1	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	
sup- plé- men- taire))	3	M1	PW	Agiter	2	30	Main- tenir cha- leur	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	4	M1	PW	Refroi- disse- ment	-	-	PC Global	Cold (Froid)	Évac	LA	Yes (oui)	4	27	
	5	M1	PW	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	6	Ds	PW	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	

	In	formati	on sur	l'étape*	Heui l'ét	re de ape	Optic	ons pou	r l'eau†		Mote	eur‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	S/H/T	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers

Cycle 4 - Perm Press 90C (Tissus infroissables 90 °C)_{(durée totale 25 min, 30 s/Extra Wash (Lavage supplémentaire) + 4 min/ Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 6 min/Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 10 min)}

										1	1	<u> </u>	1	i
Lava- ge	7	En	W	Remplis- sage	1	0	Ni- veau bas	Eau chau- de/90 C	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Pas de purge
	8	En	W	Alimen- tation	0	30	C1,C2, C3	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	S1, S2, Temps expiré
	9	En	W	Agiter	6	30	Main- tenir cha- leur	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	10	En	W	Refroi- disse- ment	-	-	PC Global	Cold (Froid)	Évac	LA	Yes (oui)	4	27	
	11	En	W	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	12	Ds	W	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	
Rinça- ge 1	13	En	R1	Remplis- sage	1	0	Haut ni- veau.	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Purge
	14	En	R1	Agiter	2	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	15	En	R1	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	16	Ds	R1	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	

	In	ıformati	on sur	l'étape*	Heu l'ét	re de ape	Optic	ons pou	r l'eau†		Mot	eur‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	S/H/J	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers

Cycle 4 - Perm Press 90C (Tissus infroissables 90 °C)_{(durée totale 25 min, 30 s/Extra Wash (Lavage supplémentaire) + 4 min/ Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 6 min/Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 10 min)}

Rinça- ge 2	17	En	R2	Remplis- sage	1	0	Haut ni- veau.	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Purge
	18	En	R2	Agiter	2	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	19	En	R2	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	20	En	R2	Essorage	1	0	-		Évac	Н	-	-	-	
Rinça- ge 3 (Extra	21	M2	R3	Remplis- sage	1	0	Haut ni- veau.	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Purge
Rinse (Rin- çage sup-	22	M2	R3	Agiter	3	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
plé- men-	23	M2	R3	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	24	M2	R3	Essorage	1	0	-		Évac	Н	-	-	-	

	In	formati	on sur	l'étape*	Heui l'ét	re de ape	Optic	ons pou	r l'eau†		Mote	eur‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	S/H/T	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers

Cycle 4 - Perm Press 90C (Tissus infroissables 90 °C)_{(durée totale 25 min, 30 s/Extra Wash (Lavage supplémentaire) + 4 min/ Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 6 min/Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 10 min)}

Rinça- ge 4	25	En	R4	Alimen- tation	0	30	C4	Retard 0 s	Pause	-	-	-	-	Hot (Chaud)
	26	En	R4	Remplis- sage	1	0	Ni- veau bas	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Pas de purge
	27	En	R4	Alimen- tation	0	30	C4	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	S3, S4, Temps expiré
	28	En	R4	Agiter	3	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
Ex- trac- tion fi- nale	29	En	S	Essorage	3	0	-		Évac	UH	-	-	-	
Tasse- ment	30	En	S	Agiter	0	30	-	Pas de Rem- plissa- ge	Évac	RA	Yes (oui)	7	6	

	In	formati	on sur l	l'étape*	Heui l'éta	re de ape	Optic	ons pou	r l'eau†		Mote	eur‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	L/H/S	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers

Cycle 5 - Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C)_{(durée totale 25 min, 30 s/Extra Wash (Lavage supplémentaire) + 4 min/ Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 6 min/Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 10 min)}

Préla- vage (Extra	1	M1	PW	Remplis- sage	1	0	Ni- veau bas	Eau tiède/4 0C	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Pas de purge
Wash (Lava- ge	2	M1	PW	Alimen- tation	0	30	C1	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	
sup- plé- men- taire))	3	M1	PW	Agiter	2	30	Main- tenir cha- leur	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	4	M1	PW	Refroi- disse- ment	-	-	PC Global	Cold (Froid)	Évac	LA	Yes (oui)	4	27	
	5	M1	PW	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	6	Ds	PW	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	

	In	formati	on sur	l'étape*	Heui l'ét	re de ape	Optic	ons pou	r l'eau†		Mote	eur‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	S/H/T	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers

Cycle 5 - Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C)_{(durée totale 25 min, 30 s/Extra Wash (Lavage supplémentaire) + 4 min/ Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 6 min/Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 10 min)}

Lava- ge	7	En	W	Remplis- sage	1	0	Ni- veau bas	Eau chau- de/60 C	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Pas de purge
	8	En	W	Alimen- tation	0	30	C1,C2, C3	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	S1, S2, Temps expiré
	9	En	W	Agiter	6	30	Main- tenir cha- leur	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	10	En	W	Refroi- disse- ment	-	-	PC Global	Cold (Froid)	Évac	LA	Yes (oui)	4	27	
	11	En	W	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	12	Ds	W	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	
Rinça- ge 1	13	En	R1	Remplis- sage	1	0	Haut ni- veau.	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Purge
	14	En	R1	Agiter	2	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	15	En	R1	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	16	Ds	R1	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	

	In	formati	on sur	l'étape*	Heu l'ét	re de ape	Optic	ons pou	r l'eau†		Mot	eur‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	S/H/J	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers

Cycle 5 - Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C)_{(durée totale 25 min, 30 s/Extra Wash (Lavage supplémentaire) + 4 min/ Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 6 min/Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 10 min)}

Rinça- ge 2	17	En	R2	Remplis- sage	1	0	Haut ni- veau.	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Purge
	18	En	R2	Agiter	2	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	19	En	R2	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	20	En	R2	Essorage	1	0	-		Évac	Н	-	-	-	
Rinça- ge 3 (Extra	21	M2	R3	Remplis- sage	1	0	Haut ni- veau.	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Purge
Rinse (Rin- çage sup-	22	M2	R3	Agiter	3	0	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
plé- men-	23	M2	R3	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	24	M2	R3	Essorage	0	30	-		Évac	Н	-	-	-	

	In	formati	on sur	l'étape*	Heui l'ét	re de ape	Optic	ons pou	r l'eau†		Mote	eur‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	S/H/J	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers

Cycle 5 - Perm Press 60C (Tissus infroissables 60 °C)_{(durée totale 25 min, 30 s/Extra Wash (Lavage supplémentaire) + 4 min/ Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 6 min/Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 10 min)}

Rinça- ge 4	25	En	R4	Alimen- tation	0	30	C4	Retard 0 s	Pause	-	-	-	-	Hot (Chaud)
	26	En	R4	Remplis- sage	1	0	Ni- veau bas	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Pas de purge
	27	En	R4	Alimen- tation	0	30	C4	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	S3, S4, Temps expiré
	28	En	R4	Agiter	3	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
Ex- trac- tion fi- nale	29	En	S	Essorage	3	0	-		Évac	UH	-	-	-	
Tasse- ment	30	En	S	Agiter	0	30	-	Pas de Rem- plissa- ge	Évac	RA	Yes (oui)	7	6	

men-

taire))

4

5

6

M1

M1

Ds

	Ir	nformati	on sur l	l'étape*	Heur l'éta	re de ape	Optio	ons pou	r l'eau†		Mot	eur‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	S/H/T	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers
Cycle	e 6 -	Gentle	30C (De entaire) +	OUX 30 °C 6 min/Extra)(durée to Wash (Lav	tale 21 mir age suppl	n, 30 s/Ext émentaire	ra Wash (I) et Extra ∣	₋avage supp Rinse (Rinça	lémentaire ge supplé	e) + 4 min/ mentaire)	Extra Rins + 10 min)	e (Rinçag	e supplé-
Préla- vage (Extra	1	M1	PW	Remplis- sage	1	0	Ni- veau bas	Eau froide/ 30C	Pause	RA	Yes (oui)	4	12	Pas de purge
Wash (Lava- ge	2	M1	PW	Alimen- tation	0	30	C1	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	
sup- plé-	3	M1	PW	Agiter	2	30	Main- tenir	Rem- plissa-	Pause	RA	Yes (oui)	4	12	

cha-

leur

PC

-

_

ge

Global (Froid)

Cold

Évac

Évac

Évac

LA

RA

VL

Suite du tableau...

4

4

_

Yes

(oui)

Yes

(oui)

_

27

12

_

PW

PW

PW

Refroi-

disse-

ment

tion

Évacua-

Essorage

_

0

0

_

30

30

	Ir	ıformati	ion sur	l'étape*	Heur l'ét	re de ape	Optic	ons pou	r l'eau†		Mot	eur‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	C/H/S	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers
Cycl	e 6 -	Gentle	30C (Denentaire) +	oux 30 °C 6 min/Extra)(durée to Wash (Lav	tale 21 mi ⁄age supp	n, 30 s/Ext lémentaire	ra Wash (i e) et Extra	Lavage supp Rinse (Rinça	lémentaire age supplé	e) + 4 min/ ementaire)	Extra Rins + 10 min)	se (Rinçag	e supplé-
Lava- ge	7	En	W	Remplis- sage	1	0	Ni- veau bas	Eau froide/ 30C	Pause	RA	Yes (oui)	4	12	Pas de purge
	8	En	W	Alimen- tation	0	30	C1,C2, C3	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	S1, S2, Temps expiré
	9	En	W	Agiter	3	30	Main- tenir cha- leur	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	4	12	
	10	En	W	Refroi- disse- ment	-	-	PC Global	Cold (Froid)	Évac	LA	Yes (oui)	4	27	
	11	En	W	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	4	12	
	12	Ds	W	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	
Rinça- ge 1	13	En	R1	Remplis- sage	1	0	Haut ni- veau.	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	4	12	Purge
	14	En	R1	Agiter	2	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	4	12	
	15	En	R1	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	4	12	
	16	Ds	R1	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	

	Ir	ıformati	on sur	l'étape*	Heur l'éta	re de ape	Optic	ons pou	r l'eau†		Mot	eur‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	S/H/J	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers
Cycl	e 6 -	Gentle	30C (De entaire) +	OUX 30 °C 6 min/Extra)(durée to Wash (Lav	tale 21 mi vage suppl	n, 30 s/Ext lémentaire	tra Wash (l e) et Extra	Lavage supp Rinse (Rinça	lémentaire Ige supplé	e) + 4 min/ mentaire)	Extra Rins + 10 min)	se (Rinçag	e supplé-
Rinça- ge 2	17	En	R2	Remplis- sage	1	0	Haut ni- veau.	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	4	12	Purge
	18	En	R2	Agiter	2	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	4	12	
	19	En	R2	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	4	12	
	20	En	R2	Essorage	1	0	-		Évac	L	-	-	-	
Rinça- ge 3 (Extra	21	M2	R3	Remplis- sage	1	0	Haut ni- veau.	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	4	12	Purge
Rinse (Rin- çage sup-	22	M2	R3	Agiter	3	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	4	12	
plé- men-	23	M2	R3	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	4	12	
(aire))	24	M2	R3	Essorage	0	0	-		Évac	L	-	-	-	

	Ir	ıformati	on sur	l'étape*	Heur l'éta	e de ape	Optic	ons pou	r l'eau†		Mot	eur‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	S/H/J	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers
Cycl	e 6 -	Gentle m	30C (De entaire) +	OUX 30 °C 6 min/Extra)(durée to Wash (Lav	tale 21 mii age suppl	n, 30 s/Ext émentaire	ra Wash (I e) et Extra	Lavage supp Rinse (Rinça	lémentaire ige supplé	e) + 4 min/ mentaire)	Extra Rins + 10 min)	e (Rinçag	e supplé-
Rinça- ge 4	25	En	R4	Alimen- tation	0	15	C1	Retard 0 s	Pause	-	-	-	-	Cold (Froid)
	26	En	R4	Alimen- tation	0	15	C4	Retard 0 s	Pause	-	-	-	-	Hot (Chaud)
	27	En	R4	Remplis- sage	1	0	Ni- veau bas	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	4	12	Pas de purge
	28	En	R4	Alimen- tation	0	30	C4	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	S3, S4, Temps expiré
	29	En	R4	Agiter	3	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	4	12	
Ex- trac- tion fi- nale	30	En	S	Essorage	2	0	-		Évac	L	-	-	-	
Tasse- ment	31	En	S	Agiter	0	30	-	Pas de Rem- plissa- ge	Évac	RA	Yes (oui)	7	6	

	In	formati	on sur l	l'étape*	Heui l'éta	re de ape	Optic	ons pou	r l'eau†		Mote	eur‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	L/H/S	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers

Cycle 7 - Perm Press 50C (Tissus infroissables 50 °C)_{(durée totale 25 min, 30 s/Extra Wash (Lavage supplémentaire) + 4 min/ Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 6 min/Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 10 min)}

Préla- vage (Extra	1	M1	PW	Remplis- sage	1	0	Ni- veau bas	Eau tiède/3 0C	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Pas de purge
Wash (Lava- ge	2	M1	PW	Alimen- tation	0	30	C1	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	
sup- plé- men- taire))	3	M1	PW	Agiter	2	30	Main- tenir cha- leur	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	4	M1	PW	Refroi- disse- ment	-	-	PC Global	Cold (Froid)	Évac	LA	Yes (oui)	4	27	
	5	M1	PW	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	6	Ds	PW	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	

	In	formati	on sur	l'étape*	Heu l'ét	re de ape	Optic	ons pou	r l'eau†		Mot	eur‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	S/H/J	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers

Cycle 7 - Perm Press 50C (Tissus infroissables 50 °C)_{(durée totale 25 min, 30 s/Extra Wash (Lavage supplémentaire) + 4 min/ Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 6 min/Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 10 min)}

Lava- ge	7	En	W	Remplis- sage	1	0	Ni- veau bas	Eau chau- de/50 C	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Pas de purge
	8	En	W	Alimen- tation	0	30	C1,C2, C3	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	S1, S2, Temps expiré
	9	En	W	Agiter	6	30	Main- tenir cha- leur	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	10	En	W	Refroi- disse- ment	-	-	PC Global	Cold (Froid)	Évac	LA	Yes (oui)	4	27	
	11	En	W	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	12	Ds	W	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	
Rinça- ge 1	13	En	R1	Remplis- sage	1	0	Haut ni- veau.	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Purge
	14	En	R1	Agiter	2	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	15	En	R1	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	16	Ds	R1	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	

	In	formati	on sur	l'étape*	Heu l'ét	re de ape	Optic	ons pou	r l'eau†		Mot	eur‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	S/H/J	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers

Cycle 7 - Perm Press 50C (Tissus infroissables 50 °C)_{(durée totale 25 min, 30 s/Extra Wash (Lavage supplémentaire) + 4 min/ Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 6 min/Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 10 min)}

Rinça- ge 2	17	En	R2	Remplis- sage	1	0	Haut ni- veau.	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Purge
	18	En	R2	Agiter	2	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	19	En	R2	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	20	En	R2	Essorage	1	0	-		Évac	Н	-	-	-	
Rinça- ge 3 (Extra	21	M2	R3	Remplis- sage	1	0	Haut ni- veau.	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Purge
Rinse (Rin- çage sup-	22	M2	R3	Agiter	3	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
plé- men-	23	M2	R3	Évacua- tion	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	24	M2	R3	Essorage	0	0	-		Évac	Н	-	-	-	

	In	formati	on sur	l'étape*	Heui l'ét	re de ape	Optic	ons pou	r l'eau†		Mote	eur‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	S/H/T	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers

Cycle 7 - Perm Press 50C (Tissus infroissables 50 °C)_{(durée totale 25 min, 30 s/Extra Wash (Lavage supplémentaire) + 4 min/ Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 6 min/Extra Wash (Lavage supplémentaire) et Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) + 10 min)}

Rinça- ge 4	25	En	R4	Alimen- tation	0	30	C4	Retard 0 s	Pause	-	-	-	-	Hot (Chaud)
	26	En	R4	Remplis- sage	1	0	Ni- veau bas	Cold (Froid)	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Pas de purge
	27	En	R4	Alimen- tation	0	30	C4	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	S3, S4, Temps expiré
	28	En	R4	Agiter	3	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
Ex- trac- tion fi- nale	29	En	S	Essorage	2	0	-		Évac	Uh	-	-	-	
Tasse- ment	30	En	S	Agiter	0	30	-	Pas de Rem- plissa- ge	Évac	RA	Yes (oui)	7	6	

		Le	cycle Eo	conomy n	'est pas	s réglé p	oar défaut et d	doit être	e progra	ımmé m	anuelle	ment.		
	Ir	ıformati	ion sur	l'étape*	Heur l'ét	re de ape	Options	pour l'e	au†		Moteu	ır‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	S/H/J	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers
		-		E	conomy	- Eau f	roide (durée t	totale 27	7 min, 0	s)				
Préla- vage	1	M1	PW	Remplis- sage	1	0	Niveau bas	Froid	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Pas de purge
(Mod1)	2	M1	PW	Alimen- tation	0	30	C1	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	ES1, Dé- lai expi- ré
	3	M1	PW	Agiter	2	30	Maintenir chaleur	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	4	M1	PW	Refroi- disse- ment	-	-	PC Global	Froid	Évac	LA	Yes (oui)	4	27	
	5	M1	PW	Drainage	0	30	-		Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	6	Ds	PW	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	

		Le	cycle E	conomy n	'est pas	s réglé p	oar défaut et d	doit être	e progra	ımmé m	anuelle	ment.		
	Ir	oformati	ion sur	l'étape*	Heu l'ét	re de ape	Options	pour l'e	au†		Moteu	ır‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	C/H/S	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers
				Ed	conomy	- Eau f	roide (durée t	totale 27	7 min, 0	s)				
Lava- ge	7	En	W	Remplis- sage	1	0	Niveau bas	Froid	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Pas de purge
	8	En	W	Alimen- tation	0	30	C1,C2,C3	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	ES1, ES2, Dé- lai expi- ré
	9	En	W	Agiter	12	30	Maintenir chaleur	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	10	En	W	Refroi- disse- ment	0	-	PC Global	Froid	Évac	LA	Yes (oui)	4	27	
	11	En	W	Drainage	0	30			Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	12	Ds	W	Essorage	0	30			Évac	VL		-	-	
Rinça- ge 1	13	Ds	R1	Remplis- sage	1	0	Niveau bas	Froid	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Purge
	14	Ds	R1	Agiter	2	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	15	Ds	R1	Drainage	0	30			Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	16	Ds	R1	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	

		Le	cycle E	conomy n	'est pas	s réglé j	oar défaut et	doit être	e progra	ımmé m	anuelle	ment.		
	Ir	ıformat	ion sur	l'étape*	Heu l'ét	re de ape	Options	pour l'e	au†		Moteu	ır‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	S/H/S	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers
				E	conomy	- Eau f	roide (durée	totale 27	7 min, 0	s)				
Rinça- ge 2	17	M2	R2	Remplis- sage	1	0	Niveau bas	Froid	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Purge
(Mod2)	18	M2	R2	Agiter	2	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	19	M2	R2	Drainage	0	30			Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	20	M2	R2	Essorage	1	0			Évac	Н	-	-	-	
Rinça- ge 3	21	Ds	R3	Remplis- sage	1	0	Niveau bas	Froid	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Purge
	22	Ds	R3	Agiter	2	0	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
	23	Ds	R3	Drainage	0	30			Évac	RA	Yes (oui)	18	4	
	24	Ds	R3	Essorage	0	30	-		Évac	VL	-	-	-	

		Le	cycle E	conomy n	'est pas	s réglé p	oar défaut et d	doit être	e progra	mmé m	anuelle	ment.		
	Ir	ıformat	ion sur	l'étape*	Heui l'ét	re de ape	Options	pour l'e	au†		Moteu	ır‡		Type d'éta- pe
Description	Etape #	Active	État	Type	Min	Sec	C/H/S	Temp/Var	Drainage	Vitesse	Inversion	Durée de mise en marche	Durée d'arrêt	Divers
				E	conomy	- Eau f	roide (durée t	totale 27	7 min, 0	s)				
Rinça- ge 4	25	En	R4	Alimen- tation	0	30	C4	Retard 0 s	Pause	-	-	-	-	Tres Chaud
	26	En	R4	Remplis- sage	1	0	Niveau bas	Froid	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	Pas de purge
	27	En	R4	Alimen- tation	0	30	C4	Retard 10 s	Pause	-	-	-	-	ES3, ES4, Dé- lai expi- ré
	28	En	R4	Agiter	6	30	-	Rem- plissa- ge	Pause	RA	Yes (oui)	18	4	
Ex- trac- tion fi- nale	29	En	S	Essorage	4	0	-		Évac	UH	-	-	-	
Tasse- ment	30	En	S	Agiter	0	30	-	Pas de Rem- plissa- ge	Évac	RA	Yes (oui)	7	6	

Utilisation d'eau pour le cycle Economy (estimée avec le tambour rempli à 80 % de sa capacité)									
Capacité de l'unité L/kg									
20	8								
30	6,5								

Utilisation d'eau pour le cycle Economy (estimée avec le tambour rempli à 80 % de sa capacité)									
Capacité de l'unité	L/kg								
40	6,5								
60	7								
80	7,5								
100	7								